

Alarme

ARMEMENT DE L'ALARME



L'antidémarrage du moteur est activé automatiquement lorsque vous retirez la télécommande de la station d'accueil.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de verrouillage de la télécommande, le système d'alarme est automatiquement armé. Les feux de détresse clignotent pour indiquer que l'alarme est armée.

Alarme complète

L'alarme complète assure la protection de toutes les vitres et du toit ouvrant lorsqu'ils sont fermés.

Appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage en 3 secondes. Les feux de détresse clignotent alors deux fois pour confirmer l'état de l'alarme.

Si l'alarme est complètement armée, elle retentit lorsque :

- Le capot, le hayon ou une porte est ouverte.
- Un mouvement est détecté dans l'habitacle.
- Une vitre, le pare-brise, la lunette arrière ou la vitre du toit ouvrant est brisée.
- Le véhicule est levé ou incliné.
- La batterie du véhicule est débranchée.
- Une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

Note : Si l'alarme est armée et qu'une vitre ou le toit est laissé ouvert, l'alarme est déclenchée par le simple mouvement des courants d'air.

Alarme partielle

Pour armer l'alarme de manière partielle, appuyez brièvement sur le bouton de verrouillage. Les feux de détresse clignotent une fois pour confirmer l'état de l'alarme.

Si l'alarme est partiellement armée, elle retentit lorsque :

- Le capot, le hayon ou une porte est ouverte.
- La batterie du véhicule est débranchée.
- Une tentative de déconnexion de la sirène d'alarme est détectée.

Note : Ce mode d'armement est conseillé si vous voyagez à bord d'un ferry, que des animaux sont laissés dans le véhicule ou qu'une vitre doit rester ouverte.

Alarme

Témoin d'alarme



Le témoin de l'alarme informe le conducteur de l'état de l'alarme.

- Quand le témoin est éteint, cela signifie que l'alarme n'est pas armée.
- Quand le témoin clignote une fois par seconde, l'alarme est armée et l'antidémarrage activé.
- Quand le témoin clignote rapidement, l'alarme est déclenchée.

Note : Le témoin de l'alarme clignote rapidement quand l'alarme a été désarmée sans pour autant que la télécommande ne soit insérée dans la station d'accueil ni le contact mis.

DESARMEMENT DE L'ALARME



Si le véhicule est déverrouillé à l'aide de la télécommande, l'alarme est automatiquement désactivée. Les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que l'alarme est désactivée.

Désactivation quand le bouton de déverrouillage ne fonctionne pas

Si le bouton de déverrouillage ne fonctionne pas lorsque vous appuyez dessus, il se peut que le véhicule reste déverrouillé et l'alarme désactivée. Pour déverrouiller le véhicule :

1. Déverrouillez la porte conducteur avec la clé.
2. Posez la télécommande sur sa station d'accueil.

Note : Si la porte conducteur est déverrouillée à l'aide de la clé, l'alarme retentit jusqu'à ce que la télécommande soit en position.

Désactivation de l'alarme en cas de déclenchement

En cas de déclenchement de l'alarme, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la télécommande ou en posant la télécommande sur sa station d'accueil.