

Inmovilizador del motor

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Su vehículo equipa un sofisticado sistema electrónico de inmovilización del motor.

La inmovilización del motor sucede automáticamente cinco segundos después de sacar la llave del interruptor de encendido.

Note: *El motor se moviliza automáticamente al introducir la llave en el interruptor de encendido. Al suceder esto, la luz de aviso de alarma antirrobo se enciende durante un segundo.*

LLAVES CODIFICADAS

Note: *Los mandos a distancia de recambio sólo pueden obtenerse de un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover. El Concesionario exigirá pruebas de quién es el propietario del vehículo.*

Si pierde o le roban un mando a distancia, avise a su Concesionario inmediatamente.