Bref aperçu

FONCTIONS PERSONNALISABLES

Options de réglage (ordinateur de bord)

Plusieurs fonctions peuvent être personnalisées par l'intermédiaire du menu des réglages affichable sur le centre d'information principal. Voir **SELECTION DU MENU PARAMETRES**, **98**.

PARAMETRES	CHOIX
UNITES DU TOTALISATEUR PARTIEL	MILES/KM
CONSO. CARBURANT UNITES	MPG
	l/100 km
	Km/I
TEMPERATURE EXTERIEURE	°C ou °F
AVERTISSEMENT DE VITESSE EXCESSIVE	
	20 - 250 km/h ou 15 à 140 mph, en échelons de 5
	unités
	(Unités comme pour la distance du trajet)
DELAI D'EXTINCTION DES PHARES	30/60/120/240 secondes
VERR AUTO PORTES	ACTIVE / DESACTIVE
(verrouillage en fonction de la vitesse)	
INCLINAISON DU RETROVISEUR EN	ACTIVE / DESACTIVE
MARCHE ARRIERE	
ACCES CONFORT	ACTIVE / DESACTIVE
RETABLR REGLAGES PAR DEFAUT	OUI/NON

Emetteur de télécommande

Les fonctions suivantes peuvent être personnalisées ou utilisées avec l'émetteur de télécommande :

- Déverrouillage unique, permettant d'ouvrir uniquement la porte conducteur à l'aide de la télécommande. Voir, Déverrouillage unique, 41.
- Avertisseur individuel, de protection personnelle. Voir, BOUTON "LAND ROVER", 36.
- Temporisation de courtoisie des phares, offrant un éclairage de sécurité. Voir BOUTON "LAND ROVER". 36.
- Commande de suspension pneumatique, permettant de télécommander la suspension pneumatique. Voir BOUTON "LAND ROVER", 36.

Rappel de clef de contact

Produit un avertissement sonore pour indiquer que la clef se trouve dans le contacteur au moment de l'ouverture de la porte conducteur. Voir Rappel de clef de contact, 122.

Neutralisation de l'airbag passager

Les sièges de la seconde rangée représentent la position la plus sûre pour l'installation d'un siège pour enfants. Cependant, s'il est indispensable d'installer un siège pour enfants sur le siège du passager avant, il faut neutraliser l'airbag passager avant. Voir INTERRUPTEUR DE NEUTRALISATION DE L'AIRBAG PASSAGER, 85.