

警告灯

红色警告灯用于主要报警。必须立即检查主要报警。

继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

琥珀色和**黄色**警告灯用于次要报警。其中一些报警表明某个车辆系统在运行，其他则表示驾驶者必须采取措施，然后尽快向具备资格的人员寻求帮助。

仪表板内的**绿色**和**蓝色**指示灯表明系统状态，如绿灯表示方向指示灯，蓝灯则表示远光灯。

灯泡检查

点火系统开启时启动警告灯灯泡检查，并持续3秒钟（安全气囊警告灯将保持点亮6秒钟）。如果在这段时间之后有任何警告灯保持点亮，则要在行车前调查原因。

一些警告灯有相关的信息显示在信息中心。

注意：不是所有的警告灯都必须检查（如远光灯前照灯和方向指示灯）。

严重警告信息（红色）



当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

机油压力低（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，当发动机启动后即会熄灭。如果此指示灯保持打开、闪烁或在行驶时亮起，在安全允许的条件下，尽快停下车辆，并立即关闭发动机。检查机油油位。

启动发动机前向具备资格的人员寻求帮助。

制动系统（红色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮。如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配（EBD）系统存在故障。一旦安全许可，请停下车辆。

若显示信息 **CHECK BRAKE FLUID**（检查制动液），请检查制动液液位，必要时添加制动液。

如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

驻车制动器（红色）



驻车制动器正确拉合后点亮。如果指示灯闪烁为红色或点亮为黄色，则检测到电子驻车制动器故障。驻车时，不要依赖驻车制动器来固定车辆。

请立即向具备资格的人员寻求帮助。

蓄电池充电（红色）

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，当发动机启动后即会熄灭。如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明蓄电池充电系统存在故障。

请立即向具备资格的人员寻求帮助。

安全带（红色）

当点火开关打开且有人落座的前排座椅的安全带未扣紧时，此灯点亮。60 秒钟后，或当相关的安全带扣紧后，此灯熄灭。在一些市场，指示灯点亮时会伴有警告钟鸣声。

注意：在某些市场，此指示灯将在有人落座的前排座椅的安全带正确系紧前一直保持点亮。

发动机故障（红色）

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮。如果此灯一直闪烁或在其他任何时间点亮，则表明发动机存在故障。

不要高速行驶，立即向具备资格的人员寻求帮助。

一般警告 / 资料信息（琥珀色）

当信息中心存在非严重警告信息或资料信息时，此指示灯点亮。

制动系统（琥珀色）

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮。如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，应该怀疑制动块磨损或紧急制动辅助（EBA）系统存在故障。依然可以谨慎地驾驶车辆，不过要避免猛力使用制动器。

请立即向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定性控制（琥珀色）

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，当发动机启动后即会熄灭。如果此灯在行车过程中闪烁，则表明 DSC 系统已启动。如果此灯在行驶过程中一直亮起，则表明 DSC 系统存在故障。此时车辆仍可驾驶，但在车轮打滑或滑动时，DSC 系统将不会启动。

尽快向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定性控制关闭（琥珀色）

DSC 关闭时点亮。

禁用 DSC 还会减少电子牵引控制的介入，并可能导致车轮打滑加重。

防抱死制动系统（琥珀色）

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮。如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。谨慎驾驶，避免猛力使用制动器。

请立即向具备资格的人员寻求帮助。

安全气囊 SRS（琥珀色）

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，当发动机启动后即会熄灭。如果此灯在行驶过程中点亮，则表明安全气囊系统存在故障。

尽快向具备资格的人员寻求帮助。

自适应前方照明（琥珀色）

当存在故障时点亮。前照灯仍可工作，但此功能不能正常运行。

尽快向具备资格的人员寻求帮助。

自适应巡航控制（琥珀色）



自适应巡航控制系统在跟车模式时点亮。

后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时会点亮。

柴油电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，藉此表明电热塞已启动。启动发动机之前请等待此灯熄灭。

外部温度（琥珀色）



点亮，如果外部温度降至 4°C (39°F) 或以下，警告钟鸣声将会响起，同时信息中心会出现警告信息。采取适当的措施为车辆除霜，并注意路上可能会结冰。

轮胎压力监测（黄色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮。若此指示灯一直点亮或在车辆行驶过程中点亮，则表明一个或多个轮胎明显充气不足。尽快停下车辆，检查轮胎压力并将其充气到建议的压力。

侧灯（绿色）



侧灯打开时点亮。

前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

下坡控制（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮。选择了 HDC 且符合 HDC 工作条件时持续点亮。如果此灯闪烁，则表明 HDC 已选择，但是操作条件没有满足（例如车速太快）或出现 HDC 隐退。

低档域变速器（绿色）



当选择了低档域时点亮。

巡航控制激活（绿色）



巡航控制系统启动时点亮。

拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，当发动机启动后即会熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

前向警示（绿色）



当前向警示启动时点亮。

自动远光灯（绿色）



当自动远光灯功能启用时此灯点亮。

远光灯（蓝色）



当远光前照灯打开或闪烁时此灯点亮。