

WAARSCHUWINGEN EN INFORMATIEMEDELINGEN



U mag waarschuwingen niet negeren. Onderneem de benodigde actie en win, indien nodig, vakbekwaam advies in voordat u gaat rijden.

Als er meer dan één mededeling actief is, verschijnt elke mededeling om de beurt gedurende twee seconden in volgorde van prioriteit.

Opmerking: De mededelingen op het bestuurderinformatiecentrum en hun betekenis staan waar nodig beschreven in de hoofdstukken waarin het betreffende onderwerp wordt behandeld.

DE BOORDCOMPUTER GEBRUIKEN

Het geheugen van de boordcomputer slaat gegevens op van een reis of een aantal reizen totdat u het geheugen weer op nul zet.

De weergegeven informatie dient alleen als richtlijn, omdat de verkeersdichtheid, de toestand van de weg en de weersomstandigheden dit kunnen beïnvloeden.

Er zijn drie onafhankelijke ritgeheugens beschikbaar: A, B en Auto. U kunt de geheugens A en B onafhankelijk op nul zetten, terwijl het ritgeheugen Auto na elke contactcyclus weer op nul wordt gezet zodra u opnieuw met het voertuig rijdt.

De informatie van de boordcomputer wordt weergegeven op het instrumentenpaneel.



SL1778

Druk herhaaldelijk op de **TRIP**-toets aan het uiteinde van de linkerstuurkolomhendel om de ritgegevens in de volgorde hieronder weer te geven:

- Datum en kilometerteller.

- Gereden afstand.
- Gemiddelde snelheid.
- Gemiddeld brandstofverbruik.
- Huidig brandstofverbruik.
- Afstandsbereik.
- Leeg.

Houd de **TRIP**-toets ingedrukt om de getoonde gegevens op nul te zetten.

GEREDEN AFSTAND

De afstand die is afgelegd sinds u het geheugen het laatst op nul heeft gezet. De maximale afstand die het scherm kan aangeven is 9999,9 kilometer (of mijl). Als u deze afstand overschrijdt, zet de computer hem automatisch weer op nul.

AFSTANDSBEREIK

Dit geeft de afstand weer, in mijlen of kilometers, die het voertuig nog moet kunnen afleggen met de brandstof die in de tank zit, aangenomen dat het brandstofverbruik constant blijft.

WEERGAVE VAN METRISCHE OF BRITSE EENHEDEN

U kunt metrische of Britse eenheden (of een combinatie ervan) selecteren in het menu van het instrumentenpaneel.

AANDUIDING VAN HET ONDERHOUDSINTERVAL

Het systeem geeft de mededeling over het onderhoudsinterval pas weer vanaf 3200 km (2000 mijl) voordat het onderhoud moet worden uitgevoerd.

Zodra het contact wordt ingeschakeld en het voertuig met het aftellen tot de onderhoudsbeurt is begonnen, verschijnt de mededeling **SERVICE REQ'D XXXX km (XXXX MLS) / XX DAYS (ONDERHOUD NODIG BINN. XXXX km (XXXX MLS) / XX DGN** op het bestuurderinformatiecentrum.

Zodra de onderhoudsafstand is bereikt, wordt de mededeling **SERVICE REQUIRED (ONDERHOUD NODIG)** op het bestuurderinformatiecentrum weergegeven.



Mocht er tijdens de onderhoudscyclus van het voertuig geen mededeling over het onderhoudsinterval verschijnen, dan zorgt u dat er overeenkomstig de intervallen in het onderhoudsboekje onderhoud aan het voertuig wordt uitgevoerd.