

WAARSCHUWINGSLAMPJES

De **RODE** waarschuwinglampjes horen bij de primaire waarschuwingen. Een primaire waarschuwing vereist direct actie.

Win vakbekwaam advies in voordat u verder gaat.

ORANJE en **GELE** waarschuwinglampjes wijzen op secundaire waarschuwingen. Sommige waarschuwingen geven alleen maar aan dat een bepaalde functie van het voertuig is geactiveerd. Voor andere waarschuwingen moet de bestuurder echter actie ondernemen en vervolgens zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen.

GROENE en **BLAUWE** lampjes op het instrumentenpaneel geven de status van het systeem aan, zoals groen voor de richtingaanwijzers en blauw voor grootlicht.

LAMPJESCONTROLE

Wanneer u het contact inschakelt, voert het systeem een controle uit van de waarschuwinglampjes die drie seconden duurt (alleen het waarschuwinglampje van de airbags blijft zes seconden lang branden). Als een van de waarschuwinglampjes na deze controle blijft branden, moet u de oorzaak onderzoeken voordat u gaat rijden.

Sommige waarschuwinglampjes gaan gepaard met bijbehorende mededelingen op het bestuurderinformatiecentrum.

Opmerking: Het systeem controleert tijdens de lampjescontrole niet alle waarschuwinglampjes. Die van het grootlicht en de richtingaanwijzers worden bijvoorbeeld niet gecontroleerd.

KRITIEKE WAARSCHUWING (ROOD)



Dit lampje gaat branden wanneer er een kritieke waarschuwing op het bestuurderinformatiecentrum beschikbaar is.

LAGE OLIEDRUK (ROOD)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit zodra de motor aanslaat. Als het lampje blijft branden, knippert of tijdens het rijden gaat branden, dient u het voertuig tot stilstand te brengen zodra u dit veilig kunt doen en de motor onmiddellijk uit te schakelen. Controleer vervolgens het oliepeil.

Roep deskundige hulp in voordat u de motor start.

REMMEN (ROOD)



Gaat kort branden wanneer u het contact inschakelt. Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, is het remvloeistofpeil waarschijnlijk te laag of doet er zich een storing voor in de elektronische remkrachtverdeling (EBD). Breng het voertuig tot stilstand zodra u dit veilig kunt doen.

Als de mededeling **CHECK BRAKE FLUID**

(REMVLOEISTOFPEIL LAAG) wordt weergegeven, dient u het remvloeistofpeil te controleren en dit zo nodig bij te vullen.

Als het lampje blijft branden, wint u vakbekwaam advies in voordat u verder gaat.

HANDREM (ROOD)



Dit lampje gaat branden wanneer u de handrem aantrekt. Als het lampje brandt en de mededeling **Caution! Park Brake Applied (Let op! Handrem aangetrokken)** wordt weergegeven, rijdt het voertuig terwijl de handrem is aangetrokken. Zet de handrem los of breng het voertuig tot stilstand.

Als het lampje knippert, is er sprake van een storing en kan de handrem niet worden aangetrokken. Win vakbekwaam advies in.

ACCULAADSYSTEEM (ROOD)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit zodra de motor aanslaat. Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat

branden, duidt dit op een storing in het acculaadsysteem.

Win met spoed vakbekwaam advies in.

VEILIGHEIDSGORDELS (ROOD)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt en de bestuurder of de passagier voorin de veiligheidsgordel niet heeft omgedaan. Het lampje gaat

na zestig seconden uit of nadat de desbetreffende veiligheidsgordel is omgedaan. In sommige landen hoort u ook een geluidssignaal wanneer dit lampje brandt.

Opmerking: In bepaalde landen blijft het lampje branden totdat de bestuurder en/of voorpassagier de gordel heeft omgedaan.

MOTORSTORING (ORANJE)



Gaat kort branden wanneer u het contact inschakelt. Als het lampje knippert of op een ander moment gaat branden, duidt dit op een motorstoring.

Vermijd hoge snelheden en roep met spoed deskundige hulp in.

ALGEMENE WAARSCHUWING/INFORMATIEVE MEDEDELING (ORANJE)



Gaat branden wanneer er een niet-kritieke waarschuwing of informatieve mededeling op het bestuurderinformatiecentrum

beschikbaar is.

REMMEN (ORANJE)



Gaat kort branden wanneer u het contact inschakelt. Als het lampje na het starten blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, zijn de remblokken

waarschijnlijk versleten of doet er zich een storing voor in het noodstophulpsysteem (EBA). U kunt nog wel rijden met het voertuig, maar ga hierbij zeer voorzichtig te werk en voorkom situaties waarbij u hard moet remmen.

Win met spoed vakbekwaam advies in.

DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) (ORANJE)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit zodra de motor aanslaat. Als het lampje tijdens het rijden knippert, is de DSC

ingeschakeld. Als het lampje tijdens het rijden voortdurend brandt, duidt dit op een storing in de DSC. U kunt gewoon rijden, maar de DSC zal bij wielspin of slippen niet werken.

Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)



Dit lampje gaat branden wanneer de DSC wordt uitgeschakeld.

Wanneer de DSC is uitgeschakeld, heeft dit ook invloed op het ingrijpen van de elektronische traction control, waardoor de wielen vaker kunnen gaan spinnen.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS) (ORANJE)



Gaat kort branden wanneer u het contact inschakelt. Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in de

ABS. Rijd voorzichtig, waarbij u hard remmen vermijdt.

Win met spoed vakbekwaam advies in.

AIRBAG (ORANJE)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit zodra de motor aanslaat. Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een

storing in het airbagsysteem.

Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (ORANJE)



Gaat branden wanneer er een storing wordt gedetecteerd. De koplampen werken nog wel, maar deze functie werkt niet naar behoren.

Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ACHTERMISTLICHTEN (ORANJE)



Dit lampje gaat branden wanneer u de achtermistlichten inschakelt.

GLOEIBOUGIES (ORANJE)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt om aan te geven dat de gloeibougies actief zijn. Wacht totdat het lampje is uitgegaan voordat u de

motor start.

BUITENTEMPERATUUR (ORANJE)



Gaat branden wanneer de buitentemperatuur zo laag is dat er ijzel op de weg kan zijn.

BEWAKINGSSYSTEEM VAN DE BANDENSPIJNINGEN (GEEL)



Gaat kort branden wanneer u het contact inschakelt. Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, is de bandenspanning in één

of meer banden veel te laag. Breng het voertuig zo snel mogelijk tot stilstand, controleer de bandenspanningen en pomp de band(en) op tot de aanbevolen bandenspanning.

AFDALINGSREGELING (GROEN)



Brandt als de HDC is geselecteerd en aan de voorwaarden voor het inschakelen van de HDC wordt voldaan.

Als het lampje knippert, is de HDC geselecteerd, maar wordt er niet aan de bedrijfsomstandigheden voldaan (u rijdt bijvoorbeeld te snel) of wordt de HDC geleidelijk uitgeschakeld.

CRUISE CONTROL (GROEN)



Gaat branden wanneer de cruise control actief is.

STADSLICHTEN (GROEN)



Gaat branden wanneer u de stadslichten inschakelt.

VOORMISTLICHTEN (GROEN)



Dit lampje gaat branden wanneer u de voormistlichten inschakelt.

RICHTINGAANWIJZERS (GROEN)



Het betreffende waarschuwingsslampje gaat knipperen wanneer u de richtingaanwijzers bedient.

RICHTINGAANWIJZERS VAN DE AANHANGER (GROEN)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit zodra de motor aanslaat.

Als er een aanhanger is aangekoppeld en u de richtingaanwijzers gebruikt, knippert dit lampje samen met de richtingaanwijzers. Als het lampje niet knippert, kan een gloeilampje van de aanhanger defect zijn.

GROOTLICHTHULP (GROEN)



Gaat branden wanneer u de grootlichthulpfunctie inschakelt.

GROOTLICHT (BLAUW)



Dit lampje gaat branden wanneer u het grootlicht van de koplampen inschakelt of wanneer u met het grootlicht knippert.

ECO STOP/START (GROEN)



Gaat branden wanneer u het Stop/start-systeem inschakelt. De motor slaat automatisch af als het voertuig tot stilstand komt, u de

neutraalstand selecteert en uw voet van het koppelingspedaal haalt.