

COMPROBACIONES DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

Nota: si el vehículo está estacionado en una pendiente, el mecanismo del cinturón podría bloquearse. No se trata de un fallo; el cinturón se debe soltar con suavidad del anclaje superior.

Los cinturones de seguridad se deben inspeccionar regularmente para comprobar si se han deshilachado, cortado o desgastado; también deberá garantizarse la seguridad del mecanismo, las hebillas, los reguladores y los puntos de montaje.

- Con el cinturón abrochado, dé un tirón hacia arriba de la banda por la hebilla. La hebilla debe permanecer bien trabada.
- Con el cinturón de seguridad desabrochado, estire el cinturón lo máximo posible. Compruebe si se desenrolla con suavidad, sin dar tirones ni atascarse. Deje que el cinturón se retraiga por completo y compruebe si lo hace con suavidad.
- Estire un poco el cinturón de seguridad y, a continuación, sujete la hebilla y dé un tirón de ella hacia delante. El mecanismo debe bloquearse y evitar que el cinturón siga desenrollándose.

Si alguno de los cinturones de seguridad no cumple estos criterios, póngase en contacto inmediatamente con su concesionario/taller autorizado.

PRETENSORES DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD

Los pretensores de los cinturones de seguridad se activan junto con el sistema de retención suplementario (SRS) y ofrecen una protección adicional en caso de que se produzca un impacto frontal fuerte. De este modo, se elimina automáticamente la holgura del cinturón para reducir el movimiento hacia delante de un ocupante de las plazas delanteras.



Los pretensores de los cinturones de seguridad se activan sólo una vez, tras lo cual deben cambiarse. Si no se cambian, se reducirá la funcionalidad del sistema SRS para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales en caso de accidente.



Después de un impacto, haga revisar y, si es preciso, cambiar los cinturones de seguridad y los pretensores en un concesionario/taller autorizado.

AVISO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

El sistema Beltminder se activa cuando el vehículo está en movimiento y el cinturón del conductor está sin abrochar. En función del mercado, el testigo del cuadro de instrumentos se ilumina (consulte **59, CINTURÓN DE SEGURIDAD (ROJO)**), aparece el mensaje ABROCHAR CINTURONES aparece en el centro de mensajes y suena un tono. Los avisos visuales y acústicos correspondientes a la función de recordatorio de cinturón varían según el mercado para cumplir los requisitos de los distintos mercados. Las señales de aviso también puede cambiar en función de si el vehículo está parado o cuando la velocidad del vehículo supera un límite predeterminado. En algunos mercados, la función de recordatorio de cinturón también se aplica al asiento del acompañante delantero.

En el centro de mensajes también aparece el sistema Beltminder instalado en los asientos delanteros y traseros, que avisa al conductor si el cinturón de seguridad de un asiento ocupado no está abrochado o se desabrocha durante el viaje.



E144213

Cada posición del asiento se representa con el icono de un pasajero, cuyo color y símbolo indican el estado del cinturón de seguridad:

- Marca de verificación: El cinturón de seguridad de la posición indicada está abrochado.
- Cruz: El cinturón de seguridad de la posición indicada se ha desabrochado mientras el contacto está dado. Este testigo se vuelve gris después de 30 segundos.

Cinturones de seguridad

- Gris: cinturón de seguridad no abrochado.

Nota: los testigos se muestran durante 30 segundos cada vez que se produce un cambio de estado, por ejemplo, cuando se desabrocha o abrocha un cinturón o se abre y luego se cierra una puerta.

Asimismo, suena un aviso acústico si se dan las circunstancias siguientes:

- El cinturón de seguridad de una plaza delantera ocupada no está abrochado o se desabrocha durante la marcha.
- Uno de los cinturones de seguridad traseros se desabrocha.

Nota: los objetos colocados en el asiento del acompañante delantero pueden activar los avisos visuales y acústicos del cinturón de seguridad. Si se coloca algún objeto en el asiento del acompañante, se recomienda sujetarlo con la ayuda del cinturón de seguridad.