
仪表板

要显示仪表板菜单,按下方向盘上的**菜单**按钮。

要导航仪表板菜单,操作方向盘上的菜单 控制按钮。

- 1. 方向盘菜单控制按钮。
- **2.** 选择**关闭菜单**关闭菜单并返回到**主菜** 单。
- 3. 选择行车功能菜单。
- 4. 选择行车申. 脑菜单。
- 5. 选择**仪表显示**菜单。 注意: 有些个性化选项可能在某些市 场没有提供。
- 6. 访问顶置显示屏 (HUD) 菜单。
- 7. 选择车辆设置菜单。



8. 选择**车辆信息**菜单。

注意: 仅在发动机不运转时可以进入。

警告信息和资料信息



不要忽视警告信息,并立即采取适当措施。否则可导致车辆严重损坏。如果信息被抑制,则有一个琥珀色或红色的警告图标一直点亮,直至引发信息的原因得到校正。

如需了解与各类信息、信息含义及需采取 措施有关的信息,请参阅本手册中的相关 章节。

如果 1 条以上的信息激活,则会依据优先顺序,每条信息每次显示 2 秒钟。

注意: 可按重要性顺序显示信息。最重要 的警告信息优先级最高。

警告信息伴随有声音警告,信息文本旁边 可能显示有手册符号。警告信息一直显示, 直至引发故障的状态得到纠正或通过按方 向盘上的**确定**按钮对信息进行抑制为止。

行车记录仪

电脑内存保存一次或者一系列行程数据, 直到重置清零时为止。

有3个行车记录,分别是: A、B和自动。 您可通过使用仪表板菜单来指定哪个行程 存储器可查看。

使用行车电脑



E 150760

短按(1 秒或 1 秒以下)或连续短按 i(信息)按钮可更改行车电脑的显示信息。可用的选项有:

- 日期和里程表。
- 行车距离。
- 行车平均速度。
- 行车平均油耗。
- 瞬间(短期平均)油耗。
- 剩余燃油可行驶的距离。
- ECO程序瞬时驾驶方式等级。选择ECO程序时会自动显示,请参阅112,ECO程序。
- 空白显示屏。

注意: 可通过仪表板菜单(选择行车电脑 和行车记录内容)来启用/禁用这些选项, 但 ECO 数据系统状态显示及日期和里程表 选项除外。

要将行车计算机值重置为0,请按住(6) 息)按钮2秒。

如要重置油耗值,请按住按钮直到显示屏 清空。