

A

- Accès au véhicule
 - déverrouillage de la colonne de direction.....40
 - entrée passive.....11
 - entrée sans clé.....11
 - mode déverrouillage.....10
 - mode entrée et sortie.....31
 - ouverture générale.....11
- Accessoires.....253
 - boule de remorquage.....131
- Accessoires pour boule de remorquage.....131
- AdBlue®.....241
- AEB.....152
- Affichages.....268
- Affichage tête haute.....68
- Aide au freinage d'urgence.....151, 181
- Aide au stationnement.....163
 - dépannage.....166
 - limites d'utilisation.....165
 - nettoyage des capteurs et des caméras.....264
 - sélection.....163
 - stationnement mains libres.....162
- Aides à la conduite
 - avertisseur de sortie de voie.....196
 - reconnaissance de la signalisation routière.....197
- Aides au stationnement
 - caméra arrière.....158, 161
 - défaut du système.....158
 - détection de la circulation en marche arrière.....160
 - fonctionnement.....156
 - nettoyage des capteurs et des caméras.....264
- Aides au stationnement en marche
 - arrière.....156
 - caméra arrière.....161
 - défaut du système.....158
 - détection de la circulation en marche arrière.....160
- Aides au stationnement en marche avant.....156
 - défaut du système.....158
- Airbags
 - avant.....59
 - déploiement.....57, 59
 - désactivation.....60
 - emplacement.....56
 - entretien.....252
 - informations sur l'entretien.....62
 - latéraux.....59
 - modifications en cas de handicap.....62
 - nettoyage des couvercles.....268
 - obstruction.....58
 - rangement de l'airbag piétons.....324
 - rideau.....59
 - témoin.....60, 72
- Airbags avant.....59
- Airbags de type rideau.....59
- Airbags latéraux.....59
- Alarme.....22, 252
 - capteur d'inclinaison.....25
 - désactivation.....26
 - désactivation intérieure.....23
 - périmétrique.....22
 - reverrouillage automatique et armement.....22
- Alarme du véhicule.....252
- Alarme périmétrique.....22
- Ampoules
 - clignotant.....261-262
 - feu de recul.....262
 - remplacement d'une ampoule.....256
- Anneau de remorquage arrière.....322
- Annulation du mode voiturier.....103
- Antipatinage.....149
 - arrêt.....147
 - marche.....148
- Appareils portables
 - commandes.....208
 - connexion.....205
- Appareils USB
 - connexion de plusieurs appareils.....209
- Appariement d'appareils portables.....213

- Appariement d'un téléphone.....213
- Appariement d'un téléphone ou d'un périphérique.....213
- Appariement et connexion de périphériques.....213
- Appel d'urgence
- connexion de la protection InControl.....219
 - connexion InControl.....219
- Appui-tête
- sièges arrière.....38
 - sièges avant.....38
- À propos de ce manuel.....2
- Arrêt/démarrage
- activation.....140
 - désactivation.....141
- Arrêt/démarrage intelligent
- activation.....140
 - désactivation.....141
- Arrêt automatique de l'ACC.....177
- Arrêt du moteur.....136
- Assistance au remorquage.....123
- Assistance de suivi (ACC).....176
- Assistance en cas de panne
- connexion InControl.....219
- Assistant de feux de route.....77
- Audio
- appariement et connexion d'un appareil.....210
 - commandes d'appareil portable.....208
 - commandes de la radio DAB.....204
 - commandes de média.....199
 - commandes radio AM/FM.....202
 - connexion d'appareils portables.....205
 - connexion d'un appareil.....206
 - connexion de plusieurs appareils.....209
 - lecture d'un appareil portable.....209
 - licence.....210
- Avertisseur de sortie de voie.....196
- B**
- Bagages
- espace de chargement.....118
- Bancs à rouleaux.....253
- Barre de remorquage
- points de montage.....132
- Batterie
- branchement des câbles volants.....279
 - charge.....281
 - débranchement.....282
 - démarrage avec câbles.....281
 - dépose.....281
 - effets du débranchement.....282
 - entretien.....278
 - remplacement.....282
 - symboles d'avertissement.....278
 - système de surveillance.....282
 - témoin.....70
 - utilisation d'un dispositif d'aide au démarrage.....281
- Batterie du véhicule
- branchement des câbles volants.....279
 - dépose.....281
 - effets du débranchement.....282
 - remplacement.....282
 - symboles d'avertissement.....278
 - système de surveillance de la batterie.....282
- Bidon de carburant.....243
- Bluetooth
- appariement d'un périphérique à technologie sans fil.....213
 - appariement et connexion d'un appareil.....210
 - changement de téléphone ou de périphérique connecté.....215
 - compatibilité du téléphone.....213
 - informations générales.....213
 - suppression du téléphone connecté.....215
 - téléphone
 - présentation.....216
 - sécurité.....217
- Boîte à fusibles de l'habitacle.....289
- Boîte de vitesses
- automatique.....142
 - déverrouillage de secours du frein de stationnement.....322

manuelle.....	146
mode de dépannage.....	145
témoin de changement de vitesse....	74
Bouchon de remplissage d'essence....	245
Bouchon de remplissage de	
carburant.....	244
Boue/ornières.....	189
Bougies de préchauffage	
témoin.....	73
Boule de remorquage	
amovible.....	125–126
boule de remorquage électrique....	126
Boule de remorquage amovible.....	125
dépose.....	126
Boule de remorquage électrique.....	126
Branchement des câbles volants.....	279

C

Caméra arrière	
aides au stationnement.....	158
détection de la circulation en marche	
arrière.....	160
capteurs.....	161
guidage d'attelage.....	123
Caméras	
caméra arrière.....	158, 161
détection de la circulation en marche	
arrière.....	160
guidage d'attelage.....	123
menu de l'écran tactile.....	167
vue rapprochée.....	167
Caméras de guidage d'attelage.....	123
Caméras périphériques.....	167
menu de l'écran tactile.....	167
Capacités.....	331
huile moteur.....	331
réservoir de carburant.....	331
réservoir de lave-glace.....	331
Capot	
fermeture.....	254
ouverture.....	254
Capteur d'inclinaison.....	25
Capteur de qualité de l'air.....	108

Capteurs	
obstruction.....	93
Caractéristiques techniques	
poids.....	332
régulation des radiofréquences.....	336
Carburant et ravitaillement.....	245
bouchon de remplissage.....	245
capacité du réservoir.....	247
consommation.....	248
diesel.....	240
eau dans le carburant.....	243
essence.....	239
éthanol.....	239
éther méthyltertiobutylque	
(MTBE).....	240
indice d'octane.....	239
mesures de sécurité.....	239
méthanol.....	240
panne de carburant.....	243
teneur en soufre du diesel.....	241
trappe de remplissage de	
carburant.....	244
Carburant et ravitaillement en carburant	
dispositif de protection contre	
l'utilisation de carburant incorrect	
actif.....	245
dispositif de protection contre	
l'utilisation de carburant incorrect	
passif.....	246
Carte SD	
système de navigation.....	228
Ceintures de sécurité.....	41, 267
avertissement de rappel.....	45
contrôles.....	44
prétensionneurs.....	43
réglage.....	41
sécurité.....	43
témoin.....	71
Centres d'intérêt (CI).....	233
Chaînes à neige.....	302
Changement d'une roue	
avertissements de sécurité.....	312
capteur d'inclinaison.....	319
écrous de roues antivol.....	318

- informations importantes.....317
- procédure recommandée.....319
- roue de secours.....314
- roue de secours à usage
 - temporaire.....318
- trousse à outils.....313
- utilisation de la roue de secours.....317
- Changement de rapport
 - séquentiel.....142, 146
- Changement de téléphone ou de
 - périphérique connecté.....215
- Chargement de la batterie du
 - véhicule.....281
- Chauffage et ventilation.....104, 106
 - aérations.....109
 - capteur de qualité de l'air.....108
 - manuels.....104
 - piles de la télécommande.....113
 - recyclage automatique.....108
 - réglage automatique.....106
 - sièges chauffants.....109
 - sièges chauffants et climatisés.....110
 - sièges de troisième rangée.....113
- Circulation à l'étranger
 - faisceau lumineux.....79
 - phares.....79
- Clé intelligente
 - émetteurs.....335
 - entretien.....20
 - mémoire de position de conduite.....31
 - remplacement de la pile.....19
 - verrouillage simple.....21
- Clignotants
 - témoin.....74
- Climatisation
 - aérations.....109
 - manuelle.....104
 - piles de la télécommande.....113
 - recyclage automatique.....108
 - réglage automatique.....106
 - sièges de troisième rangée.....113
- Climatisation temporisée
 - piles de la télécommande.....113
- Codes QR.....12, 17, 79, 108, 205
- Codes QR pour smartphones
 - vidéos d'instruction.....3
- Coffre à bagages
 - couvre-bagages.....118
 - points d'ancrage.....120
- Colonne de direction
 - dépannage du véhicule.....12
 - verrouillage.....12
- Commande de climatisation
 - aérations.....109
 - manuelle.....104
 - piles de la télécommande.....113
 - recyclage automatique.....108
 - réglage automatique.....106
 - sièges chauffants.....109
 - sièges chauffants et climatisés.....110
- Commande de climatisation arrière.....113
- Commande de climatisation avant
 - recyclage automatique.....108
- Commande de progression
 - présentation.....183
 - réglages.....185
 - utilisation du système.....183
- Commande électronique antipatinage
 - (ETC).....149
- Commandes
 - écran tactile.....100
- Commandes au volant
 - limiteur de vitesse.....170
 - téléphone.....217
- Commandes de média.....199
- Commandes radio AM/FM.....202
- Commande vocale.....211
 - catégories CI de navigation.....212
- Commandshift.....142, 146
- Compartment moteur
 - emplacements de remplissage de
 - liquides.....270
- Compartiments de stockage
 - boîte à gants.....114
- Compatibilité du téléphone.....213
- Compte-tours.....64
- Compteur de vitesse.....64
- Condensation (phares).....79

Conditions de conduite difficiles.....	251
Conditions générales	
navigation.....	235
Conduite	
activation de l'arrêt/démarrage	
intelligent.....	140
aide au freinage d'urgence.....	151
après déploiement du système de	
protection des piétons.....	324
après une collision.....	324
arrêt automatique de l'ACC.....	177
assistance de suivi avec l'ACC.....	176
avant de démarrer.....	324
basse pression d'huile.....	71
changement d'écart de l'ACC.....	175
commande de frein avec l'ABS.....	151
commande en pente raide avec	
l'ABS.....	151
conditions difficiles.....	251
conseils de conduite avec l'ACC.....	178
contrôle des angles morts.....	90
détection des véhicules à	
l'approche.....	91
contrôles hebdomadaires.....	250
contrôles quotidiens.....	250
dépannage de l'aide au	
stationnement.....	166
dépassement de la vitesse programmée	
et neutralisation du mode convoi avec	
l'ACC.....	176
désactivation de l'arrêt/démarrage	
intelligent.....	141
détecteur de pluie.....	85
détection avant.....	180
détection avant avec l'ACC.....	180
dysfonctionnement de l'ACC.....	179
freinage autonome.....	152
informations importantes relatives aux	
freins.....	151
limites de l'aide au stationnement.....	165
limiteur de vitesse automatique.....	170
messages de contrôle des angles	
morts.....	93
mode convoi avec l'ACC.....	174
position assise correcte.....	30
présentation du système de commande	
de progression.....	183
problèmes du faisceau de détection	
radar de l'ACC.....	179
réglages de la commande de	
progression.....	185
régulateur de vitesse adaptatif.....	173
répartition électronique de la force de	
freinage.....	152
reprise de la vitesse programmée avec	
l'ACC.....	177
reprise du mode convoi avec	
l'ACC.....	177
rodage.....	250
sélection de l'aide au	
stationnement.....	163
signal d'arrêt d'urgence.....	155
système de freinage d'urgence	
intelligent avec l'ACC.....	181
témoin de changement de file	
(rouge).....	71
témoin de changement de file	
(vert).....	75
témoin de changement de vitesse.....	74
témoin de détection avant.....	74
témoin DSC actif.....	72
utilisation de l'ACC.....	173
utilisation du régulateur de	
vitesse.....	171
utilisation du système de commande de	
progression.....	183
Conduite tout-terrain	
boue/ornières.....	189
Conduite tout terrain	
dépannage.....	323
difficultés du système.....	189
herbe/gravier/neige.....	189
nettoyage après la conduite.....	265
options de neutralisation.....	189
programme dynamique.....	189
programme général.....	188
programme sable.....	189

- Connexion d'appareils
 - auxiliaires.....206, 209
- Connexion d'un appareil.....206
- Connexion de plusieurs appareils
 - portables.....209
- Connexion de téléphone.....213
- Consommation d'essence.....248
- Consommation de carburant.....248
 - cycle extra-urbain.....248
 - cycles combinés.....249
 - cycle urbain.....248
- Contact
 - marche.....137
 - redémarrage en roulant.....137
- Contrôle d'adhérence en descente....191
 - contrôle du relâchement des freins.....192
 - messages d'avertissement.....193
 - témoin.....75
 - température des freins.....193
- Contrôle de la pression (pneus)
 - contrôle après réparation.....310
- Contrôle de la pression des pneus après réparation.....310
- Contrôle de la stabilité
 - arrêt.....147
 - DSC.....147
 - marche.....148
- Contrôle de progression toutes surfaces.....183, 185
- Contrôle des angles morts
 - détection des véhicules à l'approche.....91
 - obstruction des capteurs.....93
- Contrôle du relâchement en pente
 - relâchement des freins en montée.....192
- Contrôle dynamique de la stabilité (DSC).....147
 - arrêt.....147
 - marche.....148
 - témoin DSC actif.....72
 - témoin DSC éteint.....73
- Convoi
 - neutralisation.....176
- Couvercles
 - dépose.....255
 - repose.....255
- Couvercles de protection du moteur
 - dépose.....255
 - repose.....255
- Couvercles de protection sous le capot.....255
- Couvre-bagages.....118
- Crochet de remorquage
 - options.....122
- D**
 - Déclarations de conformité.....337
 - DEF.....241
 - Dégradation dans le temps (pneus)....300
 - Démarrage à l'aide de câbles
 - branchement d'un dispositif d'aide au démarrage.....281
 - branchement des câbles volants.....279
 - Démarrage après une collision.....324
 - Démarrage avec câbles.....281
 - Démarrage du moteur.....136
 - échec de démarrage.....138
 - solution de secours de démarrage sans clé.....137
 - Dépannage
 - déverrouillage de position de stationnement de la transmission....322
 - tout-terrain.....323
 - transport.....321
 - Dépannage du véhicule
 - déverrouillage de position de stationnement de la transmission....322
 - œillet de remorquage arrière.....322
 - œillet de remorquage avant.....321
 - tout-terrain.....323
 - transport du véhicule.....321
 - verrouillage de la colonne de direction.....12
 - Déplacement de siège avant limité....30
 - Dépose de la batterie du véhicule....281

Désactivation de l'airbag passager.....	60
Désactivation de l'alarme.....	26
Détecteur de pluie.....	85
Détection avant.....	180
Détection avant avec l'ACC	
détection d'objet.....	180
Détection des véhicules à l'approche.....	91
Déverrouillage.....	25
colonne de direction.....	40
effets des émetteurs sur les	
équipements médicaux.....	12
entrée passive.....	11
entrée sans clé.....	11
mode.....	7
mode entrée et sortie.....	31
ouverture du hayon.....	13, 15
ouverture générale.....	7, 11
plusieurs portes.....	7, 10
porte conducteur.....	7
toutes les portes.....	7
une seule porte.....	7, 10
Déverrouillage de position de	
stationnement de la transmission.....	322
Déverrouillage de secours de la position	
de stationnement.....	322
Diesel	
bouchon de remplissage.....	245
bougies de préchauffage	
témoin.....	73
carburant.....	240
dispositif de protection contre	
l'utilisation de carburant incorrect	
actif.....	245
dispositif de protection contre	
l'utilisation de carburant incorrect	
passif.....	246
eau dans le carburant.....	243
teneur en soufre.....	241
Dimensions.....	334
Dispositif de protection contre l'utilisation	
de carburant incorrect actif.....	245
Dispositif de protection contre l'utilisation	
de carburant incorrect passif.....	246
Données électroniques.....	325

Double verrouillage.....	21
alarme complète.....	22
Dynamique adaptative.....	150

E

Eau dans le carburant.....	243
Éclairage	
emplacement des lampes	
intérieures.....	81
intensité des éclairages intérieurs.....	82
lumière ambiante.....	82
Éclairage extérieur	
remplacement des ampoules.....	256
Éclairage intérieur.....	81
intensité.....	82
lumière ambiante.....	82
remplacement des ampoules.....	256
type.....	81
Économies de carburant	
programme éco.....	187
Écran carte	
système de navigation.....	231
Écran tactile.....	268
bouton retour.....	102
caméras périphériques.....	167
données relatives à l'économie de	
carburant.....	187
éco-données.....	187
entretien de l'écran tactile.....	101
fonctionnement.....	101
fonctions supplémentaires.....	103
horloge.....	102
menu 4x4i.....	194
mode voiturier.....	102-103
paramètres du système.....	102
préréglages de volume.....	102
raccourcis.....	102
recyclage automatique.....	108
réglages généraux.....	102
sélection de la langue.....	102
sièges chauffants.....	109
sièges chauffants et climatisés.....	110
Écrous de roues antivol.....	318

- Effets du débranchement de la batterie.....282
- E-mail
 - connexion InControl.....225
- Embrayage
 - niveau de liquide.....274
- Émetteur-récepteur de porte
 - assistance.....96
 - effacement de toute la programmation.....96
 - programmation.....94
 - programmation d'un seul bouton.....95
 - programmation de l'ouvre-porte de garage.....94
- Émetteur-récepteur de porte de garage.....94
- Émetteurs
 - clé intelligente.....335
- Émetteurs de la clé.....12
- Émissions à l'échappement.....256
- Emplacement des étiquettes.....327
- Enregistrement
 - données d'entretien.....326
 - données sur les événements.....325
- Enregistrement des données.....325–326
- Enregistrement des données du véhicule.....325
- Enregistrement des données sur les événements.....325
- Entrée passive.....11
- Entrée sans clé.....11
- Entretien
 - airbags.....62
 - appoint d'huile.....272
 - après la conduite tout-terrain.....265
 - boîte à fusibles (habitacle).....289
 - boîte à fusibles du coffre à bagages.....292
 - boîte à fusibles du compartiment moteur.....286
 - capacités.....331
 - conditions de conduite difficiles.....251
 - contrôle de la pression des pneus après réparation.....310
 - contrôles hebdomadaires.....250
 - contrôles quotidiens.....250
 - démarrage à l'aide de câbles.....281
 - emplacement des étiquettes.....327
 - enregistrement des données.....326
 - fermeture du capot.....254
 - kit de réparation des pneus.....307
 - nettoyage
 - capteurs et caméras.....264
 - ceintures de sécurité.....267
 - compartiment moteur.....265
 - cuir.....266
 - extérieur.....264
 - intérieur.....266
 - lunette arrière.....266
 - roues en alliage.....265
 - soubassement.....265
 - vitre.....265
 - niveau d'huile moteur.....271
 - niveau de liquide d'embrayage.....274
 - niveau de liquide de frein.....274
 - niveau de liquide de lave-glace.....276
 - niveau de liquide de refroidissement du moteur.....273
 - pile de la clé intelligente.....19
 - procédure de réparation des pneus.....308
 - remplacement d'un fusible.....285
 - remplacement des ampoules.....256
 - réparation de peinture.....269
 - rodage.....250
 - spécifications de liquides et de lubrifiants.....330
 - système de carburant.....256
 - utilisation d'un dispositif d'aide au démarrage.....281
- Entretien assuré par le propriétaire.....250
- Entretien de la batterie du véhicule.....278
- Espaces de rangement.....114
 - accoudoir arrière.....114
 - boîte de rangement centrale.....114
 - porte-gobelets.....114
- Essence
 - types de carburant.....239

Essuie-glace avant	
position de repos hiver.....	263
Essuie-glaces.....	83
Essuie-glaces et lave-glaces.....	83
balayage d'essuyage.....	86
détecteur de pluie.....	85
mode sensible à la vitesse.....	86
niveau de liquide.....	276
position de repos hiver.....	86
Essuie-glaces sensibles à la vitesse.....	86
Éthanol.....	239
Extincteur.....	263

F

Fermeture du capot.....	254
Fermeture générale.....	24
Feux	
condensation.....	79
contrôle.....	70
détection d'essuie-glace des phares	
automatiques.....	79
phares au xénon.....	257
remplacement des	
ampoules.....	256, 261
témoin du TPMS.....	74
témoins.....	70
Feux de brouillard	
témoins	
arrière.....	74
avant.....	74
Feux de détresse	
signal d'arrêt d'urgence.....	155
Feux de jour.....	77
Filtre à particules.....	251
Filtre à particules diesel.....	251
Filtre à particules diesel (DPF).....	251
teneur en soufre.....	241
Filtre d'échappement.....	251
Fixation de charge.....	120
Fixation des bagages.....	118, 120
Fonctions supplémentaires.....	103
Freinage d'urgence autonome	
(AEB).....	152

Freinage d'urgence intelligent	
ACC.....	181
Frein à main.....	153
Frein de stationnement.....	153
témoin.....	71
Frein de stationnement électrique.....	153
Freins	
aide au freinage d'urgence.....	151
aide d'urgence.....	181
commande avec l'ABS.....	151
commande en pente raide.....	151
freinage autonome.....	152
frein à main.....	153
informations importantes.....	151
liquide	
appoint.....	276
spécification.....	276
niveau de liquide.....	274
répartition électronique de la force de	
freinage.....	152
signal d'arrêt d'urgence.....	155
témoin (ambre).....	72
témoin (rouge).....	70
témoin ABS.....	72
témoin du frein de stationnement.....	71
Fusibles	
boîte à fusibles de l'habitacle.....	289
boîte à fusibles du coffre à	
bagages.....	292
boîte à fusibles du compartiment	
moteur.....	286
emplacement.....	284
remplacement.....	285

G

Galleries de toit.....	119
poids maximum.....	119
Gicleurs de lave-glace.....	268

H

Hayon	
hauteur d'ouverture électrique.....	18
ouverture et fermeture.....	13, 15

- réinitialisation de la mémoire du hayon électrique.....18
- Hayon à ouverture mains libres.....17
- Hayon à ouverture par coup de pied....17
- Hayon électrique.....15
 - hauteur d'ouverture.....18
 - réinitialisation de la mémoire.....18
- Herbe/gravier/neige.....189
- Homelink.....94
 - assistance.....96
 - effacement de toute la programmation.....96
 - programmation.....94
 - programmation d'un seul bouton....95
 - programmation de l'ouvre-porte de garage.....94
- Horloge.....64
- Huile
 - appoint.....272
 - emplacements de remplissage.....270
 - huile moteur usagée.....254
 - liquides toxiques.....254
 - spécification.....330
 - spécification de l'huile moteur.....272
- Huile moteur
 - capacité.....331
- Huile moteur usagée.....254
- I**
 - Identification de la radiofréquence (RFID).....98
 - InControl
 - applications.....226
 - connexion Wi-Fi.....225
 - présentation.....219
 - protection.....219
 - remote premium.....221
 - secure.....224
 - Indicateurs de direction.....76
 - Indice d'octane.....239
 - essence.....239
 - Infodivertissement
 - appareils portables
 - commandes.....208
 - connexion.....205
 - appariement et connexion d'un appareil.....210
 - commandes de média.....199
 - commandes radio.....202, 204
 - connexion d'un appareil multimédia.....206
 - connexion de plusieurs appareils....209
 - écran tactile
 - entretien.....101
 - fonctionnement.....101
 - fonctions supplémentaires.....103
 - lecture d'un appareil portable.....209
 - octroi de licence.....210
 - réglages.....200
 - Installation de l'ISOFIX.....53
 - Instructions sur vidéo.....12, 17, 79, 108
- J**
 - Jauge de carburant.....64
- K**
 - Kit de réparation des pneus
 - consignes de sécurité.....307
 - contrôle de la pression.....310
 - procédure de réparation.....308
 - utilisation.....308
 - Kit de réparation en cas de crevaisson.....307
 - instructions d'utilisation.....308
 - procédure de réparation.....308
 - sécurité.....307
- L**
 - Lave-glace.....83
 - appoint.....276
 - contrôle.....276
 - spécification.....330
 - Lave-glaces
 - appoint de liquide.....276
 - phares.....87
 - spécification du liquide.....276
 - Lecture d'un appareil portable.....209

Index

Licence	
navigation.....	235
Limitation de vitesse.....	170
Limiteur de vitesse automatique	
témoin.....	72
Liquide d'échappement	
diesel.....	241
Liquide de refroidissement	
appoint.....	273
contrôle du niveau.....	273
spécification.....	273
Liquides	
capacités.....	331
emplacements de remplissage.....	270
frein	
appoint.....	276
contrôle.....	274
spécification.....	276
huile	
appoint.....	272
huile moteur	
contrôle.....	271
liquide de lave-glace.....	276
contrôle.....	276
spécification.....	276
liquide de refroidissement	
appoint.....	273
spécification.....	273
spécifications.....	330
vérification de l'embrayage.....	274
Localisation du véhicule	
InControl Secure.....	224

M

Média portable	
technologie sans fil Bluetooth.....	213
Mémoire de position de conduite.....	31
Menu des réglages.....	65
unités affichées.....	67
Méplats.....	300
Messages d'avertissement.....	66
Messages d'avertissement	
importants.....	71
Messages d'information.....	66, 73

Méthanol.....	240
Mettre le contact.....	137
Mise à niveau	
phares.....	79
Mode automatique (climatisation).....	106
Mode confort.....	12
Mode convoi	
activation.....	174
changement d'écart.....	175
neutralisation.....	177
reprise.....	177
Mode de dépannage.....	145
Mode voiturier.....	102
annulation.....	103
Modifications en cas de handicap	
airbags.....	62
Moteur	
arrêt.....	136
carburant diesel.....	240
carburants essence.....	239
compartiment moteur	
liquides toxiques.....	254
démarrage	
solution de secours de démarrage	
sans clé.....	137
diesel.....	244
niveau d'antigel.....	273
niveau d'huile.....	271
niveau de liquide de	
refroidissement.....	273
ouverture du compartiment.....	254
rodage.....	250
spécifications.....	329
Moteurs diesel.....	244
Mpg.....	248

N

Navigation	
carte SD.....	228
centres d'intérêt (CI).....	233
commandes vocales.....	212
conditions générales.....	235
contacts en cas d'urgence.....	234
écran carte.....	231

O

programmation d'un seul bouton.....95

P

Paiement du péage.....98

Panneau d'instruments.....64, 268

affichage tête haute.....68

contrôle de la pression des pneus...305

contrôle des ampoules.....70

distance du trajet.....67

gamme de carburant.....67

menu.....65

caractéristiques de conduite.....65

configuration du véhicule.....65

écran du panneau d'instruments.....65

ordinateur de bord.....65

messages d'avertissement.....66

ordinateur de bord.....66

pressions des pneus

recommandées.....305

témoin d'entretien.....67

témoins.....70

unités affichées.....67

Panne de carburant.....243

Pare-brise tinté.....98

Passage à gué

aide de l'écran tactile.....194

Passage des rapports par palettes....144

Patinage des roues.....147

Peinture

réparation.....269

Phares.....76

adaptatifs.....79

assistant de feux de route.....77

circulation à l'étranger.....79

condensation.....79

dépose.....259

faisceau lumineux.....79

feux de jour.....77

lave-glace.....87

réglage du niveau.....79

remplacement des

ampoules.....256, 261

témoin (AFS).....72

témoin de feux de route.....75

témoin de l'assistant de feux de

route.....74

temporisation d'extinction.....77

xénon.....257

Phares adaptatifs.....79

Phares automatiques

détection d'essuie-glace.....79

Phares au xénon.....257

Pièces.....253

Pneus

chaînes à neige.....302

chargement du véhicule.....305

classes de vitesse.....296

contrôle de la pression.....305

dégradation dans le temps.....300

de rechange.....299

entretien des pneus.....296

hiver.....300

informations importantes.....317

kit de réparation.....307

méplats.....300

pièces de rechange de taille

normale.....306

pression de gonflage.....297

procédure de réparation.....308

recherche de la pression des pneus

recommandée.....305

réglementation pour l'Inde.....303

remplacement.....306

repères sur le flanc.....295

repères sur le flanc des pneus.....295

roue de secours à usage

temporaire.....306

sécurité lors de la réparation des

pneus.....307

TPMS.....304

témoin.....74

utilisation de la roue de secours.....317

utilisation du kit de réparation.....308

valves.....299

Pneus d'hiver.....300

Pneus de rechange.....299

Poids

charge sur le toit.....332

crochet de remorquage/attelage.....	121
poids de la galerie de toit.....	332
poids du véhicule.....	332
poids total en charge du véhicule.....	332
remorquage.....	121
Points d'ancrage (bagages).....	120
Porte-bagages	
pour toit.....	119
Position assise correcte.....	30
Position d'accès	
siège arrière.....	35
Position de repos hiver.....	263
Présentation	
technologie mobile InControl.....	219
vidéos d'instruction.....	3
Pression des pneus recommandées.....	305
Pressions	
pneus.....	297
Pressions des pneus.....	305
Pressions des pneus pour véhicule avec chargement.....	305
Prises électriques.....	116
Prises électriques auxiliaires.....	116
Problèmes du faisceau de détection...	179
Programme dynamique.....	189
Programme éco	
économies de carburant.....	187
Programme général.....	188
Programme sable.....	189
Programmes de conduite	
boue/ornières.....	189
difficultés du système.....	189
herbe/gravier/neige.....	189
options de neutralisation.....	189
programme dynamique.....	189
programme général.....	188
sable.....	189
Protection antipincement	
vitres.....	98
Protection de l'intérieur du véhicule	
désactivation temporaire.....	23

R

Raccordement d'un téléphone ou d'un périphérique.....	213
Radio DAB.....	204
Rangement de l'airbag piétons.....	324
Rappel (ceinture de sécurité).....	45
Ravitaillement	
diesel.....	240
essence.....	239
éthanol.....	239
indice d'octane.....	239
mesures de sécurité.....	239
méthanol.....	240
MTBE.....	240
panne de carburant.....	243
teneur en soufre du diesel.....	241
trappe de remplissage de carburant.....	244
Reconnaissance de la signalisation.....	197
Reconnaissance de la signalisation routière.....	197
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière.....	197
Recyclage automatique.....	108
Redémarrage du moteur en marche...	137
Redémarrage en roulant.....	137
Réglage d'une destination	
système de navigation.....	234
Réglage de l'écran tactile.....	102
Réglage de la climatisation.....	108
Réglage de la limite de vitesse.....	170
Réglage du chauffage et de la ventilation.....	108
Réglages	
guidage	
système de navigation.....	232
système de navigation.....	232
Réglages audio.....	200
Réglages du chauffage et de la ventilation.....	108
Régulateur de vitesse.....	171
changement d'écart de l'ACC.....	175
conseils de conduite avec l'ACC.....	178

dépassement de la vitesse programmée et neutralisation du mode convoi avec l'ACC.....	176
détection avant avec l'ACC.....	180
dysfonctionnement du régulateur de vitesse adaptatif.....	179
mode convoi.....	174
mode convoi avec l'ACC.....	174
problèmes du faisceau de détection radar de l'ACC.....	179
régulateur de vitesse adaptatif.....	173
reprise de la vitesse programmée avec l'ACC.....	177
reprise du mode convoi avec l'ACC.....	177
système de freinage d'urgence intelligent avec l'ACC.....	181
témoin.....	174
utilisation de l'ACC.....	173
Régulateur de vitesse adaptatif.....	173
arrêt automatique.....	177
assistance de suivi.....	176
changement d'écart de l'ACC.....	175
conseils de conduite.....	178
dépassement de la vitesse programmée et neutralisation du mode convoi....	176
détection avant.....	180
dysfonctionnement.....	179
mode convoi.....	174
problèmes du faisceau de détection radar.....	179
reprise de la vitesse programmée....	177
reprise du mode convoi.....	177
système de freinage d'urgence intelligent.....	181
Régulation des radiofréquences.....	336
Réinitialisation des vitres.....	263
Remorquage	
accessoires pour boule de remorquage.....	131
assistance au remorquage.....	123
assistance pour les manœuvres en marche arrière de la remorque.....	123
attelage de remorque.....	128
boule de remorquage amovible.....	125-126
boule de remorquage électrique.....	126
branchements électriques de la remorque.....	128
calcul du poids.....	129
contrôle de la stabilité.....	123
contrôles	
boule de remorquage.....	129
câble de séparation.....	129
éclairages.....	129
poids maximum à la flèche.....	129
dimensions de la barre de remorquage.....	132
guidage d'attelage.....	123
options de boule de remorquage...	122
poids.....	121
points de fixation de la barre de remorquage.....	132
remorque.....	130
tangage de la remorque.....	123
vérifications essentielles.....	129
Remorque	
branchements électriques.....	128
poids.....	121
tangage.....	123
Remplacement d'une ampoule.....	256
Remplacement d'un fusible.....	285
Réparation des dégâts de peinture.....	269
Réparations de peinture mineures.....	269
Répartition électronique de la force de freinage.....	152
Reprise de la vitesse et du mode convoi (ACC).....	177
Réservoir de carburant	
capacité.....	331
Réservoir de lave-glace	
capacité.....	331
Retrait de la roue de secours.....	314
Rétroviseurs.....	88
chauffage automatique.....	89
contrôle des angles morts.....	90
capteurs.....	93

détection des véhicules à l'approche.....	91
inclinaison en marche arrière.....	89
rétroviseurs extérieurs.....	88
Rétroviseurs extérieurs chauffant.....	89
contrôle des angles morts.....	90
capteurs.....	93
détection des véhicules à l'approche.....	91
électriques.....	88
inclinaison du rétroviseur en marche arrière.....	89
manuels.....	88
Rétroviseurs extérieurs chauffants.....	89
Rodage.....	250
Roue de secours.....	314
utilisation de cales de roue.....	318
Roues et pneus	
chaînes à neige.....	302
changement d'un pneu.....	306
classes de vitesse des pneus.....	296
contrôle de la pression après réparation.....	310
dégradation dans le temps.....	300
de rechange.....	299
entretien des pneus.....	296
kit de réparation.....	307
méplats.....	300
pièces de rechange de taille normale.....	306
pneus d'hiver.....	300
pression de gonflage.....	297
procédure de réparation.....	308
réglementation pour l'Inde.....	303
réparation d'une crevaison.....	307
repères sur le flanc des pneus.....	295
roue de secours à usage temporaire.....	306
sécurité lors de la réparation d'une crevaison.....	307
témoin du TPMS.....	74
TPMS.....	304
utilisation du kit de réparation.....	308
valves.....	299
S	
Sécurité.....	22
alarme.....	252
capteur d'inclinaison.....	25
alarme périmétrique.....	22
avertissement de rappel de ceinture de sécurité.....	45
carburant et ravitaillement.....	239
ceintures de sécurité.....	43
confirmation de verrouillage.....	22
désactivation de l'alarme.....	26
entretien des pneus.....	296
erreur de verrouillage de fermeture.....	25
huile moteur usagée.....	254
nettoyage des ceintures de sécurité.....	267
position assise correcte.....	30
pression des pneus.....	297
prétensionneurs de ceinture de sécurité.....	43
reverrouillage automatique et armement.....	22
sièges pour enfants de grande taille.....	52
témoin des ceintures de sécurité.....	71
utilisation des ceintures de sécurité.....	41
utilisation du téléphone.....	217
vérifications des ceintures de sécurité.....	44
verrouillage avec la clé de secours.....	26
verrouillage de sécurité enfant.....	47
verrouillage simple.....	21
Sécurité au garage	
composants chauds.....	253
composants électriques.....	253
gaz d'échappement.....	253
levage sur cric.....	253
précautions relatives à la batterie.....	253
ventilateurs du moteur.....	253

Sécurité des occupants	
avertissement de rappel de ceinture de sécurité.....	45
contrôles de la ceinture de sécurité...44	
nettoyage des ceintures de sécurité.....	267
prétensionneurs de ceinture de sécurité.....	43
sangles d'attache du siège enfant.....	54
sécurité d'utilisation des ceintures de sécurité.....	43
sièges enfant recommandés.....	52
témoin des ceintures de sécurité.....	71
utilisation des ceintures de sécurité...41	
Sécurité enfant	
enfants de grande taille sur des réhausseurs.....	52
installation de l'ISOFIX.....	53
liste de contrôle.....	52
positionnement.....	49
sangles d'attache.....	54
sièges enfant.....	47
sièges enfant recommandés.....	52
sièges rehausseurs.....	52
verrouillage et blocage des vitres.....	47
Sélecteur de gamme rotatif.....	145
Sélection du mode voiturier.....	102
Siège arrière	
position d'accès.....	35
Sièges	
appuie-tête arrière.....	38
appuie-tête avant.....	38
avant électriques.....	29
avant manuels.....	28
chauffants.....	109
climatisés.....	110
déplacement de siège avant limité...30	
installation de l'ISOFIX.....	53
liste de contrôle du dispositif de retenue pour enfant.....	52
mémoire de position.....	31
nettoyage des ceintures de sécurité.....	267
position assise correcte.....	30
positionnement du siège enfant.....	49
rabattage du siège arrière.....	32–33, 36
relevage du siège arrière.....	32–33
sangles d'attache du siège enfant.....	54
sièges enfant recommandés.....	52
sièges enfants.....	47
témoin des ceintures de sécurité.....	71
Sièges arrière	
rabattables.....	32
rabattage et relevage de la troisième rangée.....	36
Sièges chauffants.....	109
Sièges climatisés.....	110
Sièges électriques.....	29
déplacement de siège avant limité...30	
mémoire de position.....	31
Sièges manuels.....	28
Sièges rehausseurs pour enfants de grande taille.....	52
Signal d'arrêt d'urgence.....	155
feux de détresse.....	155
Smartphone	
application InControl.....	219, 226
connexion de la protection InControl.....	219
InControl.....	221
Sortie du conducteur	
désactivation de l'arrêt/démarrage intelligent.....	141
Sortie du véhicule	
alarme complète.....	22
alarme périmétrique.....	22
armement de l'alarme.....	26
confirmation de verrouillage.....	22
double verrouillage.....	21
erreur de verrouillage de fermeture.....	25
fermeture générale.....	24
serrures et leviers d'ouverture des portes.....	25
verrouillage d'urgence.....	26
verrouillage intérieur.....	25
verrouillage sans clé.....	23
verrouillage simple.....	21

- Sous-virage.....147
 Spécifications
 capacité du réservoir de
 carburant.....247
 capacités.....331
 dimensions.....334
 emplacement des étiquettes.....327
 éthanol.....239
 liquides.....330
 lubrifiants.....330
 méthanol.....240
 moteur.....329
 MTBE.....240
 poids.....332
 Spécifications de lubrifiants.....330
 Spécifications techniques
 capacités.....331
 dimensions.....334
 huile moteur.....330
 liquide de frein.....330
 liquide de lave-glace.....330
 liquide de refroidissement du
 moteur.....330
 moteur.....329
 SRS.....56
 témoin d'airbag.....72
 Stationnement mains libres.....162
 dépannage de l'aide au
 stationnement.....166
 limites de l'aide au stationnement...165
 sélection de l'aide au
 stationnement.....163
 Store.....97
 Store de toit.....97
 fonctionnement.....98
 Store de toit panoramique.....97
 Store de vitre arrière.....97
 Stores
 vitre arrière.....97
 vitres latérales.....97
 Suivi de véhicule volé
 InControl Secure.....224
 Suppression de téléphone ou de
 périphérique connecté.....215
 Survirage.....147
 Suspension
 dynamique adaptative.....150
 Symboles du manuel.....2
 Système antivol.....252
 Système audio
 réglages.....200
 Système d'éclairage avant adaptatif.....79
 témoin.....72
 Système de carburant.....256
 Système de contrôle de la pression des
 pneus (TPMS).....304
 entretien des pneus.....296
 pièces de rechange de taille
 normale.....306
 témoin.....74
 valves.....299
 Système de contrôle des angles morts
 messages affichés.....93
 notification d'un véhicule en
 dépassement.....90
 Système de freinage antiblocage des
 roues
 signal d'arrêt d'urgence.....155
 Système de protection des piétons
 après déploiement.....324
 rangement de l'airbag.....324
 Système de retenue supplémentaire (SRS)
 airbags avant.....59
 airbags de type rideau.....59
 airbags latéraux.....59
 déploiement des airbags.....59
 désactivation de l'airbag passager....60
 emplacement des airbags.....56
 entretien des airbags.....252
 témoin d'airbag.....60, 72
 Système Terrain Response.....187
 Système Wade Sensing
 commandes.....194
- ## T
- Technologie sans fil
 Bluetooth.....213

Téléchargement depuis Internet	
connexion InControl.....	225
Télécommande	
émetteurs du système.....	335
entretien.....	20
mémoire de position de conduite.....	31
pile de la clé intelligente.....	19
verrouillage simple.....	21
Téléphone.....	216
commandes du volant.....	217
InControl.....	221
présentation.....	216
sécurité.....	217
suppression de téléphone ou de	
périphérique connecté.....	215
technologie sans fil Bluetooth.....	213
volume des appels.....	218
Témoin d'arrêt/démarrage intelligent...	75
Témoin de bas niveau de carburant....	73
Témoin de basse pression d'huile.....	71
Témoin de changement de file	
(rouge).....	71
Témoin de changement de file (vert)....	75
Témoin de détection avant.....	74
Témoin de feux antibrouillard arrière....	74
Témoin de périodicité d'entretien.....	67
Témoin des clignotants.....	74
Témoin des clignotants de la	
remorque.....	75
Témoin de température du moteur.....	71
Témoin du moteur/de la transmission...	73
Témoin du système de commande de	
progression.....	73
Témoin du système de freinage	
antiblocage des roues (ABS).....	72
Témoins.....	70, 73-74
ABS.....	72
airbags.....	60, 72
arrêt/démarrage intelligent (vert)....	75
assistant de feux de route.....	74
bas niveau de carburant.....	73
basse pression d'huile.....	71
bougies de préchauffage diesel.....	73
ceinture de sécurité.....	71
changement de file (rouge).....	71
changement de file (vert).....	75
charge de la batterie.....	70
clignotants.....	74
clignotants de remorque.....	75
contrôle des ampoules.....	70
détection avant.....	74
DSC actif.....	72
feux antibrouillard arrière.....	74
feux de position.....	75
feux de route.....	75
frein.....	70, 72
frein de stationnement.....	71
HDC.....	75
limiteur de vitesse automatique.....	72
message d'avertissement	
important.....	71
mode convoi avec l'ACC.....	73
moteur/transmission.....	73
régulateur de vitesse.....	74
système d'éclairage avant adaptatif	
(AFS).....	72
système de commande de	
progression.....	73
système de contrôle de la pression des	
pneus (TPMS).....	74
témoin de changement de vitesse....	74
température du moteur.....	71
température extérieure.....	73
Témoins de feux de position.....	75
Température des freins.....	193
Température extérieure	
témoin.....	73
Temporisation d'extinction.....	77
Test du véhicule sur bancs à	
rouleaux.....	253
Toit ouvrant	
protection antipincement.....	98
store de toit.....	97
Touches	
système de navigation.....	235
Transmission	
automatique.....	142

déverrouillage de secours du frein de stationnement.....	322
manuelle.....	146
mode de dépannage.....	145
témoin de changement de vitesse....	74
Transmission automatique.....	142
palettes de changement de rapport.....	144
sélecteur de gamme.....	145
sélection manuelle provisoire.....	144
témoin de changement de vitesse....	74
Transport de charge	
fixation d'une charge.....	118
Transport du véhicule.....	321
Trousse à outils.....	313
Tutoriels vidéo.....	205

U

Unités affichées sur l'afficheur de messages.....	67
Urgence (navigation).....	234
Utilisation de cales de roue.....	318
Utilisation de la roue de secours	
informations importantes.....	317
Utilisation de l'écran tactile.....	100
Utilisation des aides au stationnement.....	156
Utilisation du régulateur de vitesse....	171
Utilisation du régulateur de vitesse adaptatif.....	173

V

Véhicule volé	
InControl Secure.....	224
Verre atténuant les rayons du soleil....	98
Verrouillage	
au démarrage.....	13
avec la clé de secours.....	26
confirmation.....	22
double verrouillage.....	21
effets des émetteurs sur les équipements médicaux.....	12
en cas d'urgence.....	26

erreur de verrouillage.....	25
fermeture générale.....	24
reverrouillage automatique.....	22
sans clé.....	23
serrures et leviers d'ouverture des portes.....	25
simple.....	21
verrouillage d'urgence.....	26
Verrouillage au démarrage.....	13
Verrouillage automatique.....	13, 22
Verrouillage avec la clé de secours.....	26
Verrouillage de la colonne de direction.....	40
Verrouillage intérieur.....	25
Verrouillage sans clé.....	23
Vers où	
système de navigation.....	232
Vidéo pour smartphone	
codes QR.....	3
Vidéos de formation.....	12, 17, 79, 108
VIDÉOS DE FORMATION.....	205
Vitres	
atténuation des rayons du soleil.....	98
fonctionnement.....	97
protection antipincement.....	98
réinitialisation.....	263
store de toit.....	97
Vitres électriques	
fonctionnement.....	97
Volant	
chauffant.....	40
réglage.....	40
Volant chauffant.....	40
Volume	
téléphone.....	218
Volume des appels.....	218

W

Wi-Fi	
connexion InControl.....	225