

## WARNLEUCHTEN



Warnleuchten dürfen nicht ignoriert werden. Sobald wie möglich geeignete Maßnahmen ergreifen. Anderenfalls können schwere Beschädigungen am Fahrzeug entstehen.

1



5



9



13



2



6



10



14



3



7



11



15



4



8



12



16



SL1255

Einbau- und Spezifikation von Warnleuchten können sich je nach Modell und Markt unterscheiden.

Nach dem Einschalten der Zündung leuchten die Warnleuchten auf. Es handelt sich hierbei um eine Prüfung der Glühlampen; dies ist kein Hinweis auf einen Fehler.

### 1 – BATTERIELADUNG – ROT

Leuchtet die Leuchte auch noch nach der Glühlampenprüfung oder während der Fahrt, wurde ein Fehler erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

### 2 – ZU NIEDRIGER ÖLDRUCK – ROT

Erlischt die Leuchte nach der Glühlampenprüfung nicht, blinkt sie oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor abstellen. Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor der Motor angelassen wird. Immer den Ölstand prüfen, wenn diese Leuchte aufleuchtet.

### 3 – SICHERHEITSGURT NICHT ANGELEGT – ROT

Leuchtet auf, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers während der Fahrt nicht angelegt ist. Gleichzeitig ertönt ein Signalton.

## 4 – BREMSSYSTEM – ROT

Diese Warnleuchte bezieht sich auf drei Bremssysteme. Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

**Feststellbremse.** Leuchtet auf, wenn die Feststellbremse angezogen ist und der Zündschlüssel sich in der Stellung **II** befindet. Erlischt, wenn die Feststellbremse ganz gelöst wird.

**Bremsflüssigkeitsstand.** Leuchtet bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand auf. Geschieht dies während der Fahrt, das Fahrzeug vorsichtig anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen. Die Störung von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb prüfen lassen.

**Elektronische Bremskraftverteilung (EBD).** Leuchtet auf, wenn eine Störung erkannt wird. Geschieht dies während der Fahrt, das Fahrzeug vorsichtig anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen. Die Störung von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb prüfen lassen.

## 5 – GLÜHKERZE – GELB

Leuchtet auf, wenn sich der Zündschlüssel in der Stellung **II** befindet. Warten, bis sie erlischt, bevor der Motor angelassen wird.

## 6 – MOTORSTÖRUNGSLEUCHE – GELB

Leuchtet bei Vorliegen einer Motorstörung auf. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 7 – ANTIBLOCKIERSYSTEM – GELB

Erlischt die Leuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, liegt eine Störung vor. Starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 8 – TRAKTIONSKONTROLLE – GELB

Leuchtet für sehr kurze Zeit auf, wenn die Traktionskontrolle in Betrieb ist. Konstantes Aufleuchten weist auf eine Störung hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 9 – DIFFERENZIALSPERRE – GELB

Leuchtet bei eingeschalteter Differenzialsperre auf. Sonstiges Aufleuchten kann auf eine Verspannung des Getriebes hinweisen. Durch Rückwärts- und anschließendes Vorwärtsfahren wird dieses Problem in der Regel gelöst. Leuchtet die Leuchte weiterhin auf, so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## 10 – HECKSCHEIBENHEIZUNG – GELB

Leuchtet bei eingeschalteter Heckscheibenheizung auf.

## 11 – NEBELSCHLUSSLEUCHE – GELB

Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet sind.

## 12 – FERNLICHT – BLAU

Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

## 13 – BLINKLEUCHTEN – GRÜN

Die entsprechende Leuchte blinkt, wenn eine Blinkleuchte in Betrieb ist. Blinkt sie nicht oder sehr schnell, ist eine der Glühlampen defekt.

## 14 – WARNBLINKANLAGE – GRÜN

Blinkt, alle Blinkleuchten sind in Betrieb.

## 15 – BEGRENZUNGSLEUCHTEN – GRÜN

Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.

## **16 – ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN – GRÜN**

Blinkt, wenn ein Anhänger angehängt ist und die Blinkleuchten eingeschaltet sind. Blinkt sie nicht, ist eine Glühlampe des Anhängers defekt.

## **NIEDRIGER KRAFTSTOFFFÜLLSTAND – GELB**

Befindet sich in der Kraftstoffanzeige und leuchtet auf, wenn nur noch ein Kraftstoffvorrat von 9 Litern (2 Gallonen) vorhanden ist. Bei nächster Gelegenheit tanken.