

INNENBELEUCHTUNG



SL1247

- Stellung OFF (aus) – Leuchte ganz aus
- Mittelstellung – automatischer Betrieb
- Stellung ON (ein) – Leuchte eingeschaltet

Wird eine Tür geöffnet, werden die Leuchten eingeschaltet und leuchten 15 Sekunden lang nach Schließen der Tür oder bis zum Einschalten der Zündung.

Durch das Öffnen der Hecktür eines Station Wagens werden die Innenleuchten ebenfalls eingeschaltet.

Hinweis: *Bleibt eine Tür geöffnet, wenn sich der Schalter in der Automatikbetrieb-Stellung befindet, werden die Leuchten nach etwa acht Minuten ausgeschaltet.*