

Zahlen

4x4-Info 204

A

Abblendlicht 37

Abmessungen 240

Abnehmbare Anhängerkupplung 79

Abschleppen 263

Abschleppen auf vier Rädern 265

Abschleppösen 263

Vordere und hintere Abschleppösen 263

Auf einem Anhänger 263

Gelände 263

Lenkradschloss 265

Nach dem Abschleppen auf vier Rädern 265

Notlösevorrichtung 265

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) 107

Ändern des Folgemodusabstands 109

Außerkräftsetzen der Geschwindigkeit

bzw. des Folgemodus 109

Automatische Abschaltung 109

Automatische Abschaltung bei

niedriger Geschwindigkeit 109

Einstellen des Folgemodusabstands 108

Erkennungsstrahl 110

Erweiterter Bremsassistent 112

Folgemodus 108

Störung 111

Tipps 110

Vorausalarm 111

Warnleuchte 111

Wiederaufnahme des Folgemodus 110

Airbags 32, 33

Auslösung 35

Bestandteile 33

Deaktivieren 34

Funktion 33

Servicehinweise 36

Warnleuchte 36

Aktives Kurvenlicht (AFS) 39

Anhänger-Ausrichtungsaufkleber 120

Anhängerkupplung

Abnehmbar 79

Senkplatte 80

Anhängerstabilitätshilfe 93

Anlassen/Abstellen des Motors

während der Fahrt 84

Annäherungsbeleuchtung 40

Anschluss für Zusatzgeräte 138, 141

Antiblockiersystem (ABS) 97

Bremsassistent (EBA) 98

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) 98

Steile Hänge 97

Warnleuchte 97

Armaturenbrett-Bedienelemente 290

Audiosystem

Einstellungen 125

iPod® 138

Tragbare Audiogeräte 138

Übersicht 125

USB-Geräte 138

Aufzeichnung von Ereignisdaten 223, 266

Ausklappbare Trittstufen

Fahrzeug anheben 259

Ausschalten des Alarms

Ausschalten des ausgelösten Alarms 12

Störung Entriegelungstaste 12

Ausschaltverzögerung (Scheinwerfer) 37

Ausstiegsleuchten 40

Außenreinigung 223

Nach Geländefahrten 224

Außenspiegel 47

Automatische Spiegelparkhilfe 47

Einstellen und Einklappen 47

Außentemperatur 52

Automatikgetriebe

Automatikmodus 87

Automatische Klimaregelung 60

AUX-Buchse für Zusatzgeräte 160

B

Batterie	
Laden	247
Pflege	243
Warnsymbole	243
Becherhalter	68
Begrenzungsleuchten	37
Beheizte Rücksitze	64
Beheizte Vordersitze	61
Beleuchtung	37
Aktives Kurvenlicht (AFS)	39
Ein-/Ausschalten	37
Hauptbedienkonsole	37
Scheinwerfer	37
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung	37
Innen	40
Kurvenleuchten	39
Umgebungslicht	37
Bergabfahrkontrolle (HDC)	116
Auswahl	116
Bedienung	117
Berganfahrassistent	115
Berganfahrhilfe (GRC)	118
Bluetooth®	171
Einrichten	
Hinzufügen oder Wechseln	
eines Telefons	173
Kompatibilität	172
Bordcomputer	55
Bremsen	
Funktionsprinzip	97
Bremsflüssigkeitsstand	232
Nachfüllen	233
Bremsklötze	259

C

CD-Player	
Auswählen eines Titels	135
Einlegen einer CD	136
Hauptmenü	135
MP3-Wiedergabe	136
Wiedergabe einer CD	135
Wiedergabeoptionen	136
CD-Wechsler	137
CDs einlegen	137

D

DAB-Radio	
Abrufen eines abgespeicherten Senders	133
Auswahl von Ensembles	133
Auswahl von Sendern	133
Einstellungen	134
Ensembles	133
Hauptmenü	132
Sender	133
Speichertasten	133
Suche	134
Untersender	133
Dachgepäckträger	74
Datenaufzeichnung	266
Deaktivieren des Beifahrerairbags	34
Diesel-Fehlbetankungssicherung	209
Dieselmotor	
Schwefelgehalt	207
Dieselmotor	
Anlassen	83
Dieselfußfilter (DPF)	213
Regenerierung	86
Drehzahlmesser	52
Dual-View	
Anzeige auswählen	142
Touchscreen	142
DVD	
Dual-View-Anzeige	144
Einlegen einer DVD	153
Formate	156
Hauptmenü	154
Menüauswahl	155
Sonderfunktionen	155
Verwenden einer alternativen	
Audioquelle	156
Wiedergabe einer DVD	155
E	
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung	15
Einparkhilfe	
Funktionsprinzip	103
Gespannbetrieb	104
Pflege der Sensoren	104
Sensoren	103
Systemstörung	104
Einstellung der Scheinwerfer	
für Auslandsreisen	39

Einstellungen	54	Fernbedienung	4
Touchscreen	125	Batteriewechsel	10
Elektrisch betätigtes Schiebedach		Einzel-/Mehrpunkteinstieg	6
Kalibrierung	223	Komfortöffnung	7
Zurücksetzen	223	Fernlichtautomatik	38
Elektrisch verstellbare Lenksäule	22	Fernseher	
Elektrisch verstellbare Sitze	14	Auswählen von Sendern	150
Fahrerpositionsspeicher	16	Bedienelemente	150
Komfort-Ein-/Ausstieg	17	Bedienelemente in der Vollbildanzeige	152
Elektrische Fensterheber		Senderliste	150
Umgehen der Sicherheitsschließfunktion	46	Suchlauf nach oben/unten	150
Empfohlene Anhängergewichte	76	Touchscreen verwenden	150
Ereignisdaten-Aufzeichnungsgerät	266	Vollbildanzeige	152
Erweiterter Bremsassistent	112	Voreingestellte Sender	150
F		Feststellbremse	
Fahren		Betätigen	98
Nach einer Kollision	266	Flachstellen	252
Ereignisdaten-Aufzeichnungsgerät	266	Folgemodus	108
Vor dem Anlassen oder Fahren	266	Abstand ändern	109
Fahrwerkansicht – 4x4-Info	204	Abstand einstellen	108
Fahrzeug anheben	261	Außerkräftsetzen der Geschwindigkeit	109
Ausklappbare Trittstufen	259	Wiederaufnahme	110
Fahrzeugbatterie		Fond-Multimediasystem (RSE)	
Austauschen	246	AUX-Anschlüsse	160
Abklemmen	246	AV1 und AV2	160
Auswirkungen des Abklemmens	247	Bedienbildschirm	157
Batterieentsorgung	247	Bedienung von den Vordersitzen aus	158
Ersatzbatterien	247	Bildschirmeinstellungen	166
Wiedereinbau	248	Bildschirmformat	166
Fahrzeugeinstellungen	54, 125	Bildschirmmerkmale	166
Fahrzeugherstellungsdatumsschild	267	Bildschirmsymbole	162
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN)	267	Einschalten	158
Einbaulage	267	Fernbedienung	161
Fahrzeug-Informations- und		Entriegeln	162
Einstellungsmenü	54	Kopfhörer	159
Fahrzeugschilder-Einbaulage	267	Optionen	
Fenster	45	DVD-Menü	164
Bedienung	45	Menü Anhören	165
Fensterperschalter	45	Menü Ansehen	164
Sicherheitsschließfunktion	46	TV-Menü	165
		Rechtliche Bestimmungen	167
		Startmenüoptionen	163
		Frostschutzmittel prüfen	231
		Füllmengen	238
		Funkzulassungen	268
		Konformitätserklärungen	268

G	
Garagentoröffner	48
Garagenter-Transceiver	
Einfahrtstorprogrammierung	51
Informationen und Hilfe	51
Löschen aller Programmierungen	51
Neuprogrammierung einer einzelnen	
Garagentoröffnertaste	50
Programmierung	48
Geräte mit Rollcodes	50
Vor der Programmierung	48
Gefälle-Beschleunigungssteuerung	115
Geländefahrten	
Anleitung	113
Waten	114
Geländenavigation	194
Neue Route	194
Routenoptionen	195
Verwendung einer gespeicherten Route	195
Gepäckverankerungen	73
Geschwindigkeitsregelung	105
Aussetzen	106
Einschalten	105
Erhöhen der Geschwindigkeit	105
Verringern der Geschwindigkeit	106
Wiederaufnahme der eingestellten	
Geschwindigkeit	106
Gespannbetrieb	78
Abmessungen der Anhängerkupplung	81
Elektrischer Anschluss	76
Nivellierung	77
Wichtige Prüfungen	77
Gespräch fortsetzen	174
Getriebe	
Abschleppen	90
CommandShift™-Modus	89
Fahrmodus	89
Kickdown	89
Leerlauf	89
Rückwärtsgang	89
Sportmodus	89
Störung	90
Wählknopf	90
Wählknopf fährt nicht aus	90
Gewichte	239
Glühlampenspezifikationen	241
Glühlampenwechsel	217
Allgemeine Informationen	217
H	
Halterungsgurte	31
Heckklappe öffnen	8
Notbetrieb	9
Heckscheibenwaschanlage	44
Heckscheibenwischer	44
Hintere Staufächer	71
DVD-Player	71
Hinterer Sicherungskasten	71
Notentriegelung der Tankklappe	71
Staufach für Anhängerkupplung	71
Warndreieck	71
HomeLink®	48
I	
Informationsdisplay	52
Informationsmeldungen	53
Innenbeleuchtung	40
Hinten	40
Vorn	40
Innenreinigung	224
Airbagmodulabdeckungen	226
Audiosystem	226
Instrumententafel	226
Kunststoff und Stoff	224
Lederpflege	225
Sicherheitsgurte	226
Touchscreen	226
Instrumententafel	
Personalisierung der Anzeige	54
Übersicht	52
iPod®-Anschluss	138
ISOFIX-Kindersitze	28
Einbau	29
Position	30
ISOFIX-Verankerungen	28
Einbau	29

K

Kamera für Anhänger-Rückfahrlilfe	120
Keyless Start	83
Hilfsverfahren	85
Kindersicherungen	23
Kindersitze	26
Checkliste	28
Halterungsgurte	31
Halterungsverankerungen	31
ISOFIX-Verankerungen	28
Kindersitzerhöhung	30
Positionierung	27
Sicherheit	28
Verankerungen	28
Klimaanlage	60
Fernbedienung	65
Rücksitze	63
Zeitsteuerung	65, 127
Fernbedienung	65
Touchscreen-Einstellung	65
Klimatisierte Sitze	63
Kofferraumabdeckung	72
KomfortschlieÙung	12
Kompassansicht – 4x4-Info	204
Kopfstützen	17
Kraftstoff und Tanken	
Kraftstoffanzeige	52
Kraftstoffarten	206
Kraftstoffqualität	206
Alternative Kraftstoffe für	
Benzinmotoren	206
Fahrzeuge mit Benzinmotor	206
Fahrzeuge mit Dieselmotor	207
Kraftstoffverbrauch	211
Technische Spezifikationen	211
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung	65
Kratzer und Steinschläge	224
Kühlmittelstand	230
Kurvenleuchten	39

L

Laderaumabdeckung	72
Laderaumsicherheitsnetz	75
Lenkradheizung	22
Lenkradschloss	7, 83
Lenksäuleneinstellung	22
Leselampen	40
Leuchten	37
Ablendlicht	37
Aktives Kurvenlicht (AFS)	39
Annäherungsbeleuchtung	40
Begrenzungsleuchten	37
Innen	40
Kurvenleuchten	39
Scheinwerfer	37
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung	37
Umgebungslicht	37
Luftfederung	94
Einstellungen vornehmen	94
Erweiterte Geländehöhe	95
Fernbedienung	96
Geländehöhe	95
Kriechmodus	96
Zugangshöhe	95

M

Media-Hub (tragbare Geräte)	138
Motor startet nicht	84
Motor Daten	236
Motorhaubenverriegelung	214
Motor Kühlmittelstand	230
Nachfüllen	231
Motorölentsorgung	214
Motorölstand	228
Nachfüllen	229
Ölspezifikation	230
Ölstand prüfen	228
Motorraum – Übersicht	215
MP3-Titel auf CD	136

N

Navigation	
Abrufen eines Ziels	184
Alternative Routen	185
Bildschirmmodusoptionen	181
Bildschirmübersicht	180
Eingabe eines Ziels	181
Einschalten	178
Einstellen zu vermeidender Punkte	189
Etappenziele hinzufügen	186
Fahrzeugpositionsfehler	178
Gebietsüberwachung	194
Heimadresse speichern	190
Kalibrieren der Fahrzeugposition	179
Lautstärke der Sprachführung	179
Präferenzen einstellen	179
RDS-TMC	191
Rechtliche Bestimmungen	202
Reihenfolge der Etappenziele ändern	186
Routenänderungen	185
Routenpräferenzen	185
Routenvorschau	186
Sonderziele (SoZ)	190
Kategorien	190
SoZ-Vorschau	187
Speichern neuer Orte	187
Speicherpunkte bearbeiten	189
Sprachanweisungen	197
Sprachführung abbrechen	196
Sprachsteuerung	197
Verkehrereignis voraus	193
Vollständige Routenvorschau	187
Wichtige Hinweise	178
Zielführung abbrechen	196
Nebelleuchten	37
Niedriger Kraftstoffstand	207
Notizblock	170
Aufzeichnen einer Notiz	170
Löschen von Notizen	170
Wiedergabe von Notizen	170

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube	214
Ölspezifikation	230
Ölstandsprüfung	228

R

Räder und Reifen	
Technische Spezifikationen	241
Radfluchtdaten	239
Radio	
Automatische Speicherung	130
Bildschirmtasten	129
Hauptmenü	129
Programmtyp (PTY)	131
Radiodatenstystem (RDS)	130
Sender einstellen	130
Sendersuche	130
Radmutternsicherungen	260
Radwechsel	258, 261
Bedienung des Wagenhebers	261
Bremsklötze	259
Radmutternsicherungen	260
Sicherheitshinweise zum Radwechsel	260
Verstauen des ausgebauten Rads	262
Regensensor	43
Reifen	
Druckausgleich bei	
Temperaturänderungen	251
Flachstellen	252
Reifendrucke	249
Reifendrucküberwachungssystem	101
Reifenpflege	249
Reifenwechsel	251
TPMS-Ventil	102
Winterreifen	252
Zeitbedingte Abnutzung	252
Reinigung hartnäckiger Flecken	224
Reparieren kleinerer Lackschäden	224
Reserverad herausnehmen	259
Rückfahrkamera	119
Rückhaltesysteme	26
Rücksitze	
Aufrichten	19
Kopfstützen	20
Neigung	20
Rücksitzheizungen	64
Umklappen	19
Rückspiegel	47

S

Schadstoffbegrenzungssystem	85	Sicherheitsgurte	23, 25
Scheibenheizungen	62	Anlegen eines Sicherheitsgurts	23
Scheibenwaschdüsen		Höheneinstellung	23
Verstopfte Waschdüsen	216	Lösen eines Sicherheitsgurts	23
Scheibenwaschflüssigkeitsstand	235	Nicht angelegt	25
Nachfüllen	235	Sicherheit	23, 25
Scheibenwischer	42	Prüfen	25
Einmaliges Wischen	42	Während der Schwangerschaft	23
Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb	43	Warnleuchte	25
Hinten	44	Sicherungen	
Regensensor	43	Austausch	253
Scheibenwischerbetrieb	42	Fahrgastraum	254
Variabler Intervallbetrieb	43	Hinterer Laderaum	257
Wischerblätter austauschen	227	Motorraum	253
Scheinwerfer	37	Sicherungskästen	253
Abblendlicht	37	Sitze	
Auslandsfahrten	39	Kindersitze	26
Scheinwerferwaschanlage	44	Smart Key	
Schiebedach	45	Batteriewechsel	10
Bedienung	45	Komfortschließung	12
Sicherheitsschließfunktion	46	Verriegeln	11
Sonnenblenden	45	Sonnenblenden	45
Schmiermittel	237	Beleuchtung	40
Schneeketten	252	Spiegel	
Schwefelgehalt im Dieselmotorkraftstoff	207	Außen	47
Senkplatten-Anhängerkupplung	80	Automatische Spiegelparkhilfe	47
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem	37	Betrieb	47
Service-Intervall-Anzeige	52, 53	Elektrisch einklappbar	47
Servolenkungsölstand	233	Sprachaktivierung	168
Nachfüllen	234	Spracheinstellungen	125
Sicherheit		Sprachsteuerung	168
Airbags	32	Bedienungsanleitung	170
Kindersicherungen	23	Hilfemodus	168
Kindersitze	26	Lautstärke	170
Checkliste	28	Ändern	170
Sicherheitsgurte	23	Lernprogramm	170
Prüfen	25	Liste der Anweisungen	168
Verwenden eines Telefons	171	Navigation	197
		Navigationsanweisungen	197
		Notizblock	170
		Sprechtaste	168
		Telefon	176
		Unterbrechung einer Sitzung	170
		Stabilitätskontrolle	92
		Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	92
		Deaktivierung	92
		Wiedereinschalten	93

Starthilfe	244
Notfall	85
Starthilfekabel	244
Startprobleme	84
Steckdosen	69
Surround-Kamerasystem	120
Systemeinstellungen	125

T

Tachometer	52
Tageskilometerzähler	52
Tageslichtscheinwerfer	38
Tägliche Kontrollen	212
Tanken	206, 209
Diesel-Fehlbetankungssicherung	209
Sicherheitsvorkehrungen	206
Tankinhalt	210
Tankklappe	208
Notentriegelung	208
Tasten zum Umschalten	
zwischen TV-Sendern	152
Technische Spezifikationen	
Abmessungen	240
Füllmengen	238
Gewichte	239
Glühlampen	241
Kraftstoffspezifikation	210
Kraftstoffverbrauch	211
Motordaten	236
Räder und Reifen	241
Radflucht	239
Schmiermittel und Flüssigkeiten	237
Smart Key-Sender	242

Telefon	171, 173
Allgemeine Informationen	171
Anbinden	172
Anrufverzeichnis	175
Bedienung über den Touchscreen	173
Beenden eines Anrufs	173
Bluetooth®	171
Eingehende Anrufe	174
Entgangene Anrufe	175
Gesprächslautstärke	174
Gesprächsumleitung	173
Herstellen einer Verbindung	173
Kompatibilität	172
Letzten zehn Anrufe	175
Nachrichten	175
Neue Namenskennungen	177
Notizblock	174
Sicherheit	171
Sprachanweisungen	176
Sprachsteuerung	176
Sprachsteuerungs-Namenskennungen	177
Status	173
Telefonbuch	174
Voicemail-Funktion	173
Vorangegangene Anrufe	175
Wählen	173, 174
Wahlwiederholung	174
Temperaturanzeige	52
Terrain-Response-System	
Aufhebungsoptionen des Fahrers	115
Bedienung	113
Vor Geländefahrten	113
Touchscreen	
Bedienelemente	
4x4-Info – Fahrwerkansicht	204
Tragbare Audiogeräte	139
Einstellungen	125
Audio	125
Fahrzeug	125
Sprache	125
System	125
Fernseherbedienelemente	150
Pflege	125
Telefonbedienelemente	173

Tragbare Audiogeräte	138
Anschließen mehrerer Geräte	141
Anschlüsse	138
Bedienelemente	139
Durchsuchen	139
Quellenwahl	139
Suche	139
Titelliste	139
Titelsuche	141
Touchscreen-Bedienung	139
Überspringen/Durchsuchen	139
Wiederholen	139
Zufallswiedergabe	139
Traktionshilfen	252
Traktionskontrolle	93
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	93
TV	150
Dual-View-Anzeige	143
Einstellungen und Formate	149
Elektronischer Programmführer (EPG)	148
Hauptmenü	145
Ländereinstellung	149
Menüauswahl	146
Sendersuche und -speicherung	146
Tasten verwenden	152
Umschalten zwischen Sendern	148
Unterdrückung des Fernsehbilds während der Fahrt	152
Verwenden einer alternativen Audioquelle	148
U	
Uhr	52
Umstellhebel (Scheinwerfer)	39
USB-Geräte	138

V

Valet-Modus	127
VentureCam	122
Bedienelemente	124
Geschwindigkeitsbeschränkung	123
Laden der Batterie	122
Montage	123
Ver- und Entriegeln	
Kindersicherungen	23
Mit dem Smart Key	11
Smart Key-Batterie wechseln	10
Verriegelungsfehler	12, 13
Von innen	13
Wegfahr-Türverriegelung	12
Verteilergetriebe-Bereichswechsel	90
Verzurrpunkte	263
Voicemail-Funktion	173
Vom Fahrzeugeigentümer auszuführende Wartungsarbeiten	212
Vorausalarm	111
Warnleuchte	111
Vordersitzheizung	61

W

Warnleuchten	56
Sicherheitsgurt	25
Statusprüfung bei Einschalten der Zündung	56
Systemstatus	56
Vorausalarm	111
Vorrangige Warnmeldungen	56
Zweitrangige Warnmeldungen	56
Warnmeldungen	53
Warnschilder-Einbaulage	267
Wartung	
Allgemeine Informationen	212
Erschwerte Bedingungen	212
Gefahrstoffe	212
Tägliche Kontrollen	212
Technische Spezifikationen	237
Wöchentliche Kontrollen	212
Waschanlage	
Hinten	44
Scheinwerfer	44
Waschen des Fahrzeugs	223
Wattiefe	114
Wiedergabe einer CD	135

Windschutzscheiben-/Heckscheibenheizung	62
Wöchentliche Kontrollen	212

Z

Zeitgesteuerte Klimaregelung	127
Zielführung abbrechen	196
Zündung einschalten	83
Zusatzgeräteanschlüsse	160
Zusatzheizung	65
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	32
Zusatzsteckdosen	69

