

Spracherkennung

FUNKTIONSWEISE

Mit Hilfe der Spracheingabe können Sie das Audiosystem auf sichere und bequeme Weise steuern, ohne den Blick von der Straße abwenden zu müssen, während das System Sie auch akustisch informiert.

Jeder vordefinierte Sprachbefehl, den Sie bei eingeschaltetem System abgeben, wird in ein Steuersignal für das Audiosystem umgewandelt. Ihre Anweisungen ergehen in Form von Dialogen oder reinen Befehlen. Sie werden durch gesprochene Hinweise oder Fragen durch diese Dialoge geführt.

Bitte machen Sie sich mit den Funktionen des Audiosystems vertraut, bevor Sie versuchen, die Spracheingabe zu nutzen.

UMGANG MIT DEM SYSTEM

Zum Spracherkennungssystem gehört ein spezielles Mikrofon für die Freisprecheinrichtung, das in der Dachverkleidung angeordnet ist. Um eine gute Kommunikation zu gewährleisten, sollten Sie einige Punkte beachten:

- Sprechen Sie flüssig und in normaler Lautstärke, ohne Wörter unnatürlich zu betonen oder durch Pause zu unterbrechen.
- Lassen Sie das Spracherkennungssystem ausreden, bevor Sie selbst einen Sprachbefehl erteilen. Das Spracherkennungssystem zeigt **ZUHÖRBEREIT** im Meldefeld an und gibt einen Signalton ab, wenn es auf einen Sprachbefehl wartet.
- Da Außengeräusche die Kommunikation stören könnten, halten Sie während des Systembetriebs die Türen, Fenster und das Schiebedach geschlossen.
- Wenn ein Befehl von der Spracherkennung nicht erkannt wird, reagiert das System mit der Frage
>Wie bitte? Befehl nicht erkannt< oder
>Keine Spracheingabe<.
Wiederholen Sie bitte in diesem Fall Ihren Befehl.
- Verursachen Sie selber keine Nebengeräusche im Fahrzeug und bitten Sie Ihre Mitfahrer ebenfalls um Stille, wenn Sie Sprachbefehle erteilen.
- Das Mikrofon der Freisprecheinrichtung ist so angeordnet, dass es die Fahrerstimme erfasst. Mitfahrer sind weniger gut zu verstehen.

Spracherkennung

System einschalten



E82207

Einschalten der Spracherkennung:

- Ziehen Sie kurz den Schalter (das Audiosystem schaltet sich stumm). Ein kurzer Signalton und die Anzeige **ZUHÖRBEREIT** im Hauptmeldefeld geben zu erkennen, dass das System betriebsbereit ist.

Hinweis: Der Schalter braucht immer nur einmal zum anfänglichen Einschalten der Spracherkennung betätigt zu werden.

Definierte Sprachbefehle

Das Spracherkennungssystem versteht nur eine Reihe vordefinierter Befehle, die wortwörtlich erteilt werden müssen.

Sie können das System zur Wiedergabe der vordefinierten Befehle auffordern. Ziehen Sie dazu kurz den Schalter und erteilen Sie einen der folgenden Befehle:

- **Sprachhilfe** - Für den Aufruf aller Befehle.
- **Radio Hilfe** - Für den Aufruf der Radiobefehle.
- **CD Hilfe** - Für den Aufruf der CD-Befehle.
- **Navigation Hilfe** - für den Aufruf der Navigationsbefehle.

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für das Navigationssystem.

- **Notizblock Hilfe** - Für den Aufruf der Notizblockbefehle.

Bedienungsanweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Spracheingabe unterbrechen

Ein Befehl kann unterbrochen werden, indem man den Befehl **Abbrechen** gibt oder die Spracheingabetaste so lange gedrückt hält, bis das System meldet: >Vorgang abgebrochen<.

Wenn während des Dialogs ein Anruf, ein Navigationshinweis oder eine Verkehrsmeldung eingeht, wird der Dialog unterbrochen.

Befehl nicht erkannt

Wenn ein Befehl von der Spracherkennung nicht erkannt wird, fragt das System:

>Wie bitte?<.

Spracherkennung

SPRACHBEFEHLE FÜR DAS AUDIOSYSTEM

Dialog einleiten

Halten Sie den Schalter gedrückt, bis der Signalton zu hören ist. Die Lautstärke des Audiosystems wird gedämpft.

Radiosender

Frequenzen werden wie im folgenden Beispiel angegeben:

- **Radio fünf, einunddreißig AM** oder **Radio fünf, einunddreißig (531)..**
- **Radio neunhundert (900)..**
- **Radio vierzehn vierzig (1440)..**
- **Radio fünfzehn, null, drei AM (1503)..**
- **Radio fünfzehn, zehn AM (1510)..**
- **Radio zehn, achtzig (1080)..**

- **Radio neunundachtzig Komma neun FM** oder **Radio neunundachtzig Komma neun (89,9)..**
- **Radio siebenundachtzig Komma neun FM** oder **Radio siebenundachtzig, Komma neun (87,9).**
- **Radio neunzig Komma null** oder **Radio neunzig (90,0)..**
- **Radio neunzig Komma eins (90,1)..**
- **Radio einhundert Komma fünf (100,5)..**
- **Radio eins, null, eins Komma eins FM (101,1)..**
- **Radio eins, null, acht Komma null** oder **Radio eins, null, acht (108,0)..**
- **Radio eins, null, sieben Komma neun (107,9)..**

*Hinweis: Sie können auch **Wählen** anstelle von **Einstellen** sagen.*

Befehl	Sprachausgabe	Meldefeldanzeige
"Radio ein"	>Radioabspiel<	RADIO EIN
"Radio sechsundneunzig Komma neun (96,9) FM" (oder AM oder Mittelwelle)	>Radio sechsundneunzig Komma neun (96,9) FM (oder AM oder Mittelwelle)<	96,9 UKW
"Radio" <Kennung>	>Radio <Kennung> <	Senderfrequenz

Kennungen

Kennungen sind eindeutige Namen oder Sätze Ihrer Wahl, mit denen Sie einen Sender aufrufen können. Als Kennung wäre der Sendername oder ein vollständig anderer Name Ihrer Wahl denkbar.

Die Namen werden in einem Verzeichnis über den Befehl **Radio Namen speichern** abgespeichert. Das System erwidert >Namen bitte<. Sie geben den Namen Ihrer Wahl an (z.B. Radio 1).

Das System liest eine Liste der vorhandenen Kennungen vor, wenn der Befehl **Radioverzeichnis** gegeben wird.

Der Befehl **Radioeinstellung <Kennung>** wird zur Auswahl eines bereits abgespeicherten Senders verwendet.

Spracherkennung

Sender mit Sprachbefehl abspeichern

Nachdem Sie einen Radiosender eingestellt haben, ist es möglich, den Sender als Voreinstellung zu speichern. Die folgenden Befehle beziehen sich auf den eingeschalteten Sender.

Der Befehl **Radiospeicher <Nummer (1-9)>** ruft den Dialog zur Abspeicherung des voreingestellten Senders auf.

Über den Befehl **Radio automatische Speicherung** wird die Funktion zum automatischen Speichern für den gewählten Wellenbereich (z.B. FM) eingeschaltet.

Befehl	Sprachausgabe	Meldefeldanzeige
"Radiospeicher" <Speichernummer (1 - 9)>	>Radiospeicher <Speichernummer (1 - 9)>	RADIO SPEICHER (1-9).
1."Radio Namen speichern" 3."Name"	2. >Radio Namen speichern, Namen bitte< >Name<	RD NAMEN SPEICHER, NAMEN BITTE GESPEICHERT
"Radio automatische Speicherung"	>Radio automatische Speicherung<	AUTOM SPEICHERN
"Radio" <Name >	>Radio <Name > <	RADIO NAME

Spracherkennung

Einstellen/aus dem Radioverzeichnis löschen

Auf den Befehl **Radio Verzeichnis abrufen** oder **Radio Verzeichnis** werden alle Ihre Radiokennungen im Radioverzeichnis der Spracherkennung vorgelesen.

Die Kennungen werden in der Reihenfolge der Speicherung vorgelesen, und während der Systemerwiderung können Befehle eingegeben werden.

Wiederholen

Wenn eine Kennung vom System vorgelesen worden ist und Sie den Befehl **Wiederholen** geben, wird die Kennung wiederholt.

Einstellen

Wenn eine Kennung vom System vorgelesen worden ist und Sie den Befehl **Einstellen** geben, wird der unter dieser Kennung abgespeicherte Sender eingestellt.

Löschen

Wenn eine Kennung vom System vorgelesen worden ist und Sie den Befehl **Löschen** geben, wird die Kennung aus dem Verzeichnis gelöscht.

Wenn eine Kennung vom System vorgelesen worden ist und Sie den Befehl **Abbrechen** geben, schaltet sich die Spracherkennung aus.

Befehl	Sprachausgabe	Meldefeldanzeige
Radio Verzeichnis abrufen Sie können nach jeder Eintragung den Befehl "Wiederholen", "Einstellen", "Löschen" oder "Abbrechen" sagen.	>Radio Verzeichnis< Das Verzeichnis wird vorgelesen.	RADIO VERZ Senderfrequenz

Spracherkennung

Verzeichnis löschen

Auf den Befehl **Radio Verzeichnis löschen** werden alle Eintragungen im Radioverzeichnis gelöscht.

Befehl	Sprachausgabe	Meldefeldanzeige
1."Radio Verzeichnis löschen"	1. Radio Verzeichnis löschen - bitte sagen Sie Ja oder Nein	1.RD VERZ LÖSCHEN JA ODER NEIN
2."Ja"	1. Möchten Sie wirklich das gesamte Verzeichnis löschen?	2.JA ODER NEIN
3."Ja"	1. >Verzeichnis gelöscht<	3.VERZEICHNIS GELÖSCHT

Spracherkennung

CD- und Titelwahl

Geben Sie die CD- und Titelnummern wie in den folgenden Beispielen an:

- **CD-Spieler CD 1.**
- **CD-Spieler CD 6 Titel 10.**
- **CD-Spieler Titel 25.**
- **CD-Spieler Titel 47.**

Befehl	Sprachausgabe	Meldefeldanzeige
"CD Hilfe"	>Liste mit CD-Befehlen<	CD Hilfe
"CD-Spieler ein"	>CD-Spieler ein<	CD-SPIELER EIN
"CD-Spieler CD" <Nummer (1-6)>	>CD-Spieler CD <Nummer (1-6)><	CD <CD-Nummer (1-6)>
"CD-Spieler nächste CD"	>CD-Spieler nächste CD<	CD NÄCHSTE CD
"CD-Spieler vorherige CD"	>CD-Spieler vorherige CD<	CD VORHERIGE CD
"CD-Spieler Titel" <Nummer (1-99)>	>CD-Spieler Titel <Nummer (1-99)> <	TITEL <Titelnummer (1-99)>
"CD-Spieler CD" <Nummer (1-6)>Titel <Nummer (1-99)>	>CD-Spieler CD <Nummer (1-6)> Titel <Nummer (1-99)><	CD <CD Nummer (1-6)> TITEL <Titelnummer (1-99)>

Spracherkennung

Fond-Multimediasystem: Bedienung

Das Multimediasystem im Fond kann ggf. mit den folgenden Sprachbefehlen gesteuert werden:

Befehl	Sprachausgabe	Meldefeldanzeige
["Radio Zusatz ein/an"]	Wählt Zusatzeingang für externes Gerät, z.B. CD/MD-Player, um die Wiedergabe durch die Fahrzeuglautsprecher zu ermöglichen	RADIO ZUSATZ EIN
"Kopfhörer ein/an"	Schaltet beide Kopfhörerausgänge ein	KOPFHÖRER EIN
"Kopfhörer aus"	Schaltet beide Kopfhörerausgänge aus	KOPFHÖRER AUS
"Fond-Multimediasystem ein/an"	Schaltet das Fond-Multimediasystem ein	MM-SYST EIN
"Fond-Multimediasystem aus"	Schaltet das Fond-Multimediasystem aus	MM-SYST AUS

UMGANG MIT NOTIZBLOCK

Notizblock ist eine Funktion für die Aufzeichnung kurzer Gedächtnisstützen.

Sie können bis zu 10 Mitteilungen von jeweils maximal 30 Sekunden Länge aufnehmen.

Ziehen Sie den Sprechfunktionshebel zum Lenkrad (das Audiosystem schaltet sich stumm). Es wird ein Signalton abgegeben, und im Hauptmeldefeld erscheint der Hinweis **ZUHÖRBEREIT**. Sie können jetzt einen Notizblockbefehl geben.

Befehl	Sprachausgabe	Vorgehen
"Notiz aufnehmen" oder "Notiz"	Das System bestätigt die Aufnahmebereitschaft mit einem Signalton.	Nach dem Signalton können Sie mit der Aufnahme beginnen. Um die Aufnahme abubrechen, halten Sie den Sprechfunktionshebel.
"Notiz vorlesen" oder "Notizblock vorlesen"	Es wird eine Notiz nach der anderen vorgelesen. Sie können nach jedem Signalton "Wiederholen", "Löschen" oder "Abbrechen" sagen oder schweigen, um die nächste Notiz zu hören.	Auf "Wiederholen" wird die vorherige Notiz noch einmal vorgelesen. Auf "Löschen" wird die vorherige Notiz gelöscht. Auf "Abbrechen" wird die vorherige Notiz abgebrochen.
"Notiz löschen" oder "Notizblock löschen"	Möchten Sie den Notizblock löschen?	Wenn Sie Ja erwidern, werden alle Notizen gelöscht. Sagen Sie Nein , um den Befehl zurückzunehmen
"Notizblock Hilfe"	Das System gibt Ihnen Informationen über Notizblock und alle häufig benutzten Befehle.	

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen		Anhängerbetrieb	210
Fahrzeuge mit Luftfederung	291	Anhängersteckdose	212
Fahrzeuge mit Schraubenfederung	293	einstellbare Kugelstange	219
Abnehmbare Kugelstange	214	Fahrzeuggewichte	211
Abbauen	217	feste Kugelstange	218
Anbauen	216	Stützlast	211
ABS	159	zur Beachtung	211
Abschleppen auf beiden Achsen	286	Antiblockiersystem (ABS)	162
ABS-Fahrtipps	162	Fahrtipps	162
Fahren im Gelände	163	Antriebsschlupfregelung	
Kurvenbremskontrolle (CBC)	163	Funktionsweise	178
Abtransport	286	Aschenbecher	136
Airbags		Aufladen der Fahrzeugbatterie	245
Auslösung	72	Batterie abklemmen	246
Behinderung	71	Batterie wieder anschließen	246
Beifahrerairbag abschalten	73	Ladekontrolle	246
Funktionsweise	70, 71	Unterbrechung des Batteriestroms	246
Kopfairbags	72	Aufzeichnung von Ereignisdaten	41
Seitenairbags	72	Aufzeichnung von Servicedaten	41
Service-Informationen	75	Äußere Pflege	221
Statusanzeige	73	Autowäsche	221
Warnleuchte	75	Entfernung von Teerflecken	222
Alarmanlage		Politur	222
Ausschalten	53	Reinhaltung des Unterbodens	222
Funktionsweise	51	Säuberung nach der Geländefahrt	221
Kontrollleuchte der		Scheiben- und Spiegelglas	222
Diebstahlsicherung	52	Ausströmer	121
Neigungssensor	53	einstellbar	121
Raumschutz	52	Frischlufffilter	122
Rundumschutz	51	Automatikgetriebe	147
Schärfen	51	Anzeigen und Warnhinweise	152
Teilschärfung	51	CommandShift™	151
Allgemeine Fahrhinweise	170	Kickdown im Automatikprogramm	149
Durchfahren von Gewässern	172	Meldungen	153
Fahrzeugstabilität	171	Sportschaltprogramm	150
Sicherheit bei Pannen	170	Wählhebelstellungen	148
Wartungsanforderungen	171	Autostore-Sender	317
Anhängelasten - nur Australien	211	Autowäsche	221

Stichwortverzeichnis

B			
Balance/Fade-Regelung	315	Boosterkissen	77
Batterieladung	245	Bordcomputer	117
Batteriepflege	242	persönliche Einstellungen	118
Batterie-Warnsymbole	242	Bremsen	
Bedienelemente im Fond	331	Antiblockiersystem (ABS)	162
Beförderung von Lasten		elektronische Handbremse (EPB)	163
allgemeine Informationen	206	Funktionsweise	159
Beheizbare Scheiben und Spiegel	129	Fußbremse	159
Außenrückspiegel	129	Meldungen	161
Heckscheibe	129	Bremsflüssigkeit prüfen	238
Windschutzscheibe	129	Bremsflüssigkeitskontrolle	
Beleuchtung		Füllstand	238
Abblendlicht	86	Nachfüllen	239
allgemeine Informationen	85	C	
Automatik	87	CD	
Begrenzungsleuchten	86	Auswerfen	324
Bi-Xenon-Scheinwerfer	85	Auswerfen mehrerer CDs	325
Bremsleuchten	85	Einlegen	322
dynamisches Kurvenlicht (AFS)	89	Einlegen einer CD	322
Fahrtrichtungsanzeiger	91	Einlegen mehrerer CDs	323
Fernlicht	86	Funktionsmenü	328
Halogen-Scheinwerfer	85	Pause	327
Hauptschalter	86	Scan	330
Innenraum	92	schneller Vor-/Rücklauf	328
Leuchtweitenregulierung	88	Spurwahl	327
Nebelscheinwerfer	87	Stück wiederholen	329
Nebelschlusslicht	87	Wahl	326
Rückfahrcheinwerfer	85	Wiedergabe	326
Scheinwerferumstellung	88	Wiedergabe von MP3-Dateien	330
Sicherheitsbeleuchtung	86	Zufallsgenerator	329
statisches Kurvenlicht	90	Codierte Schlüssel	50
Tagesfahrlicht	85		
Warnblinkanlage	89		
Belüftung	121		
Benzinmotor anlassen	145		
allgemeine Informationen	143		
Fahren	145		
nach dem Motorstart	145		
niedrige Außentemperaturen	145		
Warmlauf	145		
Bergung			
Zurrösen	285		

Stichwortverzeichnis

D

Datenaufzeichnung	41
Ereignisdaten	41
Servicedaten	41
Diebstahlsicherung	51
Dieselmotor anlassen	146
allgemeine Informationen	143
Fahren	146
nach dem Motorstart	146
niedrige Außentemperaturen	146
Warmlauf	146
Doppelverriegeln	47
Durchfahren von Gewässern	172

E

Einfahren	170
Einparkhilfe	
Anhängerbetrieb	169
Funktionsweise	168
manuell einschalten	169
Systemfehler	169
Einstellen der Waschdüsen	
hinten	109
vorn	109
Elektrische Außenrückspiegel	114
automatische Spiegelparkhilfe	116
Gehäuse anklappen	115
Spiegelscheibe einstellen	114
Elektrische Fensterheber	112
Antippsfunktion	112
Betrieb	112
Einklemmschutz	113
Sicherheitsschalter für	
Fondfensterheber	113
Umgang mit den Fondfensterhebern	113
Elektrisches Schiebedach	130
Einklemmschutz	131
Kalibrierung	131
Elektronische Handbremse (EPB)	163
Anlegen	164
dynamische Funktion	164
Lösen	164
Meldungen	167

Empfohlene Anhängelasten	214
Ersatzteile und Zubehör	42
F	
Fahrgestellnummer	288
Fahrgestellnummer (VIN)	288
Fahrtrichtungsanzeiger	91
Fahrzeuggewichte	290
Fensterheber	112
Fernbedienung programmieren	45
Fahrertüreinstieg	46
Panikalarm	45
Sicherheitsbeleuchtung	46
Steuerung des Luftfederungssystems	46
Fernbedienungsbatterie	44
Fondklimatisierung	
Bedienelemente	128
Fond-Multimediabefehle	342
Fondsitze	59
dritte Reihe	63
zweite Reihe - Fünfsitzer	59
zweite Reihe - Siebensitzer	60
G	
Gepäckraumabdeckungen	207
Benutzung	207
Fünfsitzer	209
Siebensitzer	209
Gepäckzurrösen	206
Geschwindigkeitsregelung	174
Bedienung	174
Funktionsweise	174
Herabsetzen der	
Dauergeschwindigkeit	175
Heraufsetzen der	
Dauergeschwindigkeit	175
Getränkehalter	138
Getriebe	147
Gewichte	
Achslasten	290
Fahrzeuggewichte	290
Gesamtgewicht	290

Stichwortverzeichnis

Glühlampenwechsel	95	Hupe	83
Begrenzungsleuchte vorn	99	I	
Blinkerleuchte hinten	94	Informationshinweise	40, 119
Blinkerleuchte vorn	99	Informationen	119
Brems-/Schlussleuchte	94	kritische Warnungen	119
Fußraumleuchte	103	Sprachen	119
Halogenlampen	95	Wählhebelstellungsanzeige	120
Halogen-Scheinwerfer - Fern- oder Abblendlicht	97	Warnhinweise	119
Heckklappenleuchte	104	Innenraumbelichtung	
Innenraumleuchte	103	gedämpfte Nachtbeleuchtung	92
Kennzeichenbeleuchtung	102	Handschuhfach	92
Lampenspezifikation	105	hinten	92
Leseleuchte	104	Leselicht	92
Nebelscheinwerfer	100	Schminkspiegel	92
Nebelschlussleuchte	94	vorn	92
Rückfahrcheinwerfer	94	Innenraumleuchten	92
Scheinwerfer	96	Innenraumpflege	222
Schlussleuchte	94	Airbag-Abdeckungen	223
Schminkspiegelleuchte	105	Instrumentenfeld, Uhr und Radio	223
seitliche Blinkerleuchte	102	Kunststoffe und Textilien	222
statisches Kurvenlicht	98	Leder	223
Xenonlampen	96	Sicherheitsgurte	223
Xenon-Scheinwerfer	98	Teppiche und Textilien	223
Gurtwarnung	68	Innenrückspiegel	
H		automatisch abblendend	116
Hangabfahrhilfe (HDC)		manuell einstellbar	116
Betrieb	179	Instrumentenfeld	22
Dämpfung	181	Drehzahlmesser	23
Funktionsweise	179	Kilometerzähler	23
Kontrollleuchte	180	Kraftstoffanzeige	23
Meldungen	182	Rückstellknopf des	
Systemfehler	181	Tageskilometerzählers	23
Warnleuchte	181	Tageskilometerzähler	23
Heckleuchten		Temperaturanzeige	23
Ausbau	94	Wählhebelstellungsanzeige	23
Einbau	95	Instrumentenfeldebeleuchtung	
Glühlampenwechsel	94	Dimmer	132
Heizbare Sitze	65	ISOFIX-Verankerungen	80
Heizung	121		
Hilfeingang (AUX IN)	333		
Hilfeingang (AUX IN)			
AUX-Betrieb	334		

Stichwortverzeichnis

K

Katalysator	204
Kindersicherung	82
Kindersitze	76
automatischer	
Gurtsperrmechanismus	77
Checkliste	77
empfohlene Rückhaltesysteme	78
ISOFIX	80
Position	78
Klangregelung	
Balance	315
Einstellung für die	
Höhenwiedergabe	313
Einstellung für die	
Tiefenwiedergabe	313
Fader	315
Höhen	313
Klangmemory	314
Logic 7	314
Rücksetzen der Klangregelung	315
Subwoofer	313
Tiefen	313
Kleinere Lackreparaturen	224
Klimaanlage	121, 123
allgemeine Anmerkungen	124
Bedienung	123
Klimaautomatik	125
allgemeine Anmerkungen	128
Bedienung	125
Kontrollleuchte der	
Diebstahlsicherung	52
Kopfhörer	332
Kopfraumausströmer	121
Kopfstützen	58
Fondsitze	58
Vordersitze	58

Kraftstoff

Kraftstoffabschaltung	204
Qualität	198
Sicherheitsmaßnahmen	198
Spezifikation für Benzinmotoren	199
Spezifikation für Dieselmotoren	200
Tank leergefahren	201
Tanken	203
Tankklappe	201
Verbrauch	205
Kraftstoffbetriebene Heizung	129
Kühlbox	140
Kühlmittelkontrolle	236
Füllstand	236
Nachfüllen	237
Kurzeinführung	7

L

Lautstärkereglern

Audiosystem	309
automatische	
Lautstärkeanpassung (AVC)	310
Lautstärkeeinstellung für	
Navigationshinweise	311
Lautstärkeeinstellung für	
Radiodurchsagen	310
Lautstärkeeinstellung für	
Sprachausgabe	312
Lautstärkeeinstellung für Telefon	311
Rücksetzen der	
Lautstärkeeinstellungen	312

Lenkrad

Bedienung des Audiosystems	83
Einstellung	83
Schalter für Geschwindigkeitsregelung	84
Schalter für Spracherkennung	84
Schloss	144

Stichwortverzeichnis

Lufffederung		
Betrieb	192	
Fernbedienung	195	
Funktionsweise	191	
Geländeniveauhöhe	191	
Kriechbetrieb	192	
Meldungen	196	
Niveauhöhe für		
Hochgeschwindigkeiten	192	
Niveauhöhenanzeige	192	
Stelzfunktion	191	
Straßenniveauhöhe	191	
Systemstopp	195	
Übersteuerung durch Türöffnen	194	
Warnhinweise vor		
Niveauhöhenänderungen	194	
Warnleuchte	192	
Zugangsniveauhöhe	191	
M		
Meldefeld	117	
Meldungen	119	
Airbags	75	
Automatikgetriebe	153	
Bremsen	161	
Bremsflüssigkeit	238	
elektronische Handbremse (EPB)	167	
Hangabfahrhilfe (HDC)	182	
Motorkühlmittel	236	
Reifendrucküberwachung	273	
Sicherheitsgurte	68	
Stabilitätskontrolle	177	
Terrain Response	188	
Verteilergetriebe	158	
Waschflüssigkeit	241	
Memoryfunktion		
Abrufen einer Speicherposition	142	
Position programmieren	142	
Mittelkonsole	139	
CD-Halter	139	
Kartenhalter	139	
Motorhabenschloss	227	
Motorkühlmittelkontrolle	236	
Motoröl		
Spezifikation	39	
Motorölkontrolle	234	
Füllstand	234	
Nachfüllen	235	
Ölspezifikation	235	
Motorraum	228	
Motorraumabdeckungen	234	
Anbringen	234	
Entfernen	234	
N		
Nahspiegel (nur Japan)	114	
Nebelleuchten		
hinten	87	
vorn	87	
Neigungssensor	53	
Notrad	260	
O		
Öffnen und Schließen der Motorhaube	227	
Öffnen	227	
Schließen	227	
Ölkontrolle	234	
P		
Panikalarm	53	
Programmieren der Fernbedienung	45	
Programmtyp (PTY)	320	
R		
Räder und Reifen		
allgemeine Informationen	248	
Radio		
Autostore	317	
Stationstasten	316	
Wellenbereichstaste	316	
Radiobedienelemente		
Premium-Audiosystem	307	
Standard-Audiosystem	305	
Radio-Daten-System (RDS)	317	

Stichwortverzeichnis

Radwechsel	249, 259
Benutzung der Unterlegkeile	253
Fahrzeug anheben (Luftfederung)	253
Fahrzeug anheben (Schraubenfederung)	256
Reserverad	251
Sicherheit	250
Verstauen des abgebauten Rads	261
Werkzeugsatz	249
Raumschutz	52
Reduzierte Motorleistung	172
Regelung der Höhen- und Tiefenwiedergabe	313
Reifen	248
TPM-System	269
Reifendrucküberwachung	269
Meldungen	273
Warnleuchte	270
Zuladung	271
Reifenfülldruck	263
Reifenlexikon	274
Begriffe	274
Reifenpflege	262
Abnutzung	264
Alterungsschäden	264
Druckausgleich bei veränderlichen Außentemperaturen	267
Ersatzreifen	265
flache Stellen	266
Hochleistungsbereifung	266
Kontrolle des Reifenfülldrucks	263
laufrichtungsgebundenes Profil	267
Pannen	264
Reifenfülldruck	262
Ventile	263
Rundfunkempfang	304

S

Schaltbereich	212
Schaltgetriebe	147
Scheibenwaschanlage	106
Betrieb	108
Einstellen der Düsen	109
Heckscheibe	108
Windschutzscheibe	108
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	108
Ausschalten bei Öffnen der Heckklappe	109
Waschanlage	108
Wischer - Intervallbetrieb	108
Scheibenwischer	106
Intervallschaltung	106
Kurzzwischen	106
Regensensor	107
tempoabhängige Intervallschaltung	107
Temposchaltung	107
Scheinwerfer	
Ausbau	93
Beleuchtungsautomatik	87
Bi-Xenon	85
dynamisches Kurvenlicht (AFS)	89
Einbau	94
Fernlicht	86
Glühlampenwechsel	96
Halogen	85
Leuchtweitenregulierung	88
Sicherheitsbeleuchtung	86
statisches Kurvenlicht	90
Umstellung	88
Waschanlage	110
Schiebedach	130
Schilder	40
Schleppösen	284
Schleppöse hinten	285
Schleppöse vorn	284
Schlüssel	45
Verriegeln/Entriegeln im Notfall	45

Stichwortverzeichnis

Schlüssel und Fernbedienungen		Sitzeinstellung	
Fernbedienungsbatteie	44	klappbare Armlehne	56
Funktionsweise	44	Kopfstützen	58
Informationen über Funkfrequenzen	44	Lordosenstütze	56
Schneeketten	268	Rücklehnenneigung	55, 57
Service-Intervallanzeige	120	Sitzautomatik	142
Servolenkflüssigkeit kontrollieren	239	Sitzhöhe	56, 57
Füllstand	239	vorwärts/rückwärts	55, 57
Nachfüllen	240	Sonnenblenden	132
Sicherheit	41	Sonnenschutzrollos	132
Sicherheitsgurt		Sparsam fahren	173
Pflege	67	Spiegel	112
Prüfung	67	Spracherkennung	
Sicherheitsgurte		CD-Befehle	341
Anlegen	68	definierte Befehle	336
automatischer Sperrmechanismus	77	Funktionsweise	335
Gurtstraffer	67	Machen Sie sich verständlich	335
lösen	68	Notizblock	343
Schutz	66	Sprachbefehle für das Audiosystem	337
verstellbarer Umlenkpunkt	69	System einschalten	336
werdende Mütter	69	Umgang mit dem System	335
Sicherung wechseln	277	wichtige Informationen	335
Sicherungskästen		Stabilitätskontrolle	
Anhängersicherungskasten	276	Betrieb	176
Anordnung	275	Funktionsweise	176
Innenraum-Sicherungskasten	276	Meldungen	177
Motorraum-Sicherungskasten	275	Warnleuchte	176
Sicherungsspezifikation	278	Starter	143
Anhängersicherungskasten	283	Starthilfe	243
Innenraum-Sicherungskasten	280	Starthilfekabel	243
Motorraum-Sicherungskasten	278	Staufach für die abnehmbare	
Sitze		Kugelstange	214
elektrische Einstellung	57	Staufächer	141
heizbar	65	Stauräume im Heck	206
korrekte Sitzposition	54		
manuell einstellbar	55		
Memoryfunktion	142		

Stichwortverzeichnis

T

Tankstopp	38
Technische Spezifikation	289
Abmessungen	291, 293
Gewichte	290
V6-Benzinmotor	289
V6-Dieselmotor	289
V8-Benzinmotor	289
Terrain Response	
Betrieb	184
Durchfahren von Gewässern	186
Funktionsweise	183
Meldungen	188
Spezialprogramme	184
Übersteuerung durch den Fahrer	186
Typzulassungen	295

U

Überblick über das Audiosystem	
Premium-Audiosystem	307
Standard-Audiosystem	305
Uhr	133
Premium-Audiosystem	134
Standard-Audiosystem	133
Umgang mit der	
Geschwindigkeitsregelung Bedienung	174
Umgang mit Schneeketten	268
Umgang mit Starthilfekabeln	243
Starthilfe	244
Starthilfe durch ein anderes Fahrzeug	244
Umgang mit Terrain Response	
Felsenkriechen	186

V

Verkehrsmeldungen (TA)	318
Einstellen von Nachrichten	319
Verriegeln und Entriegeln	47
automatisches Wiederverriegeln	48
Doppelverriegeln	47
Entriegelungsautomatik	48
Hauptschalter	48
Innentürgriffe	49
Öffnen der Heckklappe	49
Teilverriegelung	48
tempoabhängiges Verriegeln	48
Verriegeln mit der Fernbedienung	47
Verteilergetriebe	154
Anzeigen und Warnhinweise	157
Bereichumschaltung	154
Bereichumschaltung während der Fahrt	155
Geländegang (Lo)	154
Kontrollleuchte	154
Meldungen	158
stationäre Bereichumschaltung	155
Straßengang (Hi)	154

W

Wagenheberaufnahmen	
Luftfederung	254
Schraubenfederung	257
Wählhebelstellungsanzeige	120

Stichwortverzeichnis

Warn- und Kontrollleuchten		
Airbags	75	
Anhänger	210	
Antiblockiersystem (ABS)	162	
Antriebschlupfregelung	178	
Begrenzungsleuchten	86	
Blinker	91	
Bremsflüssigkeit	238	
Bremsssystem	159	
dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	176	
dynamisches Kurvenlicht (AFS)	89	
elektronische Handbremse (EPB)	166	
Fernlicht	86	
Geländegang	154	
Getriebe	152	
Getriebetemperatur	152	
Glühkerzen	146	
Hangabfahrhilfe (HDC)	180, 181	
Kühlmittelstand	236	
Ladekontrolle	170	
Luftfederung	192	
Motor	172	
Motorsteuersystem (EMS)	172	
Nebelscheinwerfer	87	
Nebelschlusslicht	87	
Öldruck	170	
Reifendrucküberwachung	270	
Sicherheitsgurt	68	
Tempolimit	170	
Tür offen	49	
Waschflüssigkeit	241	
Warnblinkanlage	89	
Warnschilder	40	
Wartung		
allgemeine Informationen	225	
Waschen	221	
Waschflüssigkeitskontrolle	241	
Wechseln der Fahrzeugbatterie	247	
Ausbau	247	
Einbau	247	
Entsorgung von Altbatterien	247	
Wegfahrsperre	50	
codierte Schlüssel	50	
Funktionsweise	50	
Wichtige Kontrollen vor dem Anhängerbetrieb	213	
Wiedergabe von MP3-Dateien	330	
Wischerblattkontrolle	110	
Wischerblattwechsel		
hinten	111	
vorn	111	
Z		
Zigarettenanzünder	135	
Zubehör	42	
Zubehörsteckdosen	136	
Zusatzheizung	129	