

Système d'immobilisation

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MISE EN GARDE

 Le dispositif antidémarrage peut subir des interférences en provenance d'autres utilisateurs légaux de cette bande de fréquences.

L'antidémarrage est une fonction importante du système de sécurité du véhicule. Il a été conçu pour prévenir le vol du véhicule si le conducteur oublie de verrouiller les portes. L'antidémarrage du moteur empêche quiconque de démarrer le véhicule sans clé et sans télécommande valides.

Le dispositif antidémarrage est activé automatiquement dans les 5 secondes qui suivent le retrait de la clé du commutateur d'allumage.

Note : *Le moteur est à nouveau réceptif dès qu'une clé autorisée est introduite dans le commutateur d'allumage. Lorsque cela se produit, le témoin d'alarme antivol s'allume brièvement.*

CLES CODEES

Note : *Vous pouvez vous procurer une télécommande de rechange uniquement auprès de votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. Le concessionnaire vous demandera une preuve que vous êtes bien le propriétaire.*

En cas de vol ou de perte de votre télécommande, informez-en immédiatement votre concessionnaire.