

A

Abblendlicht	28
Abmessungen	177
Abschleppösen	71
Vordere und hintere Abschleppösen	71
Airbags	24, 25
Auslösung	27
Bestandteile	25
Funktion	25
Servicehinweise	27
Warnleuchte	27
Aktives Kurvenlicht (AFS)	29
Alternative Frequenzen (AF)	87
Audiosystem in Luxusausführung	87
Audiosystem in Standardausführung	87
Anlassen	
Benzinmotor	59
Dieselmotor	59
Abstellen des Motors	60
Schaltgetriebe	59
Annäherungsbeleuchtung	30
Anzeige	
Optionen	94
Armaturenbrett	220
Audiobedienelemente	83, 94
Balance-Einstellung	83
HöhenpegelEinstellung	83
Mitteltönereinstellungen	83
Subwoofer-Einstellungen	83
Surround-Sound-Einstellungen	83
TiefenpegelEinstellung	83
Überblendeinstellung	83
Zurücksetzen der Klangeinstellungen	83
Aufzeichnung von Ereignisdaten	163, 197
Ausgehen des Motors	61
Ausstiegsleuchten	30
Auswählen	
DAB	95
Auswerfen mehrerer CDs	91
Außenreinigung	164
Reinigung nach Geländefahrten	164
Außenspiegel	33
Automatische Spiegelparkhilfe	34
Einstellen und Einklappen	33
Außentemperatur	40

Automatikgetriebe	
Automatikmodus	62
Automatische Klimaregelung	46
Bedienelemente	46
Automatische Sendersuche	95
Automatisches Speichern	84
Automatische Speicherung	
von Radiosendern	
Audiosystem in Luxusausführung	84
Audiosystem in Standardausführung	84

B

Batterie	
Laden	182
Pflege	179
Warnleuchte	58
Warnsymbole	179
Becherhalter	50
Begrenzungsleuchten	28
Beheizte Spiegel	48
Beleuchtung	28
Aktives Kurvenlicht (AFS)	29
Ein-/Ausschalten	28
Hauptbedienkonsole	28
Scheinwerfer	28
Innen	30
Umgebungslicht	28
Bergabfahrkontrolle (HDC)	77
Bedienung	77
Einschalten	77
Warnmeldungen	78
Berganfahrhilfe (GRC)	78
Bevorzugter Programmtyp (PTY)	88
PTY-Auswahl	
Audiosystem in Luxusausführung	88
PTY-Suche	
Audiosystem in Luxusausführung	89
Audiosystem in Standardausführung	89
Bluetooth®	102
Einrichten	103
Entfernen eines Telefons	
aus dem System	104
Hinzufügen oder Wechseln	
eines Telefons	104
Verlust der Bluetooth®-Verbindung	104
Kompatibilität	103

Bordcomputer	41
Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand	170
Nachfüllen von Flüssigkeit	171
Prüfen des Flüssigkeitsstands	170
Bremsen	
Funktionsprinzip	66

C

CD	
Auswahl	91
CDs auswerfen	91
Displayoptionen	92
Funktionsmenü	92
Titel wiederholen	93
Titelsuche	93
CD-Suche	
Audiosystem in Luxusausführung	93
Audiosystem in Standardausführung	93
Wiedergabe	91
Wiedergabe unterbrechen	91

D

Datenaufzeichnung	197
Deaktivieren des Beifahrerairbags	26
Dieselmufffilter (DPF)	150
Drehzahlmesser	40

E

ECO-Taste	61
Einbaulage der Sicherungskästen	187
Einlegen von CDs	90
Alle einlegen	91
Einlegen einer CD	
CD-Player für eine CD	90
CD-Player für sechs CDs	90
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung	11
Einparkhilfe	
Funktionsprinzip	69
Pflege der Sensoren	70
Systemstörung	70

Einstellungen	97
Automatischer Sendersuchlauf	98
DAB-Radiotext	98
DAB-Suche	98
Erweiterte Einstellungen	98
FM-Verkehrsmeldungen	
und -Nachrichten	100
Elektrisch betätigtes Schiebedach	
Kalibrierung	163
Elektrisch verstellbare Sitze	10
Fahrerpositionsspeicher	12
Elektrische Fensterheber	
Umgehen der Sicherheitsschließfunktion	32
Zurücksetzen des Fensters	163
Empfohlene Anhängergerichte	55

F

Fahren	
Nach einer Kollision	197
Vor dem Anlassen oder Fahren	197
Fahrzeuggestaltung	
Austauschen	182
Abklemmen	182
Auswirkungen des Abklemmens	183
Batterieentsorgung	183
Ersatzbatterien	183
Wiedereinbau	183
Laden	182
Fahrzeuggestellungsdatumsschild	198
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN)	198
Fenster	31
Bedienung	31
Fensterperschalter	31
Sicherheitsschließfunktion	32
Tippfunktion	32
Fernbedienung	4
Batterie laden	6
Verriegeln	7
Fernlicht	28
Feststellbremse	67
Betätigen	67
Lösen	67
Flachstellen	186
Frequenzband-Taste	84
Funkzulassungen	199
Konformitätserklärungen	199

G

Garagentoröffner	35
Garagentor-Transceiver	
Einfahrtstorprogrammierung	37
Informationen und Hilfe	37
Löschen aller Programmierungen	36
Neuprogrammierung einer	
einzelnen Garagentoröffnertaste	37
Programmierung	36
Geräte mit Rollcodes	36
Vor der Programmierung	35
Gepäckverankerungen	53
Geschwindigkeitsregelung	73
Aussetzen	74
Einschalten	73
Erhöhen der Reisegeschwindigkeit	74
Verringern der Reisegeschwindigkeit	74
Gespannbetrieb	55
Abmessungen des Kugelkopfs	57
Elektrischer Anschluss des Anhängers	55
Wichtige Prüfungen	56
Gewichte	176
Glühlampenspezifikationen	178
Glühlampenwechsel	154
Allgemeine Informationen	154

H

Halterungsgurte	23
Heckscheibenwaschanlage	39
Heckscheibenwischer	39
HomeLink®	35

I

Innenbeleuchtung	30
Hinten	30
Vorn	30
Innenreinigung	164
Airbagmodulabdeckungen	166
Kunststoff und Stoff	164
Leder	165
Sicherheitsgurte	166
Instrumententafel-Übersicht	40
Instrumententafel	40
ISOFIX-Kindersitze	22
Einbau	22
ISOFIX-Verankerungen	22
Einbau	22

K

Kindersicherungen	15
Kindersitze	18
Checkliste	21
Halterungsgurte	23
Halterungsverankerungen	23
ISOFIX-Verankerungen	22
Kindersitzerhöhung	23
Positionierung	20
Sicherheit	21
Verankerungen	22
Kopfstützen	12
Kraftstoff und Tanken	
Kraftstoffanzeige	40
Kraftstoffqualität	143
Alternative Kraftstoffe	
für Benzinmotoren	143
Fahrzeuge mit Benzinmotor	143
Fahrzeuge mit Dieselmotor	144
Kraftstoffverbrauch	148
Tankinhalt	147
Technische Spezifikationen	148
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung	48

L

Lautstärkeregler	82
Automatische Lautstärkeregelung (AVC)	82
Zurücksetzen der Lautstärkeeinstellungen	82
Leselampen	30
Leuchten	28
Abblendlicht	28
Aktives Kurvenlicht (AFS)	29
Annäherungsbeleuchtung	30
Begrenzungsleuchten	28
Fernlicht	28
Innen	30
Scheinwerfer	28
Umgebungslicht	28
Leuchtweitenregulierung	29
Halogenscheinwerfer	29

M

Manuell einstellbare Sitze	9
Manuelle Klimaregelung	45
Bedienelemente	45
Motorabsterben	61
Motorhaubenverriegelung	152
Motorkühlmittelstand	
Nachfüllen von Kühlmittel	169
Prüfen des Kühlmittelstands	168
Motorölstand prüfen	167
Motorölspezifikation	168
Öl nachfüllen	168
Ölstand prüfen	167
Motorraum – Übersicht	153
MP3-Wiedergabe	93

N

Nachrichtensendungen	87
Nachrichtensenderpräferenz	88
Navigationssystem	
Abbiegelisten	126
Adressenspeicher	118
Heimadresse	121
Hinzufügen eines Speicherpunkts	118
Speicherpunkte	118
Ziel/Etappenziel	120
Zu vermeidende Punkte	120
Alternative Routen	122
Anzeige	
Fahrtrichtung oben	125
Norden oben	125
Autobahn	125
Autobahn-Auf-/Ausfahrt	118
Automatisches Dimmen	116
Benutzereinstellungen	117
Berechnen einer Route	126
Bildschirmeinstellungen	116
Eingeben	
Hausnummer	122
Postleitzahl	124
Stadt	121
Straßennamens	121
Einstellungen	117
Auswahl schneller Sonderziele	117, 129
Benutzereinstellungen	117
Kalibrierung	117
Menü	116
Präferenzen	116
Rückmeldung bei Tastendruck	117
Sprachauswahl	118
Sprache	116, 118
Touchscreen	116
Etappenziele	123
Fahrtrichtung oben	125
Fahrzeugeinstellungen	
Fahrzeugposition/-richtung	118
Maßeinheit für Entfernungen	116
Festlegen eines Etappenziels	123
Festlegen eines Ziels	121
Festlegen zu vermeidender Punkte	120

Hauptmenü	117	Sonderziele (SoZ)	127
Hausnummer	122	Ausschalten der Symbolanzeige	128
Heimadresse	121	Auswahl schneller Sonderziele	117, 129
Helligkeitseinstellungen	116	Auswählen einer Kategorie	
Kalibrierung	117	für schnelle SoZ	130
Kartentextgröße	117	Eingabe nach Kategorie	128
Kompassanzeige	125	Eingabe nach Stadt	128
Konformitätserklärung	136	Kategorien und Unterkategorien	129
Kontrasteinstellungen	116	Land Rover Vertragspartner	128
Koordinaten	124	Liste	129
Laden der Karten-DVD	116	Sonstige Auswahlmethoden	128
Land Rover Vertragspartner	128	Stadtzentren	128
Lizenzen	135	Suche lokaler SoZ	130
Norden oben	125	Suchgebiet	129
Postleitzahl	124	Symbolanzeige	128
Format	124	Speicherpunkte	118, 125
RDS-TMC	130	Attribute	119
Alle Verkehrsereignisse	134	Bearbeiten	120
Alternative Routen	133	Bearbeiten einer Position	119
Anzeige	131	Benennen	119
Dynamische Navigation	133	Hinzufügen	118
Ereignisse auf Route	134	Löschen	120
Ereignissymbole verwenden	133	Namen anzeigen	119
Sprachführung	133	Symbole	119
Symbole für Verkehrsereignisse	131	Telefonnummer hinzufügen	119
TMC verwenden	133	Sprachauswahl	118
Überwachungspunkt aufrufen	135	Spracheinstellungen	116
Verkehr auf Route	133	Sprachführung	
Verkehrereignis-Informationen	134	Ausschalten	127
Verkehrereignisse vermeiden	133	Stadt	121
Route anzeigen	126	Straßenname	121
Route berechnen	126	Stummschalten	127
Rutenabbiegelisten	126	Suchgebiet	121
Routeneinstellungen	125	Symbolanzeige (SoZ)	128
Routenoptionen	125	Symbole	119
Routenpräferenzen	122	Ausschalten der SoZ-Symbole	128
Routenumleitung	125	Tastaturanordnung	117
Routenvorschau	126	Textgröße auf Karte	117
Schnelle Sonderziele	117	Touchscreen	
Ändern einer Kategorie	129	Display	
Auswählen einer Kategorie	129, 130	Automatisches Dimmen	116
Sicherheit	115	Helligkeit/Kontrast	116
		Menü	116

Übersicht	
Lizenzvereinbarung	135
Umleitung	125
Verkehrsfunkkanal (TMC)	130
Vertragspartner	128
Vorherige Ziele	125
Vorschau der Route	126
Zieleingabe	121
Alternative Routen	122
Autobahn	125
Etappenziele	123
Hausnummer	122
Koordinaten	124
Postleitzahl	124
Routenpräferenzen	122
Speicherpunkte	125
Stadt	121
Straßenname	121
Suchgebiet	121
Vorheriges Ziel	125
Zielsuche über Karte	124
Zielführung Abbrechen	126
Zielsuche über Karte	124
Zu vermeidende Punkte	120
Nebelleuchten	28
Niedriger Kraftstoffstand	144
Nivellierung	55

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube	152
Öldruck zu niedrig	58
Ölstandsprüfung	167

R

Räder und Reifen	
Radspezifikationen	178
Radwechsel	193
Notrad	196
Radmutternsicherungen	196
Sicherheitshinweise zum Radwechsel	195
Reifen	
Druckausgleich	185
Druckausgleich bei	
Temperaturänderungen	185
Flachstellen	186
Reifenpflege	184
Reifenreparatursatz	138
Kontrollieren des Reifendrucks	
nach einer Reparatur	142
Land Rover Reifenreparatursatz	139
Sicherheitshinformationen zum	
Land Rover Reifenreparatursatz	138
Verwendung des Land Rover	
Reifenreparatursatzes	140
Zeitbedingte Abnutzung	186
Radiodaten­system (RDS)	85
RDS aktivieren	85
RDS-TMC	130
Regensensor	39
Regionalmodus (REG)	86
Regionalmodus	
Audiosystem in Luxusausführung	86
Audiosystem in Standardausführung	86
Rückhaltesysteme	18
Rücksitze	
Umklappen der Rücksitze	13
Rückspiegel	33

S

Schaltgetriebe	63	Sicherheit	
Scheibenwaschdüsen		Airbags	24
Verstopfte Düsen	154	Kindersicherungen	15
Scheibenwaschflüssigkeitsstand	172	Kindersitz-Checkliste	21
Nachfüllen von Flüssigkeit	173	Kindersitze	18
Scheibenwischer	38	Sicherheitsgurte	15
Einmaliges Wischen	38	Sicherheitsgurt-Prüfungen	18
Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb	39	Sicherheitsvorkehrungen	143
Hinten	39	Verwenden eines Telefons	102
Regensensor	39	Sicherheitsgurte	15, 17
Scheibenwischerbetrieb	38	Anlegen eines Sicherheitsgurts	15
Scheinwerfer	28	Höheneinstellung	15
Abblendlicht	28	Lösen eines Sicherheitsgurts	15
Auslandsfahrten	29	Nicht angelegt	18
Xenon	29	Sicherheit	15, 17
Fernlicht	28	Sicherheitsprüfungen	18
Scheinwerferwaschanlage	39	Während der Schwangerschaft	15
Schiebedach	31	Warnleuchte	18
Bedienung	31	Sicherungsspezifikationen	
Sicherheitsschließfunktion	32	Fahrgastraum-Sicherungskasten	190, 191
Sonnenblenden	31	Motorraum-Sicherungskasten	188
Schneeketten	186	Sicherungswechsel	188
Schnelle Sonderziele	117	Smart Key	
Senderoptionen	96	Batterie laden	6
Auswahl eines Ensembles	96	Sonderziele (SoZ)	127
Auswahl eines Senders	96	Sonnenblenden	31
Auswahl eines Untersenders	96	Beleuchtung	30
Sendersuche	96	Speichertasten	97
Signalverfügbarkeit	97	Aufrufen eines abgespeicherten Senders	97
Sendersignalverstärkung (RDS-EON)	86	Durch abgespeicherte Sender blättern	97
Sender-Speichertasten	84	Sender speichern	97
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem	28	Spiegel	48
Servolenkungsölstand	171	Außen	33
Nachfüllen von Servolenkungsöl	172	Automatische Spiegelparkhilfe	34
Prüfen des Servolenkungsölstands	171	Betrieb	33
		Elektrisch einklappbar	33
		Stabilitätskontrolle	64
		Deaktivieren der DSC	64
		DSC-Systemfehler	65
		Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	64
		Wiedereinschalten der DSC	64
		Starthilfe	180
		Starthilfekabel	180
		Stopp-Start-System	60

T

Tachometer	40
Tageskilometerzähler	40
Tanken	145
Kraftstoff-Einfüllstutzen	145
Tankklappe	145
Technische Spezifikationen	
Füllmengen	175
Kraftstoffspezifikation	147
Kraftstoffverbrauch	148
Motordaten	174
Schmiermittel und Flüssigkeiten	174
Telefon	102, 108
Allgemeine Informationen	102
Auswahl des Telefonmodus	108
Bluetooth®	102
Einrichten	105
Empfangene Anrufe	105
Entgangene Anrufe	105
Gewählte Anrufe	106
Telefoneinstellungen	106
Telefonhauptmenü	105
Entgegennehmen von Telefonanrufen	109
Kompatibilität	103
Sicherheit	102
Sprachsteuerung	113
Tätigen von Telefonanrufen	108
Telefonmenü während	
eines aktiven Anrufs	109
Voicemail	110
Telefonbuch	110
Telefonbuchmenü	110
Temperaturanzeige	40
Terrain-Response-System	
Bedienung	75
Umgehen von Terrain Response	76
Vor Geländefahrten	75
Tipps zum Fahren mit ABS	
ABS-Warnleuchte	66
Bremsassistent (EBA)	66
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	67
Traktionshilfen	186
Traktionskontrolle	65
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	65

U

Uhr	40
Umstellhebel (Scheinwerfer)	29

V

Ver- und Entriegeln	
Verriegeln und Entriegeln von innen	8
Verriegelungsfehler	8
Wegfahr-Türverriegelung	8
Verkehrsfunkkanal (TMC)	130
Verkehrsmeldungseinstellungen	84
Verkehrsmeldungspräferenz (TP)	85
Verriegeln	
Kindersicherungen	15
Smart Key-Batterie wechseln	6

W

Warnleuchten	42, 58
Glühlampenprüfung	42
Sicherheitsgurt	18
Wartung	
Allgemeine Informationen	149
Technische Spezifikationen	174
Waschanlage	
Hinten	39
Scheinwerfer	39
Waschen des Fahrzeugs	164

Z

Zubehör	164
Zufallswiedergabe	
Auswahl der Zufallswiedergabe	
Audiosystem in Luxusausführung	92
Audiosystem in Standardausführung	92
Zurücksetzen des Audiosystems	89
Zusatzheizung	48
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	24

