Bref aperçu

L'EMETTEUR DE TELECOMMANDE



- 1. Bouton de dégagement de la clef. Appuyer sur celui-ci pour dégager la clef repliée.
- 2. Bouton de verrouillage. Assure le double verrouillage de toutes les portes et active l'alarme périmétrique. Si les options de protection intérieure et de capteur de basculement sont installées, elles peuvent être neutralisées en appuyant deux fois sur le bouton en moins de 3 secondes. Voir Double verrouillage, 39, Alarme périmétrique, 40, Protection volumétrique de l'intérieur*, 40 et Capteur d'inclinaison*, 41.

AVERTISSEMENT

Lorsque les portes ont été double verrouillées, elles ne peuvent pas être ouvertes de l'intérieur du véhicule. Pour cette raison, ne jamais double verrouiller les portes si le véhicule contient des occupants.

- 3. Bouton de déverrouillage. Appuyer une seule fois sur celui-ci pour désarmer l'alarme et déverrouiller uniquement la porte conducteur. Pour ouvrir toutes les portes, appuyer deux fois sur le bouton.
- 4. Bouton Land Rover. Il est possible de programmer l'émetteur pour initialiser une des 3 fonctions suivantes : alarme d'urgence, temporisation de courtoisie des phares ou commande de suspension pneumatique. Pour obtenir une description complète de programmation de ce bouton, voir BOUTON "LAND ROVER", 36.

Armement partiel

Si la porte conducteur n'est pas parfaitement fermée lorsqu'on appuie sur le bouton de verrouillage de l'émetteur, l'avertisseur du véhicule retentira. Tant que la porte n'est pas parfaitement fermée, le véhicule ne sera pas verrouillé et ne sera pas protégé par le système d'alarme.