

# Una breve visión de conjunto

## FUNCIONES CONFIGURABLES

### Ajustes opcionales (ordenador de a bordo)

El centro de mensajes puede visualizar una serie de funciones configuradas por medio del menú de ajustes. Vea **SELECCION DE AJUSTES OPCIONALES, 100.**

| AJUSTES   | OPCIONES   |
|---|--|
| DISTANCIA VIAJE UNIDADES<br>(cuentakilómetros)          | MILLAS/KM  |
| CONSUM COMBUST UNIDADES                                 | MPG<br>l/100 km<br>Km/l  |
| TEMPERATURA EXTERIOR                                    | ° C o ° F  |
| TESTIGO DE SOBREVELOCIDAD                               | Apagado<br>20 a 250 km/h o 15 a 140 mph en fracciones de 5 unidades<br>(Unidades establecidas como distancia de viaje) |
| RETARDO FAROS APAG                                      | 30/60/120/240 segundos   |
| CERR PORT AUT<br>(bloqueo relacionado con la velocidad) | Activo/inactivo  |
| INCLINA RETROVIS  | Activa/inactiva  |
| ENTRADA FACIL   | Activa/inactiva  |
| RESTAURAR CONFIG PREDET                                 | SI/NO  |

# Una breve visión de conjunto

## Mando a distancia

Las siguientes funciones pueden ser configuradas por el mando a distancia, o controladas por el mismo : -

- Entrada por punto único, que sólo permite desbloquear la puerta del conductor a distancia. Vea, **Entrada por punto único**, 41.
- Alarma de emergencia, para protección personal. Vea, **BOTON "LAND ROVER"**, 36.
- Retardo de cortesía de los faros, cuyo alumbrado contribuye a la seguridad personal. Vea, **BOTON "LAND ROVER"**, 36.
- Control de la suspensión neumática, permite controlar la suspensión neumática con el mando a distancia. Vea, **BOTON "LAND ROVER"**, 36.

## Recordatorio de la llave de contacto

Sirve de alarma sonora para indicar que la llave de contacto está metida en el interruptor de encendido con la puerta del conductor abierta. Vea, **Recordatorio de la llave de contacto**, 124.

## Desactivación del airbag del acompañante

El emplazamiento más seguro de un asiento para niños es la segunda fila de asientos. No obstante, si fuera necesario montar un asiento para niños en el asiento del acompañante, habría que desactivar el airbag del acompañante. Vea, **INTERRUPTOR DE DESACTIVACION DEL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE**, 87.

## Luces de marcha diurna

A no ser que contravenga la legislación, las luces exteriores pueden encenderse automáticamente cada vez que se pone el motor en marcha. Vea, **Luces de marcha diurna\***, 128.

## Modo de limpiaparabrisas relacionado con la velocidad

El ritmo de barrido es automáticamente variable en todos los modos, según la velocidad del vehículo. Vea, **Modo relacionado con la velocidad\***, 131.