Llantas y neumáticos

Rueda de repuesto temporal*

AVISO

Cuando use la rueda de repuesto temporal, observe las siguientes precauciones:

CONDUZCA CON CUIDADO; el neumático de la rueda de repuesto temporal es más pequeño, y se debe inflar a una presión más alta que un neumático común. Reduce la suavidad de marcha y la tracción en ciertas calzadas. Si conduce fuera de carretera, habiendo montado una rueda de repuesto temporal, conduzca con mayor cautela.

- La rueda de repuesto temporal es de uso TEMPORAL solamente. Hay que sustituirla por una llanta y neumático de tamaño normal LO MAS PRONTO POSIBLE.
- El vehículo sólo debe llevar montada UNA SOLA rueda de repuesto temporal a la vez.
- NO conduzca a más de 80 km/h.
- El neumático de la rueda de repuesto temporal debe inflarse a la presión indicada en la tabla de presiones de neumáticos, vea LLANTAS Y NEUMATICOS, 368.
- La vida útil de la rueda de repuesto temporal es más breve que la de un neumático común. Reemplace el neumático por uno del mismo tipo y especificación.
- No se admite el montaje de cadenas para nieve en la rueda de repuesto temporal.

PRESIONES DE LOS NEUMATICOS Presiones de los neumáticos

Estado de carga		Кра	bares	lbf/in²
Condiciones normales de funcionamiento	Delantero	230	2,3	33
	S			
	Traseros	250	2,5	36
Vehículo cargado hasta su peso bruto	Delantero	230	2,3	33
	S			
	Traseros	290	2,9	42
Rueda de repuesto temporal (todas las condiciones de trabajo)		420	4,2	60

Nota: El neumático de repuesto debe inflarse a la máxima presión indicada para la combinación de neumático/llanta de su vehículo, y regularse cuando se monte.

Nota: Cuando arrastre un remolque muy cargado, la presión de los neumáticos debe aumentarse al valor máximo especificado en el manual del conductor, y la velocidad de marcha debe limitarse a 100 km/h. Esto excluye la rueda de repuesto temporal *, cuya velocidad máxima autorizada es de 80 km/h, inflada a la presión indicada en la tabla anterior.

Llantas y neumáticos

Llantas accesorias: anote los detalles

Tamaño de llanta	Neumático	Montaje de cadenas para nieve	
		Delanteros	Traseros

Presión de neumáticos de ruedas accesorias: anote los detalles

Estado de carga		Кра	bares	lbf/in²
Condiciones normales de funcionamiento	Delanteros			
	Traseros			
Vehículo cargado hasta su peso bruto	Delanteros			
	Traseros			