Llantas y neumáticos

LLANTAS Y NEUMATICOS

AVISO

- Monte SIEMPRE neumáticos radiales adelante y atrás. NO monte neumáticos de capas cruzadas, ni intercambie los neumáticos delanteros y traseros
- Para obtener el óptimo rendimiento y maniobrabilidad, monte SIEMPRE neumáticos de la misma marca
 y tipo que los de fábrica. Si dichos neumáticos no estuvieran disponibles, consulte a su
 concesionario/servicio autorizado sobre alternativas homologadas por Land Rover. Si no lo hace,
 podría afectar adversamente la maniobrabilidad del vehículo.
- No conduzca NUNCA el vehículo si los neumáticos están muy desgastados, cortados o dañados, o si la presión de inflado es incorrecta.
- Los neumáticos incorrectamente inflados se desgastan con rapidez, y pueden afectar seriamente la seguridad y la maniobrabilidad del vehículo.
- Su vehículo está provisto de llantas que NO aceptan neumáticos con cámaras. NO monte un neumático con cámara.
- Monte en el vehículo SOLO combinaciones de llantas y neumáticos homologadas por Land Rover.
- Mientras esté montada la rueda de repuesto temporal, hay que conducir el vehículo cautelosamente a velocidad reducida (80 km/h máximo). Monte una rueda de tamaño normal cuanto antes, y no monte más de una rueda temporal en el vehículo a la vez.

Tamaño y tipo de llantas

Tipo	Tamaño
Llantas de aleación	7J x 17
	8J x 18
	8J x 19
Rueda de repuesto provisional: acero	5.5J x 19
Par de apriete de las tuercas de rueda contra el cubo	140 Nm (+/- 10 Nm)

Llantas y neumáticos

Especificaciones de neumáticos

Tamaño de llanta	Neumático	Indice de carga	Montaje de cadenas para nieve	
			Delanteros	Traseros
7J x 17 (llanta de aleación)	235/70 R17 H: neumático todoterreno	111	Y	N
8J x 18 (llanta de aleación)	255/60 R18 H o V: neumático todoterreno	112	Y	N
8J x 19 (llanta de aleación)	255/55 R19 H o V: neumático todoterreno	111	Y	N
5.5J x 19 (llanta de acero)	T175/80 R19 H o V: Neumático de repuesto temporal	122M	N	N

Nota: Para más información sobre cadenas para nieve, vea CADENAS PARA NIEVE, 304.