

Una breve visión de conjunto

EL MANDO A DISTANCIA



1. Botón de suelta de la llave. Pulse para soltar la llave plegada.
2. Botón de cerradura. Supercierra todas las puertas y activa la alarma perimétrica. Si se monta protección del habitáculo y sensores de inclinación opcionales, los mismos pueden neutralizarse pulsando el botón dos veces en 3 segundos. Vea **Supercierre, 39, Alarma perimétrica, 40, Protección del espacio interior*, 40 y Sensor de inclinación*, 41.**

3. Botón de desbloqueo. Pulse una vez para desarmar todas las funciones de alarma y desbloquear la puerta del conductor solamente. Pulse dos veces para abrir todas las puertas.
4. Botón Land Rover. El mando a distancia puede programarse para que inicie una de 3 funciones; Alarma de emergencia, retardo de cortesía de los faros o control de la suspensión neumática. Las instrucciones para la programación de este botón aparecen en **BOTÓN "LAND ROVER", 36.**

Armado parcial

Si al pulsar el botón de bloqueo del mando a distancia la puerta del conductor no está cerrada del todo, suena la bocina del vehículo. El vehículo permanece desbloqueado y sin la protección del sistema de alarma hasta cerrar la puerta del todo.

AVISO

Estando las puertas supercerradas, no se pueden abrir desde el interior del vehículo. Por eso, si alguien va a permanecer en el vehículo, no se deben supercerrar las puertas.