Una breve visión de conjunto

EL MANDO A DISTANCIA



- 1. Botón de suelta de la llave. Pulse para soltar la llave plegada.
- Botón de cerradura. Supercierra todas las puertas y activa la alarma perimétrica. Si se monta protección del habitáculo y sensores de inclinación opcionales, los mismos pueden neutralizarse pulsando el botón dos veces en 3 segundos. Vea Supercierre, 39, Alarma perimétrica, 40, Protección del espacio interior*, 40 y Sensor de inclinación*, 41.

AVISO

Estando las puertas supercerradas, no se pueden abrir desde el interior del vehículo. Por eso, si alguien va a permanecer en el vehículo, no se deben supercerrar las puertas.

- Botón de desbloqueo. Pulse una vez para desarmar todas las funciones de alarma y desbloquear la puerta del conductor solamente. Pulse dos veces para abrir todas las puertas.
- 4. Botón Land Rover. El mando a distancia puede programarse para que inicie una de 3 funciones; Alarma de emergencia, retardo de cortesía de los faros o control de la suspensión neumática. Las instrucciones para la programación de este botón aparecen en BOTON "LAND ROVER", 36.

Armado parcial

Si al pulsar el botón de bloqueo del mando a distancia la puerta del conductor no está cerrada del todo, suena la bocina del vehículo. El vehículo permanece desbloqueado y sin la protección del sistema de alarma hasta cerrar la puerta del todo.