Mantenimiento

SEGURIDAD EN EL TALLER

AVISO

Los ventiladores de refrigeración pueden continuar funcionando después de haberse parado el motor. Cuando el motor está caliente, los ventiladores de refrigeración pueden también COMENZAR a funcionar después de pararse el motor, y seguir haciéndolo durante 10 minutos. Manténgase alejado de todos los ventiladores mientras trabaja en el compartimento motor.

Si necesita realizar cualquier trabajo de mantenimiento en su vehículo, observe en todo momento las siguientes precauciones de seguridad:

- Mantenga las manos y ropas alejadas de toda correa o polea de accionamiento.
- Si el vehículo acaba de ser conducido, NO toque ningún componente de los sistemas de escape o de refrigeración hasta que el motor esté frío.
- NO toque los cables o componentes eléctricos mientras el motor esté funcionando, o con el interruptor de encendido conectado.
- No deje NUNCA funcionar el motor en una zona no ventilada; los gases de escape son tóxicos y extremadamente peligrosos.
- No trabaje debajo del vehículo con el gato del mismo como único medio de apoyo.
- Asegúrese de que toda fuente de chispas y luces sin protección estén alejadas del compartimento motor.
- Use ropa protectora y, si fuera factible, guantes hechos de un material impermeable.

- Antes de trabajar en el compartimento motor, quítese todas las pulseras y sortijas metálicas.
- NO deje nunca que las herramientas o los componentes metálicos del vehículo entren en contacto con los cables o bornes de la hatería

AVISO

Por ningún motivo se confiará el desmontaje o cambo de parte alguna del sistema de combustible a una persona que no sea un técnico de vehículos motorizados debidamente cualificado. Si esta instrucción es pasada por alto puede resultar en un derrame de combustible y en el consiguiente grave riesgo de incendio.