



MANUAL DEL CONDUCTOR

Publicación No. LRL 15 02 53 502

© Land Rover 2004

Introducción

Este manual abarca todas las versiones actuales de los modelos Discovery 3 diesel y de gasolina y, junto con los otros manuales que forman parte de la documentación de su vehículo, ofrece la información que necesitará para obtener el máximo placer de la posesión y conducción de su nuevo vehículo.

Para su comodidad, el manual está dividido en secciones, cada una de las cuales trata de un aspecto distinto del vehículo. Las mismas se listan en la página de índice de materias y se beneficiará si dedica un poco de tiempo a la lectura de cada una de ellas, a fin de familiarizarse con su Discovery 3 cuanto antes. Cuanto más entienda antes de conducir, mayor será su satisfacción una vez que esté sentado detrás del volante.

Las especificaciones de cada vehículo varían según las condiciones de cada país, como también de un vehículo a otro dentro de la serie. Por tanto, puede ser que parte de la información publicada en este manual no pertenezca a su vehículo.

Con el fin de incluir los cambios que se hacen después de imprimir el manual del conductor, a veces hay que publicar uno o más suplementos del mismo. Cuando lea este manual, compruebe si la documentación del vehículo contiene suplementos.

Otras novedades serán publicadas en el sitio web de Land Rover, y pueden accederse en www.landrover.com, en la zona de Información del Cliente.

*La presencia de un asterisco en el texto del manual identifica funciones o equipos opcionales, o que sólo se montan en ciertos vehículos de la gama de modelos.

Land Rover tiene por norma la superación constante de sus productos, y por eso se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones, sin previo aviso. Aun cuando se ha hecho todo lo posible por asegurar que la información contenida en este manual sea rigurosamente exacta, el fabricante o el concesionario no puede aceptar responsabilidad alguna por inexactitudes o sus consecuencias, excepto en caso de lesión causada por negligencia del fabricante o del concesionario.

Reservados todos los derechos. Se prohibe la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión de cualquier parte de esta publicación, sea en forma electrónica, mecánica, grabación o por cualquier otro medio, sin el permiso previo por escrito de la División de Servicio de Land Royer.



Como parte de la política ambiental de Land Rover, esta publicación se imprimió sobre papel hecho de pasta elemental libre de cloro.

Contenido del manual del conductor

Una breve visión de conjunto	Conducción y manejo
Una breve visión de conjunto	Puesta en marcha y conducción 181
Información para la estación	Convertidor catalítico
de servicio	Repostaje
	Control de distancia de
Información general	estacionamiento
Información general 27	Caja de cambios manual 194
Mandos e Instrumentos	Transmisión automática 195
	Caja de transferencia 202
Llaves y mandos a distancia	Programador de velocidad 207
Cerraduras y alarmas	Frenos
	Control de tracción y estabilidad
Cinturones de seguridad	dinámica 218
	Control de descenso de pendientes 220
SRS de airbags	Suspensión neumática
Retrovisores de puerta	Terrain Response
Mandos en el salpicadero95	Remolque
Instrumentos	Argollas de remolque 245
Opción de ajustes	Remolque del vehículo
Centro de mensajes	Capacidad de carga 251
Ordenador de a bordo	Sistmas de alumbrado delantero 252
Luces de aviso	Marcha en carretera
Testigos acústicos	Marcha en carretera
Luces de alumbrado y aviso 125	Iviai Gila Gil Gall Gleta
Limpia y lavaparabrisas 130	Conducción fuera de carretera
Bocina	Conducción fuera de carretera 263
Elevalunas eléctricos	Técnicas de conducción fuera
Techo solar	ventilación
Calefacción y ventilación 142	
Equipo interior	
Cubierta del espacio de equipaje 170	
Sistema de sonido	
Teléfonos para coches 175	

Reconocimiento de la voz 176

Contenido del manual del conductor

Mantenimiento	
Mantenimiento	
Apertura del capó	283
Cubiertas debajo del capó	284
Compartimento motor	285
Compartimento motor	286
Compartimento motor	287
Aceite de motor	288
Sistema de refrigeración	
Frenos	
Dirección asistida	292
Lavaparabrisas	293
Escobillas del limpiaparabrisas	295
Batería	297
Neumáticos	300
Limpieza y cuidado del vehículo	307
Números de identificación	310
Recambios y accesorios	311
Emergencia en carretera	
Cambio de ruedas	315
Arranque de emergencia	331
Fusibles	
Cambio de bombillas	
Datos técnicos	
Líquidos y lubricantes	261
Capacidades	
Motores	
Sistema eléctrico	
Dirección	
Llantas y neumáticos	
Pesos del vehículo	
Dimensiones	
Remolque	
Anéndices	

Una breve visión de conjunto

Una breve visión de conjunto
EL MANDO A DISTANCIA7
DESBLOQUEO DE EMERGENCIA 8
MANDOS EN EL SALPICADERO9
LUCES DE AVISO10
INDICADOR DE INTERVALOS
DE SERVICIO11
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LUCES11
LIMPIA Y LAVAPARABRISAS12
FUNCIONES CONFIGURABLES14
DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO DE
LA TRANSMISION AUTOMATICA16
FRENO DE MANO16
CALEFACTOR AUXILIAR CONSUMIDOR DE
COMBUSTIBLE16
MANDOS AUTOMATICOS DE
TEMPERATURA*17
MANDOS MANUALES DE TEMPERATURA .18
INCLINACION AUTOMATICA DEL
RETROVISOR19
RESONANCIA CON LAS VENTANILLAS
ABIERTAS19
DESACTIVACION DE AIRBAGS19
RECONOCIMIENTO DE LA VOZ*20
ACCESO A LA 3ª FILA DE ASIENTOS 21
Información para la estación de
servicio
TUBO DE LLENADO DE COMBUSTIBLE22
APERTURA DEL CAPO
PRESIONES DE LOS NEUMATICOS24