

A	
Abmessungen	110, 111, 112
Kupplungs- und Bremspedalweg	112
Radfluchtdaten	112
Abschleppösen	72
Vordere und hintere Abschleppösen	72
Anhängergewichte	61
Anhängerkupplung	62
Abmessungen der Anhängerkupplung und Befestigungspunkte	62
Anhänger-Nivellierung	60
Anlassen	
Dieselmotor	51
Antiblockiersystem	56
Armaturenbrett – Übersicht	4
Aschenbecher	38
Audio-Einstellungsmenüs	44
Menü 1	44
Menü 2	45
Audiosystem – Übersicht	43
Audiosystem-Sicherheitscode	44
Ausbauen eines Vordersitzes	14
Ausfall der Fernbedienung	8
Außenreinigung	75
Reinigung nach Geländefahrten	75
Außenspiegel	30
Automatisches Speichern	
Automatisches Speichern von Rundfunksendern – Audiosystem in Standardausführung	46
B	
Batterie laden	98
Batteriepflege	95
Batteriesäurestand	96
Batteriewarnsymbole	95
Becherhalter	38
Bedienelemente – Anordnung	4
Bevorzugter Programmtyp (PTY)	46
Bremsbeläge	
Einfahren	56
Bremsen	
Funktionsprinzip	56
Bremsflüssigkeitsstand	84
C	
CD-Fehlermeldungen	47
CD-Player	
CDs auswerfen	47
CD-Titel wiederholen	48
CD-Titelsuche	48
CD-Wiedergabe	48
Unterbrechen	48
CD-Zufallswiedergabe	48
D	
Dachgepäckträger	59
Differenzialsperre	54
E	
Ein-/Ausschalten der Beleuchtung	25
Hauptbedienkonsole	25
Einbaulage der Sicherungskästen	101
Einbaulage der Warnschilder	113
Einlegen von CDs	47
Einlegen einer CD – CD-Player für eine CD	47
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung	12
Einschalten des Alarms	
Alarmanlagenleuchte	6, 10
Elektrische Fensterheber	28
F	
Fahren nach einer Kollision	74
Vor dem Anlassen oder Fahren	74
Fahrzeugbatterie austauschen	99
Abklemmen	99
Auswirkungen des Abklemmens	100
Batterieentsorgung	100
Ersatzbatterien	100
Wiedereinbau	100
Fahrzeugbatterie laden	98
Fernbedienung	5
Batterie der Fernbedienung	9
Verriegeln	10
Feststellbremse	
Betätigen	57
Lösen	57
Frequenzband-Taste	46

Füllmengen	87
Funktionsprinzip	
Sicherheit der Sicherheitsgurte	20
Sicherheitsgurte	19
Sicherheitsgurt-Prüfungen	20
Funkzulassungen	114
Konformitätserklärung	114

G

Geländefahrten	54
Gepäckverankerungen	58
Gespannbetrieb	60
Elektrischer Anschluss des Anhängers	60
Gespanngewichte	109
Getriebe	
Technische Spezifikationen	55
Gewichte	
Gespanngewichte	109
Großbritannien und Europa	107
Leer	109
Rest der Welt	108
Glühlampenspezifikationen	93
Glühlampenwechsel	88
Allgemeine Informationen	88
Ausbauen der Heckleuchten	90
Ausbauen der Scheinwerfer	88
Dritte Bremsleuchte	91
Heckleuchtenglühlampen	90
Innenbeleuchtungs-glühlampen	92
Kennzeichenbeleuchtungs-glühlampe	91
Seitliche Blinkleuchte	92

H

Heckscheibenwaschanlage und -wischer	27
Hintere Trittstufe	39

I

Innenbeleuchtung	26
Innenreinigung	76
Instrumentengruppe,	
Uhr und Audiosystem	76
Kunststoff und Stoff	76
Leder	76
Sicherheitsgurte	77
Teppiche und Stoffe	76
Instrumententafel	
Übersicht	31

K

Kindersicherungen	24
Kindersitze	22
Kinderrückhaltesystem-Checkliste	22
Kindersitzerhöhung	24
Kopfstützen	14
Kraftstoffqualität	
Fahrzeuge mit Dieselmotor	63
Kraftstoffverbrauch	66
Kupplungsflüssigkeitsstand	84

L

Lastvorrichtungen	59
Lautstärkeregler	44
Leergewichte	109
Leuchtweitenregulierung	25

M

Manuell einstellbare Sitze	13
Manuelle Klimaregelung	35
Bedienelemente	35
Motorblockheizung	51
Motorhaubenverriegelung	80
Motorkühlmittelstand	83
Motorölstand	82
Motorraum – Übersicht	81
Motorspezifikationen	107
MP3-Ordnersuche	49

N	
Nachfüllbare Flüssigkeiten	87
Nachfüllen von Flüssigkeit	81
Nebelleuchten	25
Niedriger Kraftstoffstand	63
Dieselmotoren	64
O	
Öffnen und Schließen der Motorhaube	80
R	
Radmutternsicherungen	67
Radwechsel	
Positionierung des Wagenhebers	69
Radmutternsicherungen	67
Sicherheitshinweise zum Radwechsel	70
Reifengrößen	106
Reifenpflege	104
Reifenkontrollen	105
Reinigen des Verdecks	76
Reinigen von Leichtmetallfelgen	75
Reparieren kleinerer Lackschäden	77
Rücksitze	
Umklappen der Rücksitze	16
Wiederaufrichten der Rücksitze	17
S	
Schaltgetriebe	52
Scheibenwaschflüssigkeitsstand	85
Scheibenwischer	27
Scheibenwischerbetrieb	27
Scheibenwischerblätter	94
Schiebedach	29
Schiebefenster	28
Schmiermittel und Flüssigkeiten	87
Schneeketten	105
Servolenkungsölstand	86
Sicherheit von Kindersitzen	23
Sicherheitsgurt nicht angelegt	21
Sicherheitsgurte anlegen	21
Lösen der Sicherheitsgurte	21
Sicherheitsgurt-Prüfungen	20
Sicherheitsvorkehrungen	63
Sicherungsspezifikationen	
Fahrerabraum-Sicherungskasten	103
Motorraum-Sicherungskasten	102
Sicherungswechsel	101
Sitzausbau	14
Sitzheizung	14
Soft Top-Montage	40
Starthilfe	97
Starthilfekabel	97
Entfernen der Kabel	98
Staufächer	38
T	
Tankdeckel	64
Tanken	65
Kraftstoff-Einfüllstutzen	65
Tasten für abgespeicherte Sender	46
Technische Spezifikationen	
Getriebeöl und -mengen	55
Kraftstoffspezifikation	66
Kraftstoffverbrauch	66
Zubehöräder und -reifen	106
Tipps zum Fahren mit ABS	
ABS-Warnleuchte	56
Traktionshilfen	105
Transport des Fahrzeugs	72
Transportieren von Lasten	
Allgemeine Informationen	58
U	
Uhr	37
Umklappen der Sitze	
Dritte Reihe	17
Zweite Reihe	16
V	
Ver- und Entriegeln	
Unvollständiges Verriegeln	11
Verriegeln und Entriegeln von innen	11
Verkehrsmeldungseinstellungen	46
Verteilergetriebe	52
Verwendung	53
Verzurrpunkte	72

W

Wagenheberbedienung	68
Warnleuchten	32
Wartung	78
Waschdüsen-Einstellung	93
Waschen des Fahrzeugs	75
Werkzeugsatz	67
Wichtige Prüfungen beim Gespannbetrieb	60
Wiedergabe von MP3-Dateien	49
Windschutzscheibenwaschanlage und -wischer	27

Z

Zigarettenanzünder	37
Zubehör	94
Zugang mit dem Notschlüssel	8
Zusatzgeräteanschlüsse	
AUX IN	50
Zusatzgerätemodus	50

