

A

Abblendlicht	28
Abmessungen	177
Abschleppösen	71
Vordere und hintere Abschleppösen	71
Airbags	24, 25
Auslösung	27
Bestandteile	25
Funktion	25
Servicehinweise	27
Warnleuchte	27
Aktives Kurvenlicht (AFS)	29
Alternative Frequenzen (AF)	87
Audiosystem in Luxusausführung	87
Audiosystem in Standardausführung	87
Anlassen	
Benzinmotor	59
Dieselmotor	59
Abstellen des Motors	60
Schaltgetriebe	59
Annäherungsbeleuchtung	30
Anzeige	
Optionen	94
Armaturenbrett	220
Audiobedienelemente	83, 94
Balance-Einstellung	83
HöhenpegelEinstellung	83
Mitteltönereinstellungen	83
Subwoofer-Einstellungen	83
Surround-Sound-Einstellungen	83
TiefenpegelEinstellung	83
Überblendeinstellung	83
Zurücksetzen der Klangeinstellungen	83
Aufzeichnung von Ereignisdaten	163, 197
Ausgehen des Motors	61
Ausstiegsleuchten	30
Auswählen	
DAB	95
Auswerfen mehrerer CDs	91
Außenreinigung	164
Reinigung nach Geländefahrten	164
Außenspiegel	33
Automatische Spiegelparkhilfe	34
Einstellen und Einklappen	33
Außentemperatur	40

Automatikgetriebe	
Automatikmodus	62
Automatische Klimaregelung	46
Bedienelemente	46
Automatische Sendersuche	95
Automatisches Speichern	84
Automatische Speicherung	
von Radiosendern	
Audiosystem in Luxusausführung	84
Audiosystem in Standardausführung	84

B

Batterie	
Laden	182
Pflege	179
Warnleuchte	58
Warnsymbole	179
Becherhalter	50
Begrenzungsleuchten	28
Beheizte Spiegel	48
Beleuchtung	28
Aktives Kurvenlicht (AFS)	29
Ein-/Ausschalten	28
Hauptbedienkonsole	28
Scheinwerfer	28
Innen	30
Umgebungslicht	28
Bergabfahrkontrolle (HDC)	77
Bedienung	77
Einschalten	77
Warnmeldungen	78
Berganfahrhilfe (GRC)	78
Bevorzugter Programmtyp (PTY)	88
PTY-Auswahl	
Audiosystem in Luxusausführung	88
PTY-Suche	
Audiosystem in Luxusausführung	89
Audiosystem in Standardausführung	89
Bluetooth®	102
Einrichten	103
Entfernen eines Telefons	
aus dem System	104
Hinzufügen oder Wechseln	
eines Telefons	104
Verlust der Bluetooth®-Verbindung	104
Kompatibilität	103

Bordcomputer	41	Einstellungen	97
Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand	170	Automatischer Sendersuchlauf	98
Nachfüllen von Flüssigkeit	171	DAB-Radiotext	98
Prüfen des Flüssigkeitsstands	170	DAB-Suche	98
Bremsen		Erweiterte Einstellungen	98
Funktionsprinzip	66	FM-Verkehrsmeldungen und -Nachrichten	100
C		Elektrisch betätigtes Schiebedach	
CD		Kalibrierung	163
Auswahl	91	Elektrisch verstellbare Sitze	10
CDs auswerfen	91	Fahrerpositionsspeicher	12
Displayoptionen	92	Elektrische Fensterheber	
Funktionsmenü	92	Umgehen der Sicherheitsschließfunktion	32
Titel wiederholen	93	Zurücksetzen des Fensters	163
Titelsuche	93	Empfohlene Anhängergewichte	55
CD-Suche			
Audiosystem in Luxusausführung	93	F	
Audiosystem in Standardausführung	93	Fahren	
Wiedergabe	91	Nach einer Kollision	197
Wiedergabe unterbrechen	91	Vor dem Anlassen oder Fahren	197
D		Fahrzeuggatterie	
Datenaufzeichnung	197	Austauschen	182
Deaktivieren des Beifahrerairbags	26	Abklemmen	182
Dieselpartikelfilter (DPF)	150	Auswirkungen des Abklemmens	183
Drehzahlmesser	40	Batterieentsorgung	183
		Ersatzbatterien	183
		Wiedereinbau	183
		Laden	182
E		Fahrzeugherstelldatumsschild	198
ECO-Taste	61	Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN)	198
Einbaulage der Sicherungskästen	187	Fenster	31
Einlegen von CDs	90	Bedienung	31
Alle einlegen	91	Fensterperschalter	31
Einlegen einer CD		Sicherheitsschließfunktion	32
CD-Player für eine CD	90	Tippfunktion	32
CD-Player für sechs CDs	90	Fernbedienung	4
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung	11	Batterie laden	6
Einparkhilfe		Verriegeln	7
Funktionsprinzip	69	Fernlicht	28
Pflege der Sensoren	70	Feststellbremse	67
Systemstörung	70	Betätigen	67
		Lösen	67
		Flachstellen	186
		Frequenzband-Taste	84
		Funkzulassungen	199
		Konformitätserklärungen	199

G

Garagentoröffner	35
Garagentor-Transceiver	
Einfahrtstorprogrammierung	37
Informationen und Hilfe	37
Löschen aller Programmierungen	36
Neuprogrammierung einer einzelnen Garagentoröffnertaste	37
Programmierung	36
Geräte mit Rollcodes	36
Vor der Programmierung	35
Gepäckverankerungen	53
Geschwindigkeitsregelung	73
Aussetzen	74
Einschalten	73
Erhöhen der Reisegeschwindigkeit	74
Verringern der Reisegeschwindigkeit	74
Gespanntrieb	55
Abmessungen des Kugelkopfs	57
Elektrischer Anschluss des Anhängers	55
Wichtige Prüfungen	56
Gewichte	176
Glühlampenspezifikationen	178
Glühlampenwechsel	154
Allgemeine Informationen	154

H

Halterungsgurte	23
Heckscheibenwaschanlage	39
Heckscheibenwischer	39
HomeLink®	35

I

Innenbeleuchtung	30
Hinten	30
Vorn	30
Innenreinigung	164
Airbagmodulabdeckungen	166
Kunststoff und Stoff	164
Leder	165
Sicherheitsgurte	166
Instrumententafel-Übersicht	40
Instrumententafel	40
ISOFIX-Kindersitze	22
Einbau	22
ISOFIX-Verankerungen	22
Einbau	22

K

Kindersicherungen	15
Kindersitze	18
Checkliste	21
Halterungsgurte	23
Halterungsverankerungen	23
ISOFIX-Verankerungen	22
Kindersitzerhöhung	23
Positionierung	20
Sicherheit	21
Verankerungen	22
Kopfstützen	12
Kraftstoff und Tanken	
Kraftstoffanzeige	40
Kraftstoffqualität	143
Alternative Kraftstoffe	
für Benzinmotoren	143
Fahrzeuge mit Benzinmotor	143
Fahrzeuge mit Dieselmotor	144
Kraftstoffverbrauch	148
Tankinhalt	147
Technische Spezifikationen	148
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung	48

- L**
- Lautstärkeregler 82
 - Automatische Lautstärkeregelung (AVC) 82
 - Zurücksetzen der Lautstärkeeinstellungen 82
 - Leselampen 30
 - Leuchten 28
 - Abblendlicht 28
 - Aktives Kurvenlicht (AFS) 29
 - Annäherungsbeleuchtung 30
 - Begrenzungsleuchten 28
 - Fernlicht 28
 - Innen 30
 - Scheinwerfer 28
 - Umgebungslicht 28
 - Leuchtweitenregulierung 29
 - Halogenscheinwerfer 29
- M**
- Manuell einstellbare Sitze 9
 - Manuelle Klimaregelung 45
 - Bedienelemente 45
 - Motorabsterben 61
 - Motorhaubenverriegelung 152
 - Motorkühlmittelstand
 - Nachfüllen von Kühlmittel 169
 - Prüfen des Kühlmittelstands 168
 - Motorölstand prüfen 167
 - Motorölspezifikation 168
 - Öl nachfüllen 168
 - Ölstand prüfen 167
 - Motorraum – Übersicht 153
 - MP3-Wiedergabe 93
- N**
- Nachrichtensendungen 87
 - Nachrichtensenderpräferenz 88
 - Navigationssystem
 - Abbiegeliste 126
 - Adressenspeicher 118
 - Heimadresse 121
 - Hinzufügen eines Speicherpunkts 118
 - Speicherpunkte 118
 - Ziel/Etappenziel 120
 - Zu vermeidende Punkte 120
 - Alternative Routen 122
 - Anzeige
 - Fahrtrichtung oben 125
 - Norden oben 125
 - Autobahn 125
 - Autobahn-Auf-/Ausfahrt 118
 - Automatisches Dimmen 116
 - Benutzereinstellungen 117
 - Berechnen einer Route 126
 - Bildschirmeinstellungen 116
 - Eingeben
 - Hausnummer 122
 - Postleitzahl 124
 - Stadt 121
 - Straßennamens 121
 - Einstellungen
 - Auswahl schneller Sonderziele 117, 129
 - Benutzereinstellungen 117
 - Kalibrierung 117
 - Menü 116
 - Präferenzen 116
 - Rückmeldung bei Tastendruck 117
 - Sprachauswahl 118
 - Sprache 116, 118
 - Touchscreen 116
 - Etappenziele 123
 - Fahrtrichtung oben 125
 - Fahrzeugeinstellungen
 - Fahrzeugposition/-richtung 118
 - Maßeinheit für Entfernungen 116
 - Festlegen eines Etappenziels 123
 - Festlegen eines Ziels 121
 - Festlegen zu vermeidender Punkte 120

Hauptmenü	117	Sonderziele (SoZ)	127
Hausnummer	122	Ausschalten der Symbolanzeige	128
Heimadresse	121	Auswahl schneller Sonderziele	117, 129
Helligkeitseinstellungen	116	Auswählen einer Kategorie für schnelle SoZ	130
Kalibrierung	117	Eingabe nach Kategorie	128
Kartentextgröße	117	Eingabe nach Stadt	128
Kompassanzeige	125	Kategorien und Unterkategorien	129
Konformitätserklärung	136	Land Rover Vertragspartner	128
Kontrasteinstellungen	116	Liste	129
Koordinaten	124	Sonstige Auswahlmethoden	128
Laden der Karten-DVD	116	Stadtzentren	128
Land Rover Vertragspartner	128	Suche lokaler SoZ	130
Lizenzen	135	Suchgebiet	129
Norden oben	125	Symbolanzeige	128
Postleitzahl	124	Speicherpunkte	118, 125
Format	124	Attribute	119
RDS-TMC	130	Bearbeiten	120
Alle Verkehrsereignisse	134	Bearbeiten einer Position	119
Alternative Routen	133	Benennen	119
Anzeige	131	Hinzufügen	118
Dynamische Navigation	133	Löschen	120
Ereignisse auf Route	134	Namen anzeigen	119
Ereignissymbole verwenden	133	Symbole	119
Sprachführung	133	Telefonnummer hinzufügen	119
Symbole für Verkehrsereignisse	131	Sprachauswahl	118
TMC verwenden	133	Spracheinstellungen	116
Überwachungspunkt aufrufen	135	Sprachführung Ausschalten	127
Verkehr auf Route	133	Stadt	121
Verkehrsereignis-Informationen	134	Straßenname	121
Verkehrsereignisse vermeiden	133	Stummschalten	127
Route anzeigen	126	Suchgebiet	121
Route berechnen	126	Symbolanzeige (SoZ)	128
Routenabbiegeleiste	126	Symbole	119
Routeneinstellungen	125	Ausschalten der SoZ-Symbole	128
Routenoptionen	125	Tastaturanordnung	117
Routenpräferenzen	122	Textgröße auf Karte	117
Routenumleitung	125	Touchscreen Display Automatisches Dimmen	116
Routenvorschau	126	Helligkeit/Kontrast	116
Schnelle Sonderziele	117	Menü	116
Ändern einer Kategorie	129		
Auswählen einer Kategorie	129, 130		
Sicherheit	115		

Übersicht	
Lizenzvereinbarung	135
Umleitung	125
Verkehrsfunkkanal (TMC)	130
Vertragspartner	128
Vorherige Ziele	125
Vorschau der Route	126
Zieleingabe	121
Alternative Routen	122
Autobahn	125
Etappenziele	123
Hausnummer	122
Koordinaten	124
Postleitzahl	124
Routenpräferenzen	122
Speicherpunkte	125
Stadt	121
Straßenname	121
Suchgebiet	121
Vorheriges Ziel	125
Zielsuche über Karte	124
Zielführung Abbrechen	126
Zielsuche über Karte	124
Zu vermeidende Punkte	120
Nebelleuchten	28
Niedriger Kraftstoffstand	144
Nivellierung	55

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube	152
Öldruck zu niedrig	58
Ölstandsprüfung	167

R

Räder und Reifen	
Radspezifikationen	178
Radwechsel	193
Notrad	196
Radmuttersicherungen	196
Sicherheitshinweise zum Radwechsel	195
Reifen	
Druckausgleich	185
Druckausgleich bei	
Temperaturänderungen	185
Flachstellen	186
Reifenpflege	184
Reifenreparaturatz	138
Kontrollieren des Reifendrucks	
nach einer Reparatur	142
Land Rover Reifenreparaturatz	139
Sicherheitsinformationen zum	
Land Rover Reifenreparaturatz	138
Verwendung des Land Rover	
Reifenreparaturatzes	140
Zeitbedingte Abnutzung	186
Radiodaten­system (RDS)	85
RDS aktivieren	85
RDS-TMC	130
Regensensor	39
Regionalmodus (REG)	86
Regionalmodus	
Audiosystem in Luxusausführung	86
Audiosystem in Standardausführung	86
Rückhaltesysteme	18
Rücksitze	
Umklappen der Rücksitze	13
Rückspiegel	33

- S**
- Schaltgetriebe 63
 - Scheibenwaschdüsen
 - Verstopfte Düsen 154
 - Scheibenwaschflüssigkeitsstand 172
 - Nachfüllen von Flüssigkeit 173
 - Scheibenwischer 38
 - Einmaliges Wischen 38
 - Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb 39
 - Hinten 39
 - Regensensor 39
 - Scheibenwischerbetrieb 38
 - Scheinwerfer 28
 - Abblendlicht 28
 - Auslandsfahrten 29
 - Xenon 29
 - Fernlicht 28
 - Scheinwerferwaschanlage 39
 - Schiebedach 31
 - Bedienung 31
 - Sicherheitsschließfunktion 32
 - Sonnenblenden 31
 - Schneeketten 186
 - Schnelle Sonderziele 117
 - Senderoptionen 96
 - Auswahl eines Ensembles 96
 - Auswahl eines Senders 96
 - Auswahl eines Untersenders 96
 - Sendersuche 96
 - Signalverfügbarkeit 97
 - Sendersignalverstärkung (RDS-EON) 86
 - Sender-Speichertasten 84
 - Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 28
 - Servolenkungsölstand 171
 - Nachfüllen von Servolenkungsöl 172
 - Prüfen des Servolenkungsölstands 171
 - Sicherheit
 - Airbags 24
 - Kindersicherungen 15
 - Kindersitz-Checkliste 21
 - Kindersitze 18
 - Sicherheitsgurte 15
 - Sicherheitsgurt-Prüfungen 18
 - Sicherheitsvorkehrungen 143
 - Verwenden eines Telefons 102
 - Sicherheitsgurte 15, 17
 - Anlegen eines Sicherheitsgurts 15
 - Höheneinstellung 15
 - Lösen eines Sicherheitsgurts 15
 - Nicht angelegt 18
 - Sicherheit 15, 17
 - Sicherheitsprüfungen 18
 - Während der Schwangerschaft 15
 - Warnleuchte 18
 - Sicherungsspezifikationen
 - Fahrgastraum-Sicherungskasten 190, 191
 - Motorraum-Sicherungskasten 188
 - Sicherungswechsel 188
 - Smart Key
 - Batterie laden 6
 - Sonderziele (SoZ) 127
 - Sonnenblenden 31
 - Beleuchtung 30
 - Speichertasten 97
 - Aufrufen eines abgespeicherten Senders 97
 - Durch abgespeicherte Sender blättern 97
 - Sender speichern 97
 - Spiegel 48
 - Außen 33
 - Automatische Spiegelparkhilfe 34
 - Betrieb 33
 - Elektrisch einklappbar 33
 - Stabilitätskontrolle 64
 - Deaktivieren der DSC 64
 - DSC-Systemfehler 65
 - Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 64
 - Wiedereinschalten der DSC 64
 - Starthilfe 180
 - Starthilfekabel 180
 - Stopp-Start-System 60

T	
Tachometer	40
Tageskilometerzähler	40
Tanken	145
Kraftstoff-Einfüllstutzen	145
Tankklappe	145
Technische Spezifikationen	
Füllmengen	175
Kraftstoffspezifikation	147
Kraftstoffverbrauch	148
Motordaten	174
Schmiermittel und Flüssigkeiten	174
Telefon	102, 108
Allgemeine Informationen	102
Auswahl des Telefonmodus	108
Bluetooth®	102
Einrichten	105
Empfangene Anrufe	105
Entgangene Anrufe	105
Gewählte Anrufe	106
Telefoneinstellungen	106
Telefonhauptmenü	105
Entgegennehmen von Telefonanrufen	109
Kompatibilität	103
Sicherheit	102
Sprachsteuerung	113
Tätigen von Telefonanrufen	108
Telefonmenü während	
eines aktiven Anrufs	109
Voicemail	110
Telefonbuch	110
Telefonbuchmenü	110
Temperaturanzeige	40
Terrain-Response-System	
Bedienung	75
Umgehen von Terrain Response	76
Vor Geländefahrten	75
Tipps zum Fahren mit ABS	
ABS-Warnleuchte	66
Bremsassistent (EBA)	66
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	67
Traktionshilfen	186
Traktionskontrolle	65
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	65
U	
Uhr	40
Umstellhebel (Scheinwerfer)	29
V	
Ver- und Entriegeln	
Verriegeln und Entriegeln von innen	8
Verriegelungsfehler	8
Wegfahr-Türverriegelung	8
Verkehrsfunkkanal (TMC)	130
Verkehrsmeldungseinstellungen	84
Verkehrsmeldungspräferenz (TP)	85
Verriegeln	
Kindersicherungen	15
Smart Key-Batterie wechseln	6
W	
Warnleuchten	42, 58
Glühlampenprüfung	42
Sicherheitsgurt	18
Wartung	
Allgemeine Informationen	149
Technische Spezifikationen	174
Waschanlage	
Hinten	39
Scheinwerfer	39
Waschen des Fahrzeugs	164
Z	
Zubehör	164
Zufallswiedergabe	
Auswahl der Zufallswiedergabe	
Audiosystem in Luxusausführung	92
Audiosystem in Standardausführung	92
Zurücksetzen des Audiosystems	89
Zusatzheizung	48
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	24

