A

Accesorios 158
Agenda telefónica 108
  menú 108
Agotamiento del combustible 138
Airbags 24, 25
  componentes 25
  despliegue 27
  funcionamiento 25
Ajuste de los faros para
  conducir en el extranjero 29
Ajuste de los surtidores de los lavacristales
  surtidores obstruidos 148
Alumbrado 28
  alumbrado de cortesía 30
  exterior 28
  interior 30
  sistema de alumbrado
    delantero adaptativo (AFS) 29
Apertura y cierre del capó 146
Aplanamientos localizados 181
Arranque de un motor de gasolina 59
Arranque de un motor Diésel 59
  cambio manual 59
  parada del motor 60
Arranque del vehículo con
  cables de emergencia 175
Asientos
  asientos infantiles 19
Asientos de ajuste eléctrico 10
  memorización de la
    posición de conducción 12
Asientos de ajuste manual 9
Asientos infantiles 19
  colocación 20
  correas de anclaje 23
  ISOFIX 22
    instalación 22
  lista de comprobaciones 21
  puntos de anclaje 22
  puntos de anclaje ISOFIX 22
    instalación 22
  puntos de anclaje para correas 23
  seguridad 21
Asientos traseros
  plegado 13
Aviso de cinturón de seguridad 18
Ayuda al estacionamiento
  avería del sistema 71
  cuidado de los sensores 71
  principio de funcionamiento 70

B

Batería
  símbolos de aviso 173
Bloqueo y desbloqueo de puertas
  bloqueo de las puertas al arrancar 8
  bloqueo y desbloqueo desde
    el interior del vehículo 8
  cerraduras de seguridad para niños 15
  cierre incorrecto 8
Bluetooth® 101
  compatibilidad 102
Bluetooth® configuración 102
  agregación o cambio de un teléfono 103
  eliminación de un teléfono del sistema 103
  pérdida de conexión Bluetooth® 103
Botón de selección de bandas 85
Botón ECO 61
Botones de presintonías 97
  desplazamiento por las presintonías 97
  memorización de canales
    como presintonías 97
  selección de un canal presintonizado 97
Botones de presintonización de emisoras 85

C

Cables de emergencia 175
Cadenas para nieve 181
Calado del motor 61
Calefactor auxiliar 48
Calefactor por quemado de combustible 48
Calidad del combustible 137
  combustibles alternativos
    para motores de gasolina 137
  vehículos con motor de gasolina 137
  vehículos con motor Diésel 138
Cambio automático
  modo automático 62
Cambio manual 63

Carga de discos compactos 90
carga de un CD
reproductor de seis discos 90
reproductor de un solo disco 90
cargar todos 91
Carga de la batería del vehículo 177
Cerraduras
carga de la pila de la llave inteligente 6
Cerraduras de seguridad para niños 15
Cinturones de seguridad 15, 17
ajuste de la altura 15
cómo abrocharse el
cinturón de seguridad 15
cómo desabrocharse el
cinturón de seguridad 15
comprobaciones de seguridad 18
seguridad 15, 17
testigo 18
utilización durante el embarazo 15
Cojines de seguridad 23
Combustible
capacidad del depósito 141
Combustible y repostaje
especificaciones técnicas 142
Comprobación del aceite del motor 161
comprobación del nivel de aceite 161
especificación del aceite del motor 162
reposición del nivel de aceite 162
Comprobación del líquido
de frenos y embrague 164
comprobación del nivel de líquido 165
reposición del nivel 165
Comprobación del líquido
de la dirección asistida 165
comprobación del nivel de líquido 166
reposición del nivel 166
Comprobación del líquido lavacristales 167
reposición del nivel 167
Comprobación del refrigerante del motor
comprobación del nivel de refrigerante 163
reposición del nivel de refrigerante 163
Comprobaciones esenciales
antes de utilizar un remolque 56
Configuración 97
búsqueda de DAB 98
configuración avanzada 98
FM Tráfico y Noticias 99
sintonización automática 98
texto de radio DAB 98
Configuración del teléfono 104
llamadas perdidas 104
llamadas realizadas 104
llamadas recibidas 104
menú principal del teléfono 104
parámetros del teléfono 105
Consumo de combustible 142
Control de descenso de pendientes (HDC) 78
Control de tracción 65
Correas de anclaje 23
Cortinas 31
Cuadro de especificaciones de los fusibles
caja de fusibles del habitáculo 185, 186
caja de fusibles del vano motor 183
Cuidado de la batería 173
Cuidado de los neumáticos 179

D

Desactivación del airbag del acompañante 26
Descripción general del
cuadro de instrumentos 40
Descripción general del vano motor 147
Dimensiones 171
Dispositivos de tracción 181

E

Elevalunas eléctricos
anulación del mecanismo retráctil 32
reajuste de las ventanillas 157
Emisión de noticias 88
preferencia de emisora de noticias 88
Enhanced Other Network (Amplicación
a otras redes) (RDS-EON) 87
Especificaciones técnicas
capacidades 169
consumo de combustible 142
datos del motor 168
especificaciones del combustible 141
lubricantes y líquidos 168

Exploración de pistas del CD 93
exploración de CD
sistema de audio estándar 93
sistema de audio Premium 93
Expulsión de discos compactos 91

F

Faros 28
ajuste para turismo 29
xenón 29
conducción en el extranjero 29
luz de cruce 28
luz larga 28
Faros antiniebla 28
Faros automáticos 28
Filtro de partículas Diésel (DPF) 144
Frecuencias alternativas 87
sistema de audio estándar 87
sistema de audio Premium 87
Freno de estacionamiento 67
aplicación del freno de estacionamiento 67
desactivación del freno de estacionamiento 67
Frenos
principio de funcionamiento 66

H

HomeLink® 35
Homologaciones 194
declaraciones de conformidad 194

I

Indicador de temperatura 40
Indicador del nivel de combustible 40
Información de servicio
relacionada con los airbags 27
Instalación de un asiento infantil ISOFIX 22

K

Kit de reparación de neumáticos 132, 133
comprobación de la presión del neumático tras la reparación 136
información de seguridad del kit de reparación de neumáticos de Land Rover 132
utilización del kit de reparación de neumáticos Land Rover 134

L

Lavacristales
faros 39
luneta 39
Lavado 158
Lavafaros 39
Lavaluneta 39
Limpialuneta 39
Limpiaparabrisas 38
barrido único 38
funcionamiento 38
luneta 39
modo de funcionamiento en función de la velocidad 39
sensor de lluvia 39
Limpieza del exterior del vehículo 158
limpieza después de utilización en todoterreno 158
Limpieza del interior del vehículo 158
cinturones de seguridad 159
cubiertas de los módulos de los airbags . . . 160
cuero 159
plástico y tapicería 158
Llantas y neumáticos
especificaciones técnicas 172
Llave inteligente
carga de la pila 6

Luces 28
alumbrado de cortesía 30
exteriores 28
faros 28
interiores 30
delanteras 30
traseras 30
luces de estribo 30
luces de lectura 30
luces de los parasoles 30
luces de posición 28
luz de cruce 28
luz larga 28
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) 29

M

Mando a distancia 4
bloqueo 7
carga de la pila 6
utilización 4
Mando de garaje 35
Mando de informaciones de tráfico 85
preferencia de Programa de tráfico (TP) 86
Mando del volumen 83
control automático de volumen (AVC) 83
restaurar los valores de volumen 83
Mandos del alumbrado 28
faros 28
panel de interruptores principal 28
Mandos del sistema de audio 84, 94
ajuste de respuesta de agudos 84
ajuste de respuesta de graves 84
ajuste del atenuador de sonido 84
ajuste del balance 84
configuración de los subgraves 84
configuración de sonido envolvente 84
configuración del altavoz central 84
restablecimiento de los valores de tono 84
Mantenimiento
especificaciones técnicas 168
información general 143
Mecanismo de cierre del capó 146
Memorización automática
de emisoras de radio 85
sistema de audio estándar 85
sistema de audio Premium 85
Menú de funciones del CD 92
Mezcla de pistas/selección aleatoria
sistema de audio estándar 92
sistema de audio Premium 92
Modo regional (REG) 86
modo regional
sistema de audio estándar 87
sistema de audio Premium 86

N

Navegación
- ajuste del brillo 113
- ajuste del contraste 113
- atenuación automática 113
- autopista 121
- cálculo de una ruta 122
- calibración 114
- Canal Traffic Master (TMC) 126
- cancelación de la guía 122
- carga del DVD de mapas 113
- código postal 119
- concesionarios Land Rover 124
- configuración 114
  - calibración 114
  - configuración del usuario 114
  - idioma 113, 115
  - menú 113
  - pantalla táctil 113
  - preferencias 113
  - respuesta botón 113
  - selección de idioma 115
  - selección de PDI rápido 114, 125
- configuración de puntos que se deben evitar 117
- configuración de ruta 121
- configuración de un destino 117
- configuración de un punto intermedio 119
- configuración del usuario 114
- configuración del vehículo
  - posición/dirección del vehículo 115
  - unidades de distancia 113
- coordenadas 120
- declaración de conformidad 130
- desactivación de la guía hablada 122
- descripción general del sistema de navegación
  - acuerdo con el usuario final 130
- destinos anteriores 120
- desviación de la ruta 121
- distribución del teclado 114
- eliminación de un punto memorizado 117
- entrada/salida de autopista 115
- evitar puntos 117
- formato del código postal 120
- guía hablada
  - desactivación 122
- iconos 116
  - ocultar iconos de PDI 123
- interrupción de la guía de navegación 122
- introducción de un código postal 119
- introducción del nombre de una calle 118
- introducción del nombre de una ciudad 118
- introducción del número de la calle 118
- introducir destino 117
  - anterior 120
  - autopista 121
  - código postal 119
  - coordenadas 120
  - mapa 120
  - nombre de la calle 118
  - nombre de la ciudad 118
  - número de la casa 118
  - preferencias de ruta 118
  - puntos intermedios 119
  - puntos memorizados 120
  - rutas alternativas 119
  - zona de búsqueda 118
- licencias 130
- lista de giros de la ruta 122
- lugares guardados 115
  - destino/punto de paso 117
  - guardar un punto memorizado 115
  - memoria 115
  - posición inicial 117
  - puntos que se deben evitar 117
- mapa 120
- menú principal de navegación 114
- modificación de un punto memorizado 116
- mostrar iconos (PDI) 123
- Mute (Cancelación del micrófono) 122
- nombre de la calle 118
- nombre de la ciudad 118
- norte arriba 121
- número de la calle 118
- opciones de ruta 121
- orientación hacia arriba 121
- pantalla
  - norte arriba 121
  - orientación hacia arriba 121
- pantalla táctil
  - atenuación automática 113
  - brillo/contraste 113
  - menú 113

PDI rápido 114
cambio de categoría 125
selección 125
selección de categoría 125
poner nombre a un punto memorizado 116
posición inicial 117
preferencias de ruta 118
puntos de interés (PDI) 123
búsqueda de PDI local 125
categorías y subcategorías 124
centros urbanos 124
concesionarios Land Rover 124
entrada por categoría 124
entrada por ciudad 124
lista 125
mostrar iconos 123
ocultar iconos 123
otros métodos de selección 124
selección de categoría de PDI rápidos . . . 125
selección de PDI rápido 114, 125
zona de búsqueda 124
puntos intermedios 119
puntos memorizados 115, 120
añadir 115
añadir número de teléfono 116
atributos 116
eliminación 117
iconos 116
modificación 116
modificación de una ubicación 116
mostrar el nombre 116
nombre 116
RDS-TMC 126
acceso a un punto de vigilancia 129
evitar incidencias de tráfico 128
guía hablada 128
iconos de incidencias de tráfico 126
incidencias en ruta 128
indicación 126
información de incidencias de tráfico . . . 129
navegación dinámica 128
puntos de vigilancia 129
rutas alternativas 128
todas las incidencias de tráfico 129
tráfico en ruta 128
utilización de iconos de incidencia 127
utilización de TMC 128
ruta
cálculo 122
rutas alternativas 119
seguridad 112
selección de idioma 115
tamaño del texto del mapa 114
vista de la brújula 121
vista preliminar de la ruta 121
visualización de la ruta 122
zona de búsqueda 118
Neumáticos
aplanamientos localizados 181
compensación de presión por
cambios de temperatura 180
cuadro de compensación de presiones 181
degradación por envejecimiento 181
Nivelación 55
Nivelación de los faros 29
faros halógenos 29
Número de identificación
del vehículo (VIN) 193

O

Opciones de canal 96
disponibilidad de señal 96
exploración de canales 96
selección de un canal 96
selección de un conjunto 95
selección de un subcanal 96
Opciones de visualización 94
discos compactos 92
Ordenador de viaje 41

P

Palanca de ajuste para turismo (faros) 29
Pausa de la reproducción del CD 91
PDI rápido 114
Pesos 170
Pesos de remolque recomendados 55
Placa de fecha de fabricación del vehículo 193
Portavasos 50
Posición correcta para sentarse 11
Precauciones de seguridad 137
Presión de aceite baja 58

Principio de funcionamiento
control de liberación de los frenos en pendientes (GRC) 79
Puntos de anclaje para el equipaje 53
Puntos de interés (PDI) 123
Puntos de remolque 72
argollas de remolque delantera y trasera 72

R

RDS-TMC 126
Registro de datos 192
Registro de datos de accidentes 157, 192
Registro de la distancia recorrida 40
Reloj 40
Remolque
dimensiones de la bola del remolque 57
Repetición de pistas del disco compacto 92
Reposacabezas 12
Repostaje 139
llenado de combustible 139
Reproducción de archivos MP3 93
Reproducción de discos compactos 91
Restablecimiento del sistema de audio 89
Retrovisores 33, 48
ajuste y plegado 33
exteriores 33
funcionamiento 33
inclinación automática en marcha atrás 34
inclinación de los retrovisores en marcha atrás 34
plegado eléctrico 33
térmicos 48

S

Seguridad
airbags 24
asientos infantiles 19
cerraduras de seguridad para niños 15
cinturones de seguridad 15
comprobaciones de los cinturones de seguridad 18
lista de comprobaciones de los asientos infantiles 21
utilización de un teléfono 101
Selección de CD 91
Selección de DAB 95
Sensor de lluvia 39
Sintonización automática de canales 95
Sistema automático de climatización 46
mandos 46
Sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS) 29
Sistema de control de estabilidad 64
avería del sistema DSC 65
desactivación del DSC 64
reactivación del DSC 65
Sistema de control de velocidad 74
activación 74
anulación 75
aumento de la velocidad 75
reducción de la velocidad 75
Sistema de información por radio (RDS) 86
selección de RDS 86
Sistema de retención suplementaria (SRS) 24
Sistema manual de climatización 45
mandos 45
Sistema Stop/Start (parada/arranque automático) 60
Sugerencias al conducir un vehículo con sistema ABS distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) 67
sistema de frenado de emergencia (EBA) 66
testigo del ABS 66
Sustitución de bombillas 148
información general 148
Sustitución de la batería del vehículo 177
baterías de recambio 178
desconexión 177
desecho de las baterías 178
efectos de la desconexión 178
reinstalación 178
Sustitución de un fusible 183
Sustitución de una rueda 188
rueda de repuesto de tipo provisional 190
seguridad durante el cambio de ruedas 190
tuercas de bloqueo de las ruedas 191

T

Tabla de especificaciones de las bombillas ... 172
Tablero ... 214
Tacómetro ... 40
Tapa del depósito de combustible ... 139
Techo solar ... 31
  cortinas ... 31
  funcionamiento ... 31
  mecanismo retráctil ... 32
Techo solar eléctrico
  calibrado ... 157
Teléfono ... 101, 106
  Bluetooth® ... 101
  buzón de voz ... 108
  compatibilidad ... 102
  información general ... 101
  menú de llamadas entrantes ... 107
  realización de llamadas telefónicas ... 106
  recepción de llamadas ... 107
  seguridad ... 101
  selección del modo teléfono ... 106
  sistema de activación por voz ... 110
Temperatura exterior ... 40
Terrain Response
  antes de conducir por
    terrenos no asfaltados ... 76
  funcionamiento de Terrain Response ... 76
  opciones de anulación por
    parte del conductor ... 77
Testigos ... 42, 58
  cinturón de seguridad ... 18
  comprobación de testigos ... 42
  testigo de la batería ... 58
  testigo de los airbags ... 27
Tipo de programa prioritario (PTY) ... 88
  buscar PTY
    sistema de audio estándar ... 89
    sistema de audio Premium ... 89
  selección de PTY
    sistema de audio Premium ... 88
Traffic Master Channel (TMC) ... 126
Transceptor de puerta de garaje
  antes de proceder a la programación ... 35
  borrado de toda la programación ... 36
  información y asistencia ... 37
  programación ... 36
  programación de dispositivo
    de código variable ... 36
  programación de puerta de acceso ... 37
  reprogramación de un botón
    de mando de garaje único ... 37
Tren de lavado ... 158

U

Ubicación de las cajas de fusibles ... 182
Utilización de un remolque ... 55
  conexión eléctrica del remolque ... 55
Utilización del control de tracción ... 65
  control electrónico de tracción (ETC) ... 65
Utilización del HDC ... 78
  funcionamiento del HDC ... 78
  mensajes de aviso ... 79
  selección del HDC ... 78
Utilización del vehículo
  después de una colisión ... 192
  antes de arrancar o iniciar la marcha ... 192

V

Velocímetro ... 40
Ventanillas ... 31
  accionamiento con un solo toque ... 32
  aislamiento de ventanillas ... 31
  funcionamiento ... 31
  mecanismo retráctil ... 32