

Índice alfabético

A

Accesorios	158
Agenda telefónica	108
menú	108
Agotamiento del combustible	138
Airbags	24, 25
componentes	25
despliegue	27
funcionamiento	25
Ajuste de los faros para conducir en el extranjero	29
Ajuste de los surtidores de los lavacristales	
surtidores obstruidos	148
Alumbrado	28
alumbrado de cortesía	30
exterior	28
interior	30
sistema de alumbrado	
delantero adaptativo (AFS)	29
Apertura y cierre del capó	146
Aplanamientos localizados	181
Arranque de un motor de gasolina	59
Arranque de un motor Diésel	59
cambio manual	59
parada del motor	60
Arranque del vehículo con cables de emergencia	175
Asientos	
asientos infantiles	19
Asientos de ajuste eléctrico	10
memorización de la posición de conducción	12
Asientos de ajuste manual	9
Asientos infantiles	19
colocación	20
correas de anclaje	23
ISOFIX	22
instalación	22
lista de comprobaciones	21
puntos de anclaje	22
puntos de anclaje ISOFIX	22
instalación	22
puntos de anclaje para correas	23
seguridad	21
Asientos traseros	
plegado	13

Aviso de cinturón de seguridad	18
Ayuda al estacionamiento	
avería del sistema	71
cuidado de los sensores	71
principio de funcionamiento	70

B

Batería	
símbolos de aviso	173
Bloqueo y desbloqueo de puertas	
bloqueo de las puertas al arrancar	8
bloqueo y desbloqueo desde el interior del vehículo	8
cerraduras de seguridad para niños	15
cierre incorrecto	8
Bluetooth®	101
compatibilidad	102
Bluetooth® configuración	102
agregación o cambio de un teléfono	103
eliminación de un teléfono del sistema	103
pérdida de conexión Bluetooth®	103
Botón de selección de bandas	85
Botón ECO	61
Botones de presintonías	97
desplazamiento por las presintonías	97
memorización de canales como presintonías	97
selección de un canal presintonizado	97
Botones de presintonización de emisoras	85

C

Cables de emergencia	175
Cadenas para nieve	181
Calado del motor	61
Calefactor auxiliar	48
Calefactor por quemado de combustible	48
Calidad del combustible	137
combustibles alternativos para motores de gasolina	137
vehículos con motor de gasolina	137
vehículos con motor Diésel	138
Cambio automático	
modo automático	62
Cambio manual	63

Carga de discos compactos	90	Configuración	97
carga de un CD		búsqueda de DAB	98
reproductor de seis discos	90	configuración avanzada	98
reproductor de un solo disco	90	FM Tráfico y Noticias	99
cargar todos	91	sintonización automática	98
Carga de la batería del vehículo	177	texto de radio DAB	98
Cerraduras		Configuración del teléfono	104
carga de la pila de la llave inteligente	6	llamadas perdidas	104
Cerraduras de seguridad para niños	15	llamadas realizadas	104
Cinturones de seguridad	15, 17	llamadas recibidas	104
ajuste de la altura	15	menú principal del teléfono	104
cómo abrocharse el		parámetros del teléfono	105
cinturón de seguridad	15	Consumo de combustible	142
cómo desabrocharse el		Control de descenso de pendientes (HDC)	78
cinturón de seguridad	15	Control de tracción	65
comprobaciones de seguridad	18	Correas de anclaje	23
seguridad	15, 17	Cortinas	31
testigo	18	Cuadro de especificaciones de los fusibles	
utilización durante el embarazo	15	caja de fusibles del habitáculo	185, 186
Cojines de seguridad	23	caja de fusibles del vano motor	183
Combustible		Cuidado de la batería	173
capacidad del depósito	141	Cuidado de los neumáticos	179
Combustible y repostaje			
especificaciones técnicas	142	D	
Comprobación del aceite del motor	161	Desactivación del airbag del acompañante	26
comprobación del nivel de aceite	161	Descripción general del	
especificación del aceite del motor	162	cuadro de instrumentos	40
reposición del nivel de aceite	162	Descripción general del vano motor	147
Comprobación del líquido		Dimensiones	171
de frenos y embrague	164	Dispositivos de tracción	181
comprobación del nivel de líquido	165		
reposición del nivel	165	E	
Comprobación del líquido		Elevalunas eléctricos	
de la dirección asistida	165	anulación del mecanismo retráctil	32
comprobación del nivel de líquido	166	reajuste de las ventanillas	157
reposición del nivel	166	Emisión de noticias	88
Comprobación del líquido lavacristales	167	preferencia de emisora de noticias	88
reposición del nivel	167	Enhanced Other Network (Amplificación	
Comprobación del refrigerante del motor		a otras redes) (RDS-EON)	87
comprobación del nivel de refrigerante	163	Especificaciones técnicas	
reposición del nivel de refrigerante	163	capacidades	169
Comprobaciones esenciales		consumo de combustible	142
antes de utilizar un remolque	56	datos del motor	168
		especificaciones del combustible	141
		lubricantes y líquidos	168

Exploración de pistas del CD	93
exploración de CD	
sistema de audio estándar	93
sistema de audio Premium	93
Expulsión de discos compactos	91

F

Faros	28
ajuste para turismo	29
xenón	29
conducción en el extranjero	29
luz de cruce	28
luz larga	28
Faros antiniebla	28
Faros automáticos	28
Filtro de partículas Diésel (DPF)	144
Frecuencias alternativas	87
sistema de audio estándar	87
sistema de audio Premium	87
Freno de estacionamiento	67
aplicación del freno de estacionamiento	67
desactivación del freno de estacionamiento	67
Frenos	
principio de funcionamiento	66

H

HomeLink®	35
Homologaciones	194
declaraciones de conformidad	194

I

Indicador de temperatura	40
Indicador del nivel de combustible	40
Información de servicio	
relacionada con los airbags	27
Instalación de un asiento infantil ISOFIX	22

K

Kit de reparación de neumáticos	132, 133
comprobación de la presión del neumático tras la reparación	136
información de seguridad del kit de reparación de neumáticos de Land Rover	132
utilización del kit de reparación de neumáticos Land Rover	134

L

Lavacrystales	
faros	39
luneta	39
Lavado	158
Lavafaros	39
Lavaluneta	39
Limpialuneta	39
Limpiaparabrisas	38
barrido único	38
funcionamiento	38
luneta	39
modo de funcionamiento en función de la velocidad	39
sensor de lluvia	39
Limpieza del exterior del vehículo	158
limpieza después de utilización en todoterreno	158
Limpieza del interior del vehículo	158
cinturones de seguridad	159
cubiertas de los módulos de los airbags	160
cuero	159
plástico y tapicería	158
Llantas y neumáticos	
especificaciones técnicas	172
Llave inteligente	
carga de la pila	6

Luces	28
alumbrado de cortesía	30
exteriores	28
faros	28
interiores	30
delanteras	30
traseras	30
luces de estribo	30
luces de lectura	30
luces de los parasoles	30
luces de posición	28
luz de cruce	28
luz larga	28
sistema de alumbrado delantero adaptativo (AFS)	29

M

Mando a distancia	4
bloqueo	7
carga de la pila	6
utilización	4
Mando de garaje	35
Mando de informaciones de tráfico	85
preferencia de Programa de tráfico (TP)	86
Mando del volumen	83
control automático de volumen (AVC)	83
restaurar los valores de volumen	83
Mandos del alumbrado	28
faros	28
panel de interruptores principal	28
Mandos del sistema de audio	84, 94
ajuste de respuesta de agudos	84
ajuste de respuesta de graves	84
ajuste del atenuador de sonido	84
ajuste del balance	84
configuración de los subgraves	84
configuración de sonido envolvente	84
configuración del altavoz central	84
restablecimiento de los valores de tono	84
Mantenimiento	
especificaciones técnicas	168
información general	143
Mecanismo de cierre del capó	146
Memorización automática	
de emisoras de radio	85
sistema de audio estándar	85
sistema de audio Premium	85
Menú de funciones del CD	92
Mezcla de pistas/selección aleatoria	
sistema de audio estándar	92
sistema de audio Premium	92
Modo regional (REG)	86
modo regional	
sistema de audio estándar	87
sistema de audio Premium	86

N

Navegación

ajuste del brillo	113
ajuste del contraste	113
atenuación automática	113
autopista	121
cálculo de una ruta	122
calibración	114
Canal Traffic Master (TMC)	126
cancelación de la guía	122
carga del DVD de mapas	113
código postal	119
concesionarios Land Rover	124
configuración	114
calibración	114
configuración del usuario	114
idioma	113, 115
menú	113
pantalla táctil	113
preferencias	113
respuesta botón	113
selección de idioma	115
selección de PDI rápido	114, 125
configuración de puntos que se deben evitar	117
configuración de ruta	121
configuración de un destino	117
configuración de un punto intermedio	119
configuración del usuario	114
configuración del vehículo	
posición/dirección del vehículo	115
unidades de distancia	113
coordenadas	120
declaración de conformidad	130
desactivación de la guía hablada	122
descripción general del sistema de navegación	
acuerdo con el usuario final	130
destinos anteriores	120
desviación de la ruta	121
distribución del teclado	114
eliminación de un punto memorizado	117
entrada/salida de autopista	115
evitar puntos	117
formato del código postal	120
guía hablada	
desactivación	122

iconos	116
ocultar iconos de PDI	123
interrupción de la guía de navegación	122
introducción de un código postal	119
introducción del nombre de una calle	118
introducción del nombre de una ciudad	118
introducción del número de la calle	118
introducir destino	117
anterior	120
autopista	121
código postal	119
coordenadas	120
mapa	120
nombre de la calle	118
nombre de la ciudad	118
número de la casa	118
preferencias de ruta	118
puntos intermedios	119
puntos memorizados	120
rutas alternativas	119
zona de búsqueda	118
licencias	130
lista de giros de la ruta	122
lugares guardados	115
destino/punto de paso	117
guardar un punto memorizado	115
memoria	115
posición inicial	117
puntos que se deben evitar	117
mapa	120
menú principal de navegación	114
modificación de un punto memorizado	116
mostrar iconos (PDI)	123
Mute (Cancelación del micrófono)	122
nombre de la calle	118
nombre de la ciudad	118
norte arriba	121
número de la calle	118
opciones de ruta	121
orientación hacia arriba	121
pantalla	
norte arriba	121
orientación hacia arriba	121
pantalla táctil	
atenuación automática	113
brillo/contraste	113
menú	113

PDI rápido	114	ruta	
cambio de categoría	125	cálculo	122
selección	125	rutas alternativas	119
selección de categoría	125	seguridad	112
poner nombre a un punto memorizado	116	selección de idioma	115
posición inicial	117	tamaño del texto del mapa	114
preferencias de ruta	118	vista de la brújula	121
puntos de interés (PDI)	123	vista preliminar de la ruta	121
búsqueda de PDI local	125	visualización de la ruta	122
categorías y subcategorías	124	zona de búsqueda	118
centros urbanos	124	Neumáticos	
concesionarios Land Rover	124	aplanamientos localizados	181
entrada por categoría	124	compensación de presión por	
entrada por ciudad	124	cambios de temperatura	180
lista	125	cuadro de compensación de presiones.	181
mostrar iconos	123	degradación por envejecimiento	181
ocultar iconos	123	Nivelación	55
otros métodos de selección	124	Nivelación de los faros	29
selección de categoría de PDI rápidos... ..	125	faros halógenos	29
selección de PDI rápido	114, 125	Número de identificación	
zona de búsqueda	124	del vehículo (VIN)	193
puntos intermedios	119	O	
puntos memorizados	115, 120	Opciones de canal	96
añadir	115	disponibilidad de señal	96
añadir número de teléfono	116	exploración de canales	96
atributos	116	selección de un canal	96
eliminación	117	selección de un conjunto	95
iconos	116	selección de un subcanal	96
modificación	116	Opciones de visualización	94
modificación de una ubicación	116	discos compactos	92
mostrar el nombre	116	Ordenador de viaje	41
nombre	116	P	
RDS-TMC	126	Palanca de ajuste para turismo (faros)	29
acceso a un punto de vigilancia	129	Pausa de la reproducción del CD	91
evitar incidencias de tráfico	128	PDI rápido	114
guía hablada	128	Pesos	170
iconos de incidencias de tráfico	126	Pesos de remolque recomendados	55
incidencias en ruta	128	Placa de fecha de fabricación del vehículo	193
indicación	126	Portavasos	50
información de incidencias de tráfico	129	Posición correcta para sentarse	11
navegación dinámica	128	Precauciones de seguridad	137
puntos de vigilancia	129	Presión de aceite baja	58
rutas alternativas	128		
todas las incidencias de tráfico	129		
tráfico en ruta	128		
utilización de iconos de incidencia	127		
utilización de TMC	128		

Principio de funcionamiento	
control de liberación de los	
frenos en pendientes (GRC)	79
Puntos de anclaje para el equipaje	53
Puntos de interés (PDI)	123
Puntos de remolque	72
argollas de remolque delantera y trasera	72

R

RDS-TMC	126
Registro de datos	192
Registro de datos de accidentes	157, 192
Registro de la distancia recorrida	40
Reloj	40
Remolque	
dimensiones de la bola del remolque	57
Repetición de pistas del disco compacto	92
Reposacabezas	12
Repostaje	139
llenado de combustible	139
Reproducción de archivos MP3	93
Reproducción de discos compactos	91
Restablecimiento del sistema de audio	89
Retrovisores	33, 48
ajuste y plegado	33
exteriores	33
funcionamiento	33
inclinación automática en marcha atrás	34
inclinación de los retrovisores	
en marcha atrás	34
plegado eléctrico	33
térmicos	48

S

Seguridad	
airbags	24
asientos infantiles	19
cerraduras de seguridad para niños	15
cinturones de seguridad	15
comprobaciones de los	
cinturones de seguridad	18
lista de comprobaciones de	
los asientos infantiles	21
utilización de un teléfono	101

Selección de CD	91
Selección de DAB	95
Sensor de lluvia	39
Sintonización automática de canales	95
Sistema automático de climatización	46
mandos	46
Sistema de alumbrado	
delantero adaptativo (AFS)	29
Sistema de control de estabilidad	64
avería del sistema DSC	65
desactivación del DSC	64
reactivación del DSC	65
Sistema de control de velocidad	74
activación	74
anulación	75
aumento de la velocidad	75
reducción de la velocidad	75
Sistema de información por radio (RDS)	86
selección de RDS	86
Sistema de retención suplementaria (SRS)	24
Sistema manual de climatización	45
mandos	45
Sistema Stop/Start	
(parada/arranque automático)	60
Sugerencias al conducir un	
vehículo con sistema ABS	
distribución electrónica de	
la fuerza de frenado (EBD)	67
sistema de frenado de emergencia (EBA)	66
testigo del ABS	66
Sustitución de bombillas	148
información general	148
Sustitución de la batería del vehículo	177
baterías de recambio	178
desconexión	177
desecho de las baterías	178
efectos de la desconexión	178
reinstalación	178
Sustitución de un fusible	183
Sustitución de una rueda	188
rueda de repuesto de tipo provisional	190
seguridad durante el cambio de ruedas	190
tuercas de bloqueo de las ruedas	191

T

Tabla de especificaciones de las bombillas . . .	172
Tablero	214
Tacómetro	40
Tapa del depósito de combustible	139
Techo solar	31
cortinas	31
funcionamiento	31
mecanismo retráctil	32
Techo solar eléctrico	
calibrado	157
Teléfono	101, 106
Bluetooth®	101
buzón de voz	108
compatibilidad	102
información general	101
menú de llamadas entrantes	107
realización de llamadas telefónicas	106
recepción de llamadas	107
seguridad	101
selección del modo teléfono	106
sistema de activación por voz	110
Temperatura exterior	40
Terrain Response	
antes de conducir por	
terrenos no asfaltados	76
funcionamiento de Terrain Response	76
opciones de anulación por	
parte del conductor	77
Testigos	42, 58
cinturón de seguridad	18
comprobación de testigos	42
testigo de la batería	58
testigo de los airbags	27
Tipo de programa prioritario (PTY)	88
buscar PTY	
sistema de audio estándar	89
sistema de audio Premium	89
selección de PTY	
sistema de audio Premium	88

Traffic Master Channel (TMC)	126
Transceptor de puerta de garaje	
antes de proceder a la programación	35
borrado de toda la programación	36
información y asistencia	37
programación	36
programación de dispositivo	
de código variable	36
programación de puerta de acceso	37
reprogramación de un botón	
de mando de garaje único	37
Tren de lavado	158

U

Ubicación de las cajas de fusibles	182
Utilización de un remolque	55
conexión eléctrica del remolque	55
Utilización del control de tracción	65
control electrónico de tracción (ETC)	65
Utilización del HDC	78
funcionamiento del HDC	78
mensajes de aviso	79
selección del HDC	78
Utilización del vehículo	
después de una colisión	192
antes de arrancar o iniciar la marcha	192

V

Velocímetro	40
Ventanillas	31
accionamiento con un solo toque	32
aislamiento de ventanillas	31
funcionamiento	31
mecanismo retráctil	32