VERRIEGELN UND EINSCHALTEN DER ALARMANLAGE

Am Diebstahlschutzsystem dürfen keine Modifikationen oder Ergänzungen vorgenommen werden, da es anderenfalls zu Systemstörungen kommen könnte.

Die Verriegelungstaste auf dem Smart Key kurz drücken, um das Fahrzeug einfach zu verriegeln und den perimetrischen Alarm zu aktivieren. Zur Bestätigung blinkt die Warnblinkanlage auf. Ein zweites Drücken innerhalb von drei Sekunden führt zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs und zur vollständigen Aktivierung der Alarmanlage.
Die Warnblinkanlage blinkt erneut, um die Doppelverriegelung/den Alarmanlagenstatus zu bestätigen.

Hinweis: *Das Fahrzeug wird nicht verriegelt, wenn eine Tür, der Kofferraum oder die Motorhaube offen sind.*

Hinweis: *Die Tankklappe kann nur bei entriegeltem Fahrzeug geöffnet werden.*

Das Fahrzeug kann auf zwei Arten verriegelt werden.

EINFACHVERRIEGELUNG UND PERIMETRISCHER ALARM

Mit der Einfachverriegelung wird das Fahrzeug gesichert, und es wird verhindert, dass die Türen und die Tankklappe von außen geöffnet werden können. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. In diesem Status ist nur der perimetrische Alarm aktiviert. Der perimetrische Alarm ertönt unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: *Diese Einstellung sollte zum Beispiel auf Reisen mit Autofähren verwendet werden, wenn Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden oder wenn ein Fenster offen gelassen werden muss usw.*

DOPPELVERRIEGELUNG UND VOLLSTÄNDIGER ALARM

Niemals die Doppelverriegelung verwenden, wenn sich Personen – insbesondere Kinder – oder Tiere im Fahrzeug befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Mit der Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen von innen oder von außen geöffnet werden können. Bei aktivierter Doppelverriegelung können die Türen nicht von innen entriegelt oder geöffnet werden.

Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird. Das Fahrzeug kann nicht geöffnet werden, indem ein Fenster eingeschlagen und die Türschlösser von innen betätigt werden.

Zudem aktiviert die Doppelverriegelung auch das vollständige Alarmsystem. Bei Aktivierung ertönt der Alarm unter folgenden Bedingungen:

- Die Motorhaube, die Heckklappe oder eine Tür wird geöffnet.
- Es wird eine Bewegung im Fahrzeuginnenraum festgestellt.
- Es wird ein Fenster, die Windschutzscheibe bzw. die Heckscheibe oder das Glas des Schiebedachs zerbrochen.
- Das Fahrzeug wird angehoben oder geneigt.
- Die Fahrzeugbatterie wird abgeklemmt.
- Es wird versucht, die Alarmanlage abzuklemmen.

Hinweis: *In diesem Status löst ein geöffnetes Fenster oder ein Schiebedach den Alarm aufgrund von sich bewegenden Luftströmungen aus. Aus diesem Grund ist vor der Doppelverriegelung des Fahrzeugs sicherzustellen, dass alle Fenster und das Schiebedach vollständig geschlossen sind.*

INNENRAUMSCHUTZ

Die Innenraumschutzfunktion des vollständigen Alarmsystems kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü vorübergehend deaktiviert werden.
Siehe Seite **54, MENÜ FÜR FAHRZEUG-INFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Hinweis: *Sobald sie ausgewählt ist, wird diese Einstellung aktiviert, wenn das Fahrzeug das nächste Mal mit dem Smart Key doppelt verriegelt wird.*

ALARMANLAGENLEUCHTE

Bei eingeschalteter Alarmanlage blinkt auf der Instrumententafel eine Leuchte.

KOMFORTSCHLIESSUNG

Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können. Es sind zwar Sicherheitsmechanismen vorhanden, um schwere Verletzungen zu vermeiden, dennoch kann es zu Verletzungen kommen.

Die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Die Alarmanlage wird aktiviert, alle Türen und der Kofferraum werden verriegelt und alle geöffneten Fenster werden nach drei Sekunden geschlossen.

Eine beliebige Taste am Smart Key drücken, um den Vorgang abzubrechen.

WEGFAHR-TÜRVERRIEGELUNG

Die Wegfahr-Türverriegelung verriegelt automatisch alle Türen, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Diese Funktion kann über das Fahrzeugeinstellungsmenü aktiviert/deaktiviert werden. Siehe Seite **54, MENÜ FÜR FAHRZEUGINFORMATIONEN UND -EINSTELLUNGEN**.

Hinweis: *Drücken der Ver- oder Entriegelungstaste am Smart Key hebt die Wegfahr-Türverriegelung für die aktuelle Fahrt auf.*

VERRIEGELUNGSFEHLER

Wird versucht, das Fahrzeug mit dem Smart Key zu verriegeln, wenn eine der Türen, die Motorhaube oder der Kofferraum offen sind, wird das Fahrzeug nicht verriegelt, und es ertönen zwei Signaltöne. Prüfen, ob alle Türen, die Motorhaube und der Kofferraum korrekt geschlossen sind, und das Fahrzeug erneut verriegeln.

AUSSCHALTEN DER ALARMANLAGE BEI STÖRUNG DER ENTRIEGELUNGSTASTE

Das Fahrzeug kann auch dann entriegelt und der Alarm ausgeschaltet werden, wenn die Entriegelungstaste funktionslos ist. Entriegeln des Fahrzeugs:

1. Die Fahrertür mit der Schlüsselklinge entriegeln.
2. Den Smart Key unter der Lenksäule positionieren. Siehe Seite **85, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.

Hinweis: *Wird die Fahrertür mit dem Schlüssel entriegelt, ertönt der Alarm, bis der Smart Key korrekt positioniert wird.*

AUSSCHALTEN DES AUSGELÖSTEN ALARMS

Wenn der Alarm ausgelöst wurde, kann er deaktiviert werden, indem die Entriegelungstaste des Smart Keys gedrückt wird oder indem der Smart Key unter die Lenksäule gehalten wird. Siehe Seite **85, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.