Zahlen

4x4-Info 204

A

Abblendlicht 37
Abmessungen 240
Abnehmbare Anhängerkupplung 79
Abschleppen 263
  Abschleppen auf vier Rädern 265
  Abschleppösen 263
    Vordere und hintere Abschleppösen 263
  Auf einem Anhänger 263
  Gelände 263
  Lenkradschloss 265
  Nach dem Abschleppen auf vier Rädern . . . 265
  Notlösevorrichtung 265
Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) . . . 107
  Ändern des Folgemodusabstands 109
  Außerkraftsetzen der Geschwindigkeit
    bzw. des Folgemodus 109
  Automatische Abschaltung 109
  Automatische Abschaltung bei
    niedriger Geschwindigkeit 109
  Einstellen des Folgemodusabstands 108
  Erkennungsstrahl 110
  Erweiterter Bremsassistent 112
  Folgemodus 108
  Störung 111
  Tipps 110
  Vorausalarm 111
    Warnleuchte 111
  Wiederaufnahme des Folgemodus 110
Airbags 32, 33
  Auslösung 35
  Bestandteile 33
  Deaktivieren 34
  Funktion 33
  Servicehinweise 36
  Warnleuchte 36
Aktives Kurvenlicht (AFS) 39
Anhänger-Ausrichtungsaufkleber 120
Anhängerkupplung
  Abnehmbar 79
  Senkplatte 80
Anhängerstabilitätshilfe 93
Anlassen/Abstellen des Motors
  während der Fahrt 84
Annäherungsbeleuchtung 40
Anschluss für Zusatzgeräte 138, 141
Antiblockiersystem (ABS) 97
  Bremsassistent (EBA) 98
  Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) . . . 98
  Steile Hänge 97
  Warnleuchte 97
Armaturenbrett-Bedienelemente 290
Audiosystem
  Einstellungen 125
  iPod® 138
  Tragbare Audiogeräte 138
  Übersicht 125
  USB-Geräte 138
Aufzeichnung von Ereignisdaten 223, 266
Ausklappbare Trittstufen
  Fahrzeug anheben 259
Ausschalten des Alarms
  Ausschalten des ausgelösten Alarms 12
  Störung Entriegelungstaste 12
Ausschaltverzögerung (Scheinwerfer) 37
Ausstiegsleuchten 40
Außenreinigung 223
  Nach Geländefahrten 224
Außenspiegel 47
  Automatische Spiegelparkhilfe 47
  Einstellen und Einklappen 47
Außentemperatur 52
Automatikgetriebe
  Automatikmodus 87
Automatische Klimaregelung 60
AUX-Buchse für Zusatzgeräte 160

B

Batterie
- Laden 247
- Pflege 243
- Warnsymbole 243

Becherhalter 68
Begrenzungsleuchten 37
Beheizte Rücksitze 64
Beheizte Vordersitze 61
Beleuchtung 37
- Aktives Kurvenlicht (AFS) 39
- Ein-/Ausschalten 37
  - Hauptbedienkonsole 37
  - Scheinwerfer 37
  - Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung 37
- Innen 40
- Kurvenleuchten 39
- Umgebungslicht 37

Bergabfahrkontrolle (HDC) 116
- Auswahl 116
- Bedienung 117

Berganfahrassistent 115
Berganfahrhilfe (GRC) 118
Bluetooth® 171
- Einrichten
  - Hinzufügen oder Wechseln eines Telefons 173
- Kompatitibilität 172

Bordcomputer 55
Bremsen
- Funktionsprinzip 97

Bremsflüssigkeitsstand 232
- Nachfüllen 233

Bremsklötze 259

C

CD-Player
- Auswählen eines Titels 135
- Einlegen einer CD 136
- Hauptmenü 135
- MP3-Wiedergabe 136
- Wiedergabe einer CD 135
- Wiedergabeoptionen 136

CD-Wechsler 137
- CDs einlegen 137

D

DAB-Radio
- Abrufen eines abgespeicherten Senders . . . 133
- Auswahl von Ensembles 133
- Auswahl von Untersendern 133
- Einstellungen 134
- Ensembles 133
- Hauptmenü 132
- Sender 133
- Speichertasten 133
- Suche 134
- Untersender 133

Dachgepäckträger 74
Datenaufzeichnung 266
Deaktivieren des Beifahrerairbags 34
Diesel-Fehlbetankungssicherung 209
Dieselkraftstoff
- Schwefelgehalt 207

Dieselmotor
- Anlassen 83

Dieselrußfilter (DPF) 213
- Regenerierung 86

Drehzahlmesser 52
Dual-View
- Anzeige auswählen 142
- Touchscreen 142

DVD
- Dual-View-Anzeige 144
- Einlegen einer DVD 153
- Formate 156
- Hauptmenü 154
- Menüauswahl 155
- Sonderfunktionen 155
- Verwenden einer alternativen Audioquelle 156
- Wiedergabe einer DVD 155

E

Einnehmen der richtigen Sitzhaltung 15
Einparkhilfe
  Funktionsprinzip 103
  Gespannbetrieb 104
  Pflege der Sensoren 104
  Sensoren 103
  Systemstörung 104
Einstellung der Scheinwerfer
  für Auslandsreisen 39
Einstellungen 54
  Touchscreen 125
Elektrisch betätigtes Schiebedach
  Kalibrierung 223
  Zurücksetzen 223
Elektrisch verstellbare Lenksäule 22
Elektrisch verstellbare Sitze 14
  Fahrerpositionsspeicher 16
  Komfort-Ein-/Ausstieg 17
Elektrische Fensterheber
  Umgehen der Sicherheitsschließfunktion . . . 46
Empfohlene Anhängergewichte 76
Ereignisdaten-Aufzeichnungsgerät 266
Erweiterter Bremsassistent 112

F

Fahren
  Nach einer Kollision 266
    Ereignisdaten-Aufzeichnungsgerät 266
    Vor dem Anlassen oder Fahren 266
Fahrwerkansicht – 4x4-Info 204
Fahrzeug anheben 261
  Ausklappbare Trittstufen 259
Fahrzeugbatterie
  Austauschen 246
    Abklemmen 246
    Auswirkungen des Abklemmens 247
    Batterieentsorgung 247
    Ersatzbatterien 247
    Wiedereinbau 248
Fahrzeugeinstellungen 54, 125
Fahrzeugherstellungsdatumsschild 267
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) 267
  Einbaulage 267
Fahrzeug-Informations- und
  Einstellungsmenü 54
Fahrzeugschilder-Einbaulage 267
Fenster 45
  Bedienung 45
  Fenstersperrschalter 45
  Sicherheitsschließfunktion 46
Fernbedienung 4
  Batteriewechsel 10
  Komfortöffnung 7
Fernbedingung
  Einzel/Mehrpunkteinstieg 7
Fernlichtautomatik 38
Fernseher
  Auswählen von Sendern 150
  Bedienelemente 150
  Bedienelemente in der Vollbildanzeige 152
  Senderliste 150
  Suchlauf nach oben/unten 150
  Touchscreen verwenden 150
  Vollbildanzeige 152
  Voreingestellte Sender 150
Feststellbremse
  Betätigen 98
Flachstellen 252
Folgemodus 108
  Abstand ändern 109
  Abstand einstellen 108
  Außerkraftsetzen der Geschwindigkeit 109
  Wiederaufnahme 110
Fond-Multimediasystem (RSE)
  AUX-Anschlüsse 160
  AV1 und AV2 160
  Bedienbildschirm 157
  Bedienung von den Vordersitzen aus 158
  Bildschirmeinstellungen 166
  Bildschirmformat 166
  Bildschirmmerkmale 166
  Bildschirmsymbole 162
  Einschalten 158
  Fernbedienung 161
    Entriegeln 162
  Kopfhörer 159
  Optionen
    DVD-Menü 164
    Menü Anhören 165
    Menü Ansehen 164
    TV-Menü 165
  Rechtliche Bestimmungen 167
  Startmenüoptionen 163

Frostschutzmittel prüfen 231
Füllmengen 238
Funkzulassungen 268
Konformitätserklärungen 268

G

Garagentoröffner 48
Garagentor-Transceiver
Einfahrtstorprogrammierung 51
Informationen und Hilfe 51
Löschen aller Programmierungen 51
Neuprogrammierung einer einzelnen Garagentoröffnertaste 50
Programmierung 48
Geräte mit Rollcodes 50
Vor der Programmierung 48
Gefälle-Beschleunigungssteuerung 115
Geländefahrten
Anleitung 113
Waten 114
Geländenavigation 194
Neue Route 194
Routenoptionen 195
Verwendung einer gespeicherten Route 195
Gepäckverankerungen 73
Geschwindigkeitsregelung 105
Aussetzen 106
Einschalten 105
Erhöhen der Geschwindigkeit 105
Verringern der Geschwindigkeit 106
Wiederaufnahme der eingestellten Geschwindigkeit 106
Gespannbetrieb 78
Abmessungen der Anhängerkupplung 81
Elektrischer Anschluss 76
Nivellierung 77
Wichtige Prüfungen 77
Gespräch fortsetzen 174
Getriebe
Abschleppen 90
CommandShift™-Modus 89
Fahrmodus 89
Kickdown 89
Leerlauf 89
Rückwärtsgang 89
Sportmodus 89
Störung 90
Wählknopf 90
Wählknopf fährt nicht aus 90
Gewichte 239
Glühlampenspezifikationen 241
Glühlampenwechsel 217
Allgemeine Informationen 217

H

Halterungsgurte 31
Heckklappe öffnen 8
Notbetrieb 9
Heckscheibenwaschanlage 44
Heckscheibenwischer 44
Hintere Staufächer 71
DVD-Player 71
Hinterer Sicherungskasten 71
Notentriegelung der Tankklappe 71
Staufach für Anhängerkupplung 71
Warndreieck 71
HomeLink® 48

I

Informationsdisplay 52
Informationsmeldungen 53
Innenbeleuchtung 40
Hinten 40
Vorn 40
Innenreinigung 224
Airbagmodulabdeckungen 226
Audiosystem 226
Instrumententafel 226
Kunststoff und Stoff 224
Lederpflege 225
Sicherheitsgurte 226
Touchscreen 226

Instrumententafel
Personalisierung der Anzeige 54
Übersicht 52
iPod®-Anschluss 138
ISOFIX-Kindersitze 28
Einbau 29
Position 30
ISOFIX-Verankerungen 28
Einbau 29

K

Kamera für Anhänger-Rückfahrhilfe 120
Keyless Start 83
Hilfsverfahren 85
Kindersicherungen 23
Kindersitze 26
Checkliste 28
Halterungsgurte 31
Halterungsverankerungen 31
ISOFIX-Verankerungen 28
Kindersitzerhöhung 30
Positionierung 27
Sicherheit 28
Verankerungen 28
Klimaanlage 60
Fernbedienung 65
Rücksitze 63
Zeitsteuerung 65, 127
Fernbedienung 65
Touchscreen-Einstellung 65
Klimatisierte Sitze 63
Kofferraumabdeckung 72
Komfortschließung 12
Kompassansicht – 4x4-Info 204
Kopfstützen 17
Kraftstoff und Tanken
Kraftstoffanzeige 52
Kraftstoffarten 206
Kraftstoffqualität 206
Alternative Kraftstoffe für Benzinmotoren 206
Fahrzeuge mit Benzinmotor 206
Fahrzeuge mit Dieselmotor 207
Kraftstoffverbrauch 211
Technische Spezifikationen 211
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung 65
Kratzer und Steinschläge 224
Kühlmittelstand 230
Kurvenleuchten 39

L

Laderaumabdeckung 72
Laderaumsicherheitsnetz 75
Lenkradheizung 22
Lenkradschloss 7, 83
Lenksäuleneinstellung 22
Leselampen 40
Leuchten 37
Abblendlicht 37
Aktives Kurvenlicht (AFS) 39
Annäherungsbeleuchtung 40
Begrenzungsleuchten 37
Innen 40
Kurvenleuchten 39
Scheinwerfer 37
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung 37
Umgebungslicht 37
Luftfederung 94
Einstellungen vornehmen 94
Erweiterte Geländehöhe 95
Fernbedienung 96
Geländehöhe 95
Kriechmodus 96
Zugangshöhe 95

M

Media-Hub (tragbare Geräte) 138
Motor startet nicht 84
Motordaten 236
Motorhaubenverriegelung 214
Motorkühlmittelstand 230
Nachfüllen 231
Motorölentsorgung 214
Motorölstand 228
Nachfüllen 229
Ölspezifikation 230
Ölstand prüfen 228
Motorraum – Übersicht 215
MP3-Titel auf CD 136

N

Navigation
- Abrufen eines Ziels 184
- Alternative Routen 185
- Bildschirmmodusoptionen 181
- Bildschirmübersicht 180
- Eingabe eines Ziels 181
- Einschalten 178
- Einstellen zu vermeidender Punkte 189
- Etappenziele hinzufügen 186
- Fahrzeugpositionsfehler 178
- Gebietsüberwachung 194
- Heimadresse speichern 190
- Kalibrieren der Fahrzeugposition 179
- Lautstärke der Sprachführung 179
- Präferenzen einstellen 179
- RDS-TMC 191
- Rechtliche Bestimmungen 202
- Reihenfolge der Etappenziele ändern 186
- Routenänderungen 185
- Routenpräferenzen 185
- Routenvorschau 186
- Sonderziele (SoZ) 190
  - Kategorien 190
- SoZ-Vorschau 187
- Speichern neuer Orte 187
- Speicherpunkte bearbeiten 189
- Sprachanweisungen 197
- Sprachführung abbrechen 196
- Sprachsteuerung 197
- Verkehrsereignis voraus 193
- Vollständige Routenvorschau 187
- Wichtige Hinweise 178
- Zielführung abbrechen 196

Nebelleuchten 37
Niedriger Kraftstoffstand 207
Notizblock 170
- Aufzeichnen einer Notiz 170
- Löschen von Notizen 170
- Wiedergabe von Notizen 170

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube 214
Ölspezifikation 230
Ölstandsprüfung 228

R

Räder und Reifen
- Technische Spezifikationen 241

Radfluchtdaten 239
Radio
- Automatische Speicherung 130
- Bildschirmtasten 129
- Hauptmenü 129
- Programmtyp (PTY) 131
- Radiodatensystem (RDS) 130
- Sender einstellen 130
- Sendersuche 130

Radmutternsicherungen 260
Radwechsel 258, 261
- Bedienung des Wagenhebers 261
- Bremsklötze 259
- Radmutternsicherungen 260
- Sicherheitshinweise zum Radwechsel 260
- Verstauen des ausgebauten Rads 262

Regensensor 43
Reifen
- Druckausgleich bei Temperaturänderungen 251
- Flachstellen 252
- Reifendrücke 249
- Reifendrucküberwachungssystem 101
- Reifenpflege 249
- Reifenwechsel 251
  - TPMS-Ventil 102
- Winterreifen 252
- Zeitbedingte Abnutzung 252

Reinigung hartnäckiger Flecken 224
Reparieren kleinerer Lackschäden 224
Reserverad herausnehmen 259
Rückfahrkamera 119
Rückhaltesysteme 26
Rücksitze
- Aufrichten 19
- Kopfstützen 20
- Neigung 20
- Rücksitzheizungen 64
- Umklappen 19

Rückspiegel 47

S

Schadstoffbegrenzungssystem 86
Scheibenheizungen 62
Scheibenwaschdüsen
  Verstopfte Waschdüsen 216
Scheibenwaschflüssigkeitsstand 235
  Nachfüllen 235
Scheibenwischer 42
  Einmaliges Wischen 42
  Geschwindigkeitsabhängiger Betrieb 43
  Hinten 44
  Regensensor 43
  Scheibenwischerbetrieb 42
  Variabler Intervallbetrieb 43
  Wischerblätter austauschen 227
Scheinwerfer 37
  Abblendlicht 37
  Auslandsfahrten 39
  Scheinwerferwaschanlage 44
Schiebedach 45
  Bedienung 45
  Sicherheitsschließfunktion 46
  Sonnenblenden 45
Schmiermittel 237
Schneeketten 252
Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff 207
Senkplatten-Anhängerkupplung 80
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 37
Service-Intervall-Anzeige 52, 53
Servolenkungsölstand 233
  Nachfüllen 234
Sicherheit
  Airbags 32
  Kindersicherungen 23
  Kindersitze 26
    Checkliste 28
  Sicherheitsgurte 23
    Prüfen 25
  Verwenden eines Telefons 171
Sicherheitsgurte 23, 25
  Anlegen eines Sicherheitsgurts 23
  Höheneinstellung 23
  Lösen eines Sicherheitsgurts 23
  Nicht angelegt 25
  Sicherheit 23, 25
    Prüfen 25
  Während der Schwangerschaft 23
  Warnleuchte 25
Sicherungen
  Austausch 253
  Fahrgastraum 254
  Hinterer Laderaum 257
  Motorraum 253
  Sicherungskästen 253
Sitze
  Kindersitze 26
Smart Key
  Batteriewechsel 10
  Komfortschließung 12
  Verriegeln 11
Sonnenblenden 45
  Beleuchtung 40
Spiegel
  Außen 47
  Automatische Spiegelparkhilfe 47
  Betrieb 47
  Elektrisch einklappbar 47
Sprachaktivierung 168
Spracheinstellungen 125
Sprachsteuerung 168
  Bedienungsanleitung 170
  Hilfemodus 168
  Lautstärke 170
    Ändern 170
  Lernprogramm 170
  Liste der Anweisungen 168
  Navigation 197
  Navigationsanweisungen 197
  Notizblock 170
  Sprechtaste 168
  Telefon 176
  Unterbrechung einer Sitzung 170

Stabilitätskontrolle 92
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 92
Deaktivierung 92
Wiedereinschalten 93
Starthilfe 244
Notfall 85
Starthilfekabel 244
Startprobleme 84
Steckdosen 69
Surround-Kamerasystem 120
Systemeinstellungen 125

T

Tachometer 52
Tageskilometerzähler 52
Tageslichtscheinwerfer 38
Tägliche Kontrollen 212
Tanken 206, 209
Diesel-Fehlbetankungssicherung 209
Sicherheitsvorkehrungen 206
Tankinhalt 210
Tankklappe 208
Notentriegelung 208
Tasten zum Umschalten zwischen TV-Sendern 152
Technische Spezifikationen
Abmessungen 240
Füllmengen 238
Gewichte 239
Glühlampen 241
Kraftstoffspezifikation 210
Kraftstoffverbrauch 211
Motordaten 236
Räder und Reifen 241
Radflucht 239
Schmiermittel und Flüssigkeiten 237
Smart Key-Sender 242
Telefon 171, 173
Allgemeine Informationen 171
Anbinden 172
Anrufverzeichnis 175
Bedienung über den Touchscreen 173
Beenden eines Anrufs 173
Bluetooth® 171
Eingehende Anrufe 174
Entgangene Anrufe 175
Gesprächslautstärke 174
Gesprächsumleitung 173
Herstellen einer Verbindung 173
Kompatibilität 172
Letzten zehn Anrufe 175
Nachrichten 175
Neue Namenskennungen 177
Notizblock 174
Sicherheit 171
Sprachanweisungen 176
Sprachsteuerung 176
Sprachsteuerungs-Namenskennungen 177
Status 173
Telefonbuch 174
Voicemail-Funktion 173
Vorangegangene Anrufe 175
Wählen 173, 174
Wahlwiederholung 174
Temperaturanzeige 52
Terrain-Response-System
Aufhebungsoptionen des Fahrers 115
Bedienung 113
Vor Geländefahrten 113
Touchscreen
Bedienelemente
4x4-Info – Fahrwerkansicht 204
Tragbare Audiogeräte 139
Einstellungen 125
Audio 125
Fahrzeug 125
Sprache 125
System 125
Fernseherbedienelemente 150
Pflege 125
Telefonbedienelemente 173

Tragbare Audiogeräte 138
Anschließen mehrerer Geräte 141
Anschlüsse 138
Bedienelemente 139
Durchsuchen 139
Quellenwahl 139
Suche 139
Titelliste 139
Titelsuche 141
Touchscreen-Bedienung 139
Überspringen/Durchsuchen 139
Wiederholen 139
Zufallswiedergabe 139
Traktionshilfen 252
Traktionskontrolle 93
Elektronische Traktionskontrolle (ETC) 93
TV 150
Dual-View-Anzeige 143
Einstellungen und Formate 149
Elektronischer Programmführer (EPG) 148
Hauptmenü 145
Ländereinstellung 149
Menüauswahl 146
Sendersuche und -speicherung 146
Tasten verwenden 152
Umschalten zwischen Sendern 148
Unterdrückung des Fernsehbilds während der Fahrt 152
Verwenden einer alternativen Audioquelle 148

U

Uhr 52
Umstellhebel (Scheinwerfer) 39
USB-Geräte 138

V

Valet-Modus 127
VentureCam 122
Bedienelemente 124
Geschwindigkeitsbeschränkung 123
Laden der Batterie 122
Montage 123
Ver- und Entriegeln
Kindersicherungen 23
Mit dem Smart Key 11
Smart Key-Batteriewechsel 10
Verriegelungsfehler 12, 13
Von innen 13
Wegfahr-Türverriegelung 12
Verteilergetriebe-Bereichswechsel 90
Verzurrpunkte 263
Voicemail-Funktion 173
Vom Fahrzeugeigentümer auszuführende Wartungsarbeiten 212
Vorausalarm 111
Warnleuchte 111
Vordersitzheizung 61

W

Warnleuchten 56
Sicherheitsgurt 25
Statusprüfung bei Einschalten der Zündung 56
Systemstatus 56
Vorausalarm 111
Vorrangige Warnmeldungen 56
Zweitrangige Warnmeldungen 56
Warnmeldungen 53
Warnschilder-Einbaulage 267
Wartung
Allgemeine Informationen 212
Erschwerte Bedingungen 212
Gefahrstoffe 212
Tägliche Kontrollen 212
Technische Spezifikationen 237
Wöchentliche Kontrollen 212
Waschanlage
Hinten 44
Scheinwerfer 44
Waschen des Fahrzeugs 223
Wattiefe 114
Wiedergabe einer CD 135
Windschutzscheiben-/Heckscheibenheizung 62
Wöchentliche Kontrollen 212

Z

Zeitgesteuerte Klimaregelung 127
Zielführung abbrechen 196
Zündung einschalten 83
Zusatzgeräteanschlüsse 160
Zusatzheizung 65
Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) 32
Zusatzsteckdosen 69