

控制按钮

1. 地图阅读灯开关
2. 内部照明灯主开关
3. 天窗打开 / 关闭开关
4. 安全气囊状态指示灯
5. 自适应巡航控制系统车距设定
6. 远光灯 / 方向指示灯 / 行车计算机开关
7. 降档拨杆
8. 音频系统控制按钮
9. 仪表组和信息中心
10. 车辆信息控制按钮
11. 升档拨杆
12. 刮水器 / 清洗器控制按钮
13. START/STOP (启动 / 停止) 按钮
14. 主锁止开关
15. 危险报警灯开关
16. 显示屏 / 触摸屏
17. 音频系统和控制按钮
18. 杂物箱开关
19. 加热器 / 空调控制按钮
20. 尾门开启器
21. 驻车辅助系统开关
22. 高 / 低档域开关
23. 电动驻车制动器
24. 陡坡缓降控制 (HDC) 开关
25. 空气悬架开关
26. 全地形反馈适应系统 (Terrain Response) 控制
27. 主变速箱选择器
28. 后气候控制主开关
29. 动态稳定性控制开关
30. 电话控制按钮
31. 语音识别开关
32. 加热型方向盘开关
33. 喇叭开关
34. 巡航控制开关
35. 电动转向柱调节器
36. 发动机罩释放装置
37. 全地形反馈适应系统 (Terrain Response) 开关
38. 行车换挡旋钮
39. 仪表板、时钟和开关照明调光控制按钮
40. 后雾灯开关
41. 前雾灯开关
42. 车灯主开关
43. 电动后视镜控制按钮
44. 后视镜选择开关
45. 电动车窗控制按钮
46. 电动后车窗隔离开关
47. 电动折叠后视镜
48. 空气悬架进入高度开关

