

A		
Airbags	39, 40	
Auslösung	42	
Bestandteile	40	
Deaktivieren des Beifahrerairbags	41	
Einbaulage der Warnschilder	240	
Reinigung der Modulabdeckungen	191	
Servicehinweise	43	
Warnleuchte	43	
Wartung	181	
Alarmanlage	17	
Ausschalten	8	
Deaktivieren	8	
Einschalten	13	
Neigungssensor	17	
Anschluss für Zusatzgeräte	138	
Armaturenblett	264	
Audiosystem		
Balance	124	
Bedienelemente	121	
Bedienung über den Touchscreen	115	
CD	124	
Auswerfen	121	
Laden	121	
DAB-Radio	130	
Einstellungen	124	
Klang	124	
Lautstärkeregelung	121	
Modustaste	121	
Suchlauf vorwärts/zurück	121	
Tragbare Audiogeräte	136	
TV-Bedienelemente	140	
Überblendregelung	124	
B		
Batterie		
Abklemmen	204	
Laden oder Erneuern	204	
Pflege	201	
Starthilfe	202	
Starthilfekabel	202	
Warnsymbole	201	
Wechseln	204	
Becherhalter	76	
Behindertengerechter Umbau	43, 181	
Beleuchtung		
Außen		
Begrenzungsleuchten	44	
Nebelleuchten	44	
Scheibenwischererfassung des		
sensorgesteuerten Fahrlichtsystems	46	
Scheinwerfer	44	
Abblendlicht	44	
Aktives Kurvenlicht (AFS)	47	
Auslandsreisen	46	
Ausschaltverzögerung	45	
Ausschaltverzögerung		
beim Aussteigen	44	
Fernlicht-Assistent	45	
Kondenswasser in der Streuscheibe	46	
Leuchtweitenregulierung		
(nur Halogenscheinwerfer)	47	
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem	44	
Tageslichtscheinwerfer	45	
Warnblinkanlage	47	
Innen	48	
Ambientebeleuchtung	118	
LED-Leuchten	49	
Tageslicht	49	
Beltminder	32	
Belüftung	71	
Klimaanlagen-Zeitsteuerung	73	
Fernbedienung	75	
Bergabfahrkontrolle (HDC)		
Bedienelemente	105	
Bedienung	106	
Berganfahrassistent	107	
Berganfahrhilfe (GRC)	107	

Bluetooth®	154
Anmelden eines Mediengeräts	138
Anmelden eines Telefons	156
Audiogeräte	136
Kompatibilität	154
Verbinden eines Mediengeräts	138
Verbinden eines Telefons	156
Bordcomputer	65
Ändern der Anzeige	65
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch	65
Durchschnittsgeschwindigkeit	65
ML-km (auch Meilen-Liter)	66
Reichweite	66
Service-Intervall-Anzeige	66
Tageskilometerstand	66
Tageskilometerzähler	63
Bremsassistent (EBA)	94
Bremsen	
Elektronische Parkbremse (EPB)	
Betätigen	94
Lösen	94
Funktionsprinzip	93
Pedalweg (nur China)	214

C

CD	124
Auswerfen	121
Bedienelemente	133
Laden	121, 124
MP3-Wiedergabe	135
Titelliste	133
Überspringen/Durchsuchen	133
Unterstützte Formate	124
Verwendung des Touchscreens	133
Virtueller Player	124
Virtueller Speicher	133
Wiedergabe	133
Wiederholen	133
Zufallswiedergabe	133

D

DAB-Radio	130
Automatische Einstellung	130
Bedienelemente	130
Einstellungen	130, 132
Empfang	132
Ensembles	132
Frequenzbandauswahl	130
Kanalliste	130
Meldungen	130
Senderinformationen	130
Senderspeicher	130
Sendersuche vorwärts/zurück	130
Text	130
Untersender	130
Verwendung des Touchscreens	130
Dachgepäckträger	78
Fahrzeugstabilität	78
Maximale Last	78
Drehzahlmesser	63
DVD	
Bedienelemente	142
Disks	124
Dual-View	146
Unterstützte Formate	124
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	100
Deaktivierung	100
Erneute Aktivierung	101
Warnleuchte	100
Dynamometertests	181

E

ECO-Taste	88
Einbaulage der Warnschilder für die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	240
Einbaulage des Schilds mit dem Fahrzeugherstellungsdatum	240
Einparkhilfe	108, 111
Gespannbetrieb	82, 109
Pflege der Sensoren	109, 113
Rückfahrkamera	110
Systemfehler	109, 113
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	94

F		
Fahrerinformationsdisplay	63	
Warn- und Informationsmeldungen	65	
Fahrzeugbergung		
Abschleppen	237	
Abschleppösen	236	
Abschleppen mit Transporter	236	
Gelände	237	
Fenster	53	
Bedienung	53	
Fenstersperrschalter	53	
Resonanz	54	
Schiebedach-Sonnenblende	53	
Sicherheitsschließfunktion	54	
Zurücksetzen der Fenster	54	
Fernbedienung		
Batteriewechsel	12	
Entriegeln	4	
Senderpositionen	217	
Verriegeln	13	
Fernseher		
Auswählen von Sendern	140	
Bedienelemente	140	
Bedienelemente in der Vollbildanzeige	141, 143	
Digital-/Analogauswahl	140	
Dual-View-Anzeige	146	
Kanalliste	140	
Suchlauf vorwärts/zurück	140	
Touchscreen verwenden	140	
Voreingestellte Sender	140	
Flüssigkeiten		
Bremsflüssigkeit		
Nachfüllen	200	
Prüfen	198	
Kühlmittel		
Nachfüllen	197	
Prüfen	196	
Kupplungsflüssigkeit		
Nachfüllen	200	
Prüfen	198	
Motoröl		
Nachfüllen	196	
Prüfen	195	
Spezifikation	196	
Scheibenwaschflüssigkeit		
Nachfüllen	200	
Prüfen	200	
Verstopfte Waschdüsen	200	
Schmiermittel	212	
Fond-Multimediasystem (RSE)	147	
Bedienbildschirm	147	
Einstellungen	148	
Fernbedienung	149	
Batterie	150	
Kopfhörer	150	
G		
Garagentoröffner	60	
Geräte mit Rollcodes	61	
Informationen und Hilfe	62	
Löschen aller Programmierungen	62	
Neuprogrammieren einer einzelnen Garagentoröffnertaste	62	
Programmieren	61	
Programmieren des Einfahrtstors	62	
Vor dem Programmieren	60	
Gefälle-Beschleunigungssteuerung (GAC)	107	
Geländefahrten	102	
Waten	103	

Geschwindigkeitsregelung	97	H	
Aussetzen	98	Heckklappe	9, 10
Automatisches Abschalten	98	Elektrisch	9
Einschalten	97	Manuell	9
Einstellen der Geschwindigkeit	97	Öffnungshöhe	11
Erhöhen der Geschwindigkeit	97	Programmierte Öffnungshöhe	11
Geschwindigkeitsregelungs-ECO-Daten	99	Heizung	71
Stornieren	97	Beheizte Spiegel	73
Verringern der Geschwindigkeit	98	Lenkradheizung	27
Wiederaufnehmen der eingestellten		Zusatzheizung	73
Geschwindigkeit	98	HomeLink®	60
Gespanntrieb	81	Geräte mit Rollcodes	61
Abmessungen der Anhängerkupplung	84	Informationen und Hilfe	62
Anhängerkupplung	83	Löschen aller Programmierungen	62
Anhängerkupplungshilfe	82	Neuprogrammieren einer einzelnen	
Anhängernivellierung	81	Garagentoröffnertaste	62
Anhängerstabilitätshilfe (TSA)	82	Programmieren	61
Einparkhilfen	82	Programmieren des Einfahrtstors	62
Elektrisch betriebene Heckklappe	82	Vor dem Programmieren	60
Elektrische Anschlüsse	82		
Fahrzeugbergung	237	I	
Abschleppösen	236	Informationsdisplay	63
Gewichte	80	Warn- und Informationsmeldungen	65
Optionen für den Anhängerkupplungs-		Instrumententafel	63
Kugelpkopf	83	Warn- und Informationsmeldungen	65
Wichtige Prüfungen	81	iPod®-Anschluss	136
Getriebe		ISOFIX	
Automatikgetriebe	90	Kindersitz	35
CommandShift™-Modus	91	Einbau	37
Fahrmodus	91	ISOFIX-Verankerungen	35
Fehler	92		
Kickdown	91	K	
Leerlauf	91	Kamera	
Parken	91	Anhängerrückfahrlilfe	119
Rückwärtsgang	91	Rücksicht	110
Schaltanzeige	92	Surround-Kameras	119
Schaltgetriebe	92	Klimaanlage	71
Sportmodus	91	Wasseransammlungen	73
Störung	92	Zeitsteuerung	73
Wählknopf	92	Fernbedienung	75
Glühlampen		Kofferraum	78
Auswechseln von Xenon-Leuchten	183	Verankerungen	79
Spezifikationen	216	Verzurrpunkte	79
Wechsel	183	Konformitätserklärungen	241

Kopfstützen	
Integriert	24
Rücksitze	26
Vordersitze	23
Kraftstoff und Tanken	
Benzinmotor	174
Diesel-Fehlbetankungssicherung	177
Dieselmotor	175
Dieselfußfilter (DPF)-Regenierung	89
Einfüllstutzen	177
Ethanol	174
Kraftstoffanzeige	63
Kraftstoffspezifikationen	178
Kraftstoffverbrauch	179
Methanol	174
Modifiziertes Benzin	175
MTBE	175
Niedriger Kraftstoffstand	176
Oktanzahl	174
Schadstoffbegrenzungssystem	89
Schwefelgehalt	176
Sicherheitsvorkehrungen	174
Tankinhalt	178
Tankklappe	176
Kupplungspedalweg (nur China)	214

L

Lautstärkevoreinstellungen	116
Lenkrad	
Beheizt	27
Position einstellen	27
Telefonbedienelemente	158
Lizenzinformationen	
DivX	125
Dolby	125
DTS	125
Gracenote	125

M

Motor	
Abstellen	86
Während der Fahrt	86
Anlassen	85
Automatikgetriebe	85
Schaltgetriebe	85
Springt nicht an	86
ECO – Automatisches Anlassen	
nach Abwürgen	88
Erneutes Anlassen während der Fahrt	86
Keyless Start-Hilfsverfahren	87
Motorraum	194
Spezifikationen	212
Stopp-Start-System	87
Ausschalten	88
Zündung einschalten	85
Motorhaube öffnen und schließen	193
MP3	135

N

Navigationssystem	
Ausschalten der Zielführung	165
Bedienelemente	161
Beginn der Zielführung	164
Bildschirmmodi	163
Digitalisiertes Gebiet	160
Einfache Route	164
Einschalten	160
Fahrzeugpositionsfehler	160
Geteilter Kartenbildschirm	162
Hauptmenü	161
Kartendaten	160
Koordinaten	166
Notfallsuche	166
Postleitzahlsuche	165
Route lernen	165
Sonderziele (SoZ)	
Schnelle Sonderziele	165
Sprachanweisungen	153
Speicherpunkte	165
Sprachführung abbrechen	165
Suchgebiet	163
Verkehrsfunkkanal (TMC)	168
Symbole	169
Zieleingabe	164
Neigungssensor	17

R**Räder**

Bremsklötze	227
Fluchtdaten (nur China)	214
Notrad	227
Herausnehmen	227
Radmutternsicherungen	229
Lösen	229
Reinigung	188
Technische Spezifikationen	216
Wechsel	226, 229
Sicherheit	228

Radio

Andere Frequenzen (AF)	129
Automatische Speicherung	128
Bedienelemente	128
DAB-Radio	130
Digitales Radio	130
Einstellungen	128
Frequenzbandauswahl	128
Nachrichtensendungen	129
Radiodatensystem (RDS)	129
Regionalisierung (REG)	129
Senderliste	128
Sendersignalverstärkung (EON)	129
Senderspeichertasten	128
Sendersuche vorwärts/zurück	128
Text	128
Verkehrsmeldungen	128, 129
Verwendung des Touchscreens	128

Reifen

Druck	225, 231, 232
Ausgleich	233
Einbaulage der Warningschilder	240
Flachstellen	233
Land Rover Reifenreparatursatz	221
Sicherheitsinformationen	221
Pflege	231
Reifendrucküberwachungssystem	
(TPM)	218
Druckausgleich mit Schneeketten	234
Ersatzsensor	220
Nachrichten	219
Schneeketten	234
Technische Spezifikationen	216
Traktionshilfen	234
Wechsel	232
TPM-Ventil	220
Winter	233
Zeitbedingte Abnutzung	233

Reinigung

Außen	188
Einparkhilfesensoren	109
Felgen	188
Hartnäckige Flecken	188
Reinigen nach Geländefahrten	188
Waschdüsen	200
Innen	189
Airbagmodulabdeckungen	191
Audiosystem	191
Glasflächen	189
Heckscheibe	189
Instrumententafel	191
Lederpflege	190
Matten	191
Sicherheitsgurte	191
Teppiche	191
Touchscreen	191
Tuch und Stoff	189

Reparieren von Lackschäden	189
----------------------------------	-----

S

Scheibenwischer	
Heckscheibe	52
Austauschen der Wischerblätter	192
Windschutzscheibe	50
Austauschen der Wischerblätter	192
Einmaliges Wischen	50
Geschwindigkeitsabhängig	51
Nachwischen	52
Regensensor	51
Scheibenwischererfassung des	
sensorgesteuerten Fahrlichtsystems	46
Winterparkstellung	52
Scheinwerfer	
Scheinwerferwaschanlage	52
Schiebedach-Sonnenblende	53
Sicherheitsgurte	28
Anlegen eines Sicherheitsgurts	28
Beltminder	32
Höheneinstellung	28
Kontrollen	31
Lösen eines Sicherheitsgurts	28
Nicht angelegt	31
Sicherheit	31
Während der Schwangerschaft	28
Warnleuchte	31
Sicherungen	205
Einbaulage der Sicherungskästen	205
Spezifikationen	
Fahrgastraum	209
Kofferraum	211
Motorraum	207
Wechseln	206
Zugang	205

Sitze

Kindersitze	33
Anbringen der Halterungsgurte	38
Checkliste	35
Empfohlene Sitze	34
Halterungsgurte	38
Halterungsverankerungen	38
ISOFIX-Einbau	37
ISOFIX-Verankerungen	35
Kindersitzerhöhung	37
Positionierung	34
Sicherheit	35
Verankerungen	35
Rücksitze	
Kopfstützen	26
Umklappen	25
Sitze mit Positionsspeicher	
Ein-/Ausstiegshilfe	22
Vordersitzpositionen	22
Vordersitze	
Elektrisch verstellbar	19
Kopfstützen	23
Korrekte Einstellung	21
Manuell einstellbar	18
Sitze mit Positionsspeicher	22
Sitzlehnenneigung	24
Smart Key	
Batteriewechsel	12
Entriegeln	4
Senderpositionen	217
Verriegeln	13
Sperrmodus	
Aktivieren	16, 118
Deaktivieren	9, 118
PIN-Eingabe	118
Spiegel	
Außen	55
Automatisch elektrisch einklappbar	56
Automatische Spiegelparkhilfe	56
Beheizt	73
Elektrisch einklappbar	55
Rückspiegel	55
Totwinkel-Assistent (BSM)	58
Innen	
Automatisches Dimmen	57
Manuelles Dimmen	57

Spracheinstellungen	117	T	
Erkennen einer bestimmten Stimme	117	Tachometer	63
Erkennen eines bestimmten Akzents	117	Technische Spezifikationen	
Systemtraining	117	Abmessungen	215
Sprachsteuerung	151	Aufzeichnung der Servicedaten	182
Bedienungsanleitung	152	Aufzeichnung von Ereignisdaten	239
Benutzererkennung	152	Füllmengen	213
Hilfemodus	151	Gewichte	214
Lernprogramm	152	Glühlampenpezifikationen	216
Liste der Anweisungen	151	Kraftstoffspezifikation	178
Sonderziele (SoZ)	153	Kraftstoffverbrauch	179
Spracherkennung	152	Motordaten	212
Sprachwahlen	153	Pedalweg (nur China)	214
Sprechtaste	151	Räder und Reifen	216
Training	152	Radfluchtaten (nur China)	214
Stabilitätskontrolle		Schmiermittel und Flüssigkeiten	212
Adaptive Fahrdynamik	101	Telefon	154
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	100	Allgemeine Informationen	154
Elektronische Traktionskontrolle (ETC)	101	Anmelden	156
Staubbereiche	76	Bedienelemente	155, 158
		Bedienen über den Touchscreen	155
		Beenden eines Anrufs	155
		Bluetooth®	154
		Gesprächslautstärke	158
		Gesprächsumleitung	155
		Herstellen einer Verbindung	155
		Kompatibilität	154
		Option „Letzte 10“	159
		Sicherheit	154
		Status	155
		Telefonbuch	159
		Touchscreensymbole	157
		Verbinden	156
		Voicemail-Funktion	155
		Wählen	155, 158
		Wechseln des Telefons	157
		Temperatur, außen	63
		Temperaturanzeige	63
		Terrain-Response-System	
		Aufhebungsoptionen	104
		Bedienelemente	102
		Vor Geländefahrten	102
		Totwinkel-Assistent (BSM)	58
		Sensorblockierung	59
		Systemfehler	59

Touchscreen	114
Aktivieren des Sperrmodus	16, 118
Ambientebeleuchtung	114
Anmelden eines Telefons	156
Audio-Bedienelemente	115
Bedienen des Touchscreens	115
Bildschirmeinstellungen	116
Bildschirmsymbole	115
CD-Bedienelemente	133
DAB-Radio-Bedienelemente	130
Deaktivieren des Sperrmodus	9, 118
Dual-View	144
Auswahl	144
Bedienelementmenü	145
Einblendfenster	115
Fernseherbedienelemente	140
Lautstärkevoreinstellungen	116
Pflege	118
Radiobedienelemente	128
Setup	116
Sonderfunktionen	118
Spracheinstellungen	116, 117
Startmenü	114, 116
Systemeinstellungen	116
Telefonbedienelemente	155
Telefonsymbole	157
Verbinden eines Telefons	156
Video-Medien-Bedienelemente	142
Tragbare Mediengeräte	136
Anschließen eines Geräts	137
Anschließen eines Zusatzgeräts	138
Anschlüsse	136
Bluetooth®	138
Anmelden	138
Verbinden	138
Wiedergabe mit einem Gerät	136

U

Uhr	116
USB-Geräte	136
USB-Videodateien	124

V

Ver- und Entriegeln

Bestätigung	13
Doppelverriegelung	14
Einfachverriegelung	14
Entriegelungshebel	17
Keyless Entry	7
Kindersicherungen	28
Komfortschließung	15
Lenksäulenschloss	9
Schlüssellose Komfortschließung	16
Schlüssellose Verriegelung	15
Sperrmodus	118
Aktivieren	16
Deaktivieren	9
Türschlösser	17
Einzelpunkteinstieg	6
Entriegeln	4
Komfortöffnung	6
Mehrpunkteinstieg	6
Verriegelungsfehler	15
Wegfahr-Türverriegelung	16

Video-Medien-Player

Bedienelemente	142
Einstellungen	142
GEHE ZU	142
Tools	142
Untertitel	142
Winkel	142

W

Warnleuchten	67
ABS	93
Airbag	43
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	100
Sicherheitsgurt	31
Statusprüfung bei Einschalten der Zündung	67
Systemstatus	67
Vorrangige Warnmeldungen	67
Zweitrangige Warnmeldungen	67
Wartung	180
Intervall-Anzeige	66
Waschanlage	
Scheinwerfer	52
Windschutzscheibe Verstopfte Waschdüsen	200
Waschen	
Felgen	188
Glasflächen	189
Heckscheibe	189
Waschanlage	188
Wattiefe	103

Z

Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	39
Zusatzsteckdosen	77