

WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN



Warnmeldungen dürfen nicht ignoriert werden. Entsprechende Maßnahmen ergreifen und gegebenenfalls qualifizierten Rat einholen, bevor das Fahrzeug gefahren wird.

Ist mehr als eine Meldung aktiv, wird jede in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit 2 Sekunden lang angezeigt.

Hinweis: Die Meldungen des Informationsdisplays und ihre Bedeutungen werden gegebenenfalls innerhalb der entsprechenden Abschnitte in den Einzelheiten erklärt.

BORDCOMPUTER

Der Computerspeicher speichert Daten für eine Fahrt oder eine Reihe von Fahrten, bis er auf Null zurückgesetzt wird.

Die angezeigten Informationen stellen nur Richtwerte dar, da sie durch Verkehrs-, Straßen- und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden können.

Es stehen drei unabhängige Speicher zur Verfügung – A, B und Auto. Die Speicher A und B können eigenständig zurückgesetzt werden, wohingegen der Speicher Auto nach jedem Zündzyklus zurückgesetzt wird, während sich das Fahrzeug bewegt.

Die Bordcomputer-Informationen werden auf der Instrumententafel angezeigt.

ÄNDERN DER ANZEIGE



SL1778

Die **BORDCOMPUTER**-Taste am Ende des linken Lenksäulenhebels wiederholt drücken, um die Bordcomputer-Daten in folgender Reihenfolge anzuzeigen:

- Datum und Kilometerzähler
- Tageskilometerstand
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- Aktueller Kraftstoffverbrauch
- Reichweite
- Leere Anzeige

Zum Zurücksetzen der Bordcomputer-Daten die **BORDCOMPUTER**-Taste gedrückt halten.

TAGESKILOMETERSTAND

Die Entfernung, die seit der letzten Rücksetzung des Speichers zurückgelegt worden ist. Der maximale Tageskilometerstand beträgt 9.999,9 (Kilometer oder Meilen). Der Computer wird beim Überschreiten dieser Entfernung automatisch auf Null zurückgesetzt.

REICHWEITE

Dies zeigt die vorhergesagte Entfernung in Meilen oder Kilometern an, die das Fahrzeug noch mit dem verbleibenden Kraftstoff unter der Annahme zurücklegen können sollte, dass der Kraftstoffverbrauch konstant bleibt.

EINHEITEN

Die Anzeige von britischen, gemischten oder metrischen Einheiten erfolgt über das Instrumententafel-Menü.

SERVICE-INTERVALL-ANZEIGE

Die Service-Intervall-Meldung wird nur dann angezeigt, wenn nur noch weniger als 3.200 km (2.000 Meilen) bis zur nächsten fälligen Service-Inspektion verbleiben.

Ist die Zündung eingeschaltet und hat das Fahrzeug die Zählfunktion für die nächste Service-Inspektion begonnen, erscheint die Meldung **INSPEKTION ERFORDERLICH IN XXXX km (XXXX MLS) / XX TAGEN** auf dem Informationsdisplay.

Ist der Zählerstand für die nächste Inspektion erreicht, wird **INSPEKTION ERFORD.** auf dem Informationsdisplay angezeigt.



Wird während des Service-Inspektionszyklus des Fahrzeugs keine Service-Intervall-Anzeige angezeigt, ist sicherzustellen, dass das Fahrzeug gemäß den im Serviceheft angegebenen Intervallen gewartet wird.