

VALORE DEL CONTACHILOMETRI PARZIALE

Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento della memoria. Il valore massimo visualizzabile dal contachilometri parziale è di 9.999,9 (chilometri o miglia). Al superamento di questa distanza, il computer verrà automaticamente azzerato.

AUTONOMIA

Questa voce indica la distanza prevista, in miglia o chilometri, che il veicolo potrebbe ancora percorrere con il carburante rimasto, presupponendo che il consumo rimanga costante.

UNITÀ

La visualizzazione delle unità di misura imperiali, miste o metriche può essere selezionata tramite il menu del gruppo strumenti.

SPIA DEL TAGLIANDO

Il messaggio relativo al tagliando apparirà soltanto se mancano meno di 3.200 km (2.000 miglia) alla scadenza.

Quando si inserisce l'accensione e il veicolo inizia il conto alla rovescia per gli interventi di manutenzione, sul display messaggi appare **ESEGUIRE MANUTENZIONE FRA 999999 KM O 999999 GIORNI**.

Una volta raggiunta la distanza per l'intervento di manutenzione, sul display messaggi appare il messaggio **ESEGUIRE MANUTENZIONE**.



Se durante il ciclo di servizio del veicolo non appare la spia del tagliando, accertarsi che il veicolo venga sottoposto agli interventi di manutenzione alle scadenze previste, riportate sullo schedario di servizio.