Panoramica dei comandi

COMANDI

- 1. Interruttore tendina parasole del tetto.
- 2. Luce di cortesia anteriore dell'abitacolo.
- 3. Luci di lettura anteriori.
- 4. Comando luci esterne e computer di bordo.
- 5. Comando del sistema audio.
- 6. Strumentazione e display messaggi.
- 7. Comando del menu del gruppo strumenti.
- 8. Comando tergicristalli e lavavetri.
- 9. Tasto START/STOP.
- 10. Schermo a sfioramento.
- 11. Sistema audio.
- 12. Interruttore dei lampeggiatori di emergenza.
- 13. Riscaldamento e aria condizionata.
- **14.** Interruttore del controllo guida in discesa (HDC).
- **15.** Interruttore del controllo dinamico della stabilità (DSC).
- 16. Selettore marcia cambio automatico.
- **17.** Terrain Response.
- 18. Leva del cambio manuale.
- 19. Interruttore ECO.
- 20. Freno di stazionamento elettronico.
- Interruttore accensione/spegnimento sistema audio/volume.

- 22. Inserimento marcia superiore.
- **23.** Interruttore di annullamento del comando velocità di crociera.
- 24. Interruttori del comando velocità di crociera.
- 25. Leva di regolazione del piantone di sterzo.
- 26. Avvisatore acustico.
- Interruttori di comando telefono e comando vocale.
- 28. Comando del livellamento fari.
- 29. Comando illuminazione abitacolo.
- 30. Leva di rilascio del cofano.
- Interruttore di sbloccaggio/apertura del portellone.
- 32. Interruttore riscaldamento volante.
- 33. Inserimento marcia inferiore.
- 34. Interruttore di isolamento dei cristalli posteriori.
- 35. Interruttori dei cristalli.
- **36.** Interruttori di regolazione/ripiegamento elettrico degli specchietti retrovisori esterni.
- 37. Interruttori di bloccaggio/sbloccaggio chiusura centralizzata.
- **38.** Interruttori di memoria delle posizioni di guida.

