

COMANDI

1. Interruttore tendina parasole del tetto.
2. Luce di cortesia anteriore dell'abitacolo.
3. Luci di lettura anteriori.
4. Comando luci esterne e computer di bordo.
5. Comando del sistema audio.
6. Strumentazione e display messaggi.
7. Comando del menu del gruppo strumenti.
8. Comando tergicristalli e lavavetri.
9. Tasto START/STOP.
10. Schermo a sfioramento.
11. Sistema audio.
12. Interruttore dei lampeggiatori di emergenza.
13. Riscaldamento e aria condizionata.
14. Interruttore del controllo guida in discesa (HDC).
15. Interruttore del controllo dinamico della stabilità (DSC).
16. Selettore marcia cambio automatico.
17. Terrain Response.
18. Leva del cambio manuale.
19. Interruttore ECO.
20. Freno di stazionamento elettronico.
21. Interruttore accensione/spegnimento sistema audio/volume.
22. Inserimento marcia superiore.
23. Interruttore di annullamento del comando velocità di crociera.
24. Interruttori del comando velocità di crociera.
25. Leva di regolazione del piantone di sterzo.
26. Avvisatore acustico.
27. Interruttori di comando telefono e comando vocale.
28. Comando del livellamento fari.
29. Comando illuminazione abitacolo.
30. Leva di rilascio del cofano.
31. Interruttore di sbloccaggio/apertura del portellone.
32. Interruttore riscaldamento volante.
33. Inserimento marcia inferiore.
34. Interruttore di isolamento dei cristalli posteriori.
35. Interruttori dei cristalli.
36. Interruttori di regolazione/ripiegamento elettrico degli specchietti retrovisori esterni.
37. Interruttori di bloccaggio/sbloccaggio chiusura centralizzata.
38. Interruttori di memoria delle posizioni di guida.

