PIANTONE DI STERZO



Non regolare mai il piantone di sterzo se il veicolo è in movimento.

- Abbassare completamente la leva per sbloccare il piantone di sterzo. Spostare la leva completamente verso l'alto per bloccare nuovamente il piantone.
- 2. Spostare il piantone di sterzo in su, in giù, avanti o indietro, per ottenere la posizione desiderata.
- Premere per accendere il riscaldamento del volante. La temperatura è controllata termostaticamente.



