

- A**
- Abschleppösen 253
 - Abschleppen im Gelände 253
 - Hinten 254
 - Vorn 253
 - Airbags
 - Abdeckungen reinigen 213
 - Auslösung 38, 39
 - Warnleuchte 40, 61
 - Wartungsinformationen 40
 - Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) 196
 - Alarm
 - Deaktivierung 12
 - Diebstahlschutzsystem 196
 - Perimetrischer Alarm 10
 - Vollständiger Alarm 10
 - Audio/Video
 - Audioeinstellungen 133
 - Bedienelemente 132
 - Außenspiegel 52
 - Automatische Spiegelparkhilfe 53
- B**
- Behindertengerechter Umbau 196
 - Bluetooth®
 - Telefon
 - Anmelden 165, 166
 - Informationen 164
 - Kompatibilität 165
 - Symbole 167
 - Tragbare Mediengeräte
 - Anmelden 149, 150
 - Automatisches Wiederverbinden 150
 - Bremsen
 - Antiblockiersystem (ABS) 61
 - Bremsassistent (EBA) 97
 - Bremsflüssigkeit
 - Kontrollieren 218
 - Nachfüllen 219
 - Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) 97
 - Elektronische Feststellbremse (EPB) 98
 - Feststellbremse 59
 - Pedalweg 227
 - Warnleuchten 59, 60, 97
- C**
- CD-Player
 - Bedienelemente 143
 - CDs einlegen 142
 - MP3-Wiedergabe 142
- D**
- DAB-Radio
 - Bedienelemente 139
 - Empfang 141
 - Ensembles 141
 - Datenaufzeichnung
 - Ereignisdaten 256
 - Servicedaten 256
- E**
- Einparkhilfe
 - Bedienung 102
 - Rückfahrkamera 103
 - Sensorreinigung 103
 - Systemstörung 103
 - Entriegeln 4
 - Keyless Entry 7
 - Komfortöffnung 7
 - Türschlösser und Entriegelungshebel 11
 - Erschwerte Fahrbedingungen 197
- F**
- Fahrer-Bedienelemente 278
 - Fahrzeugaufbau
 - Ausbau 232
 - Austausch 233
 - Laden 233
 - Pflege 229
 - Starthilfegerät anschließen 232
 - Starthilfekabel anschließen 230
 - Warnsymbole 229
 - Fenster 49
 - Sicherheitsschließfunktion 51
 - Tippfunktion 50
 - Zurücksetzen 210
 - Fernbedienung (Smart Key)
 - Batterie austauschen 9
 - Einfachverriegelung 10
 - Fahrpositionsspeicher 16
 - Sender 228

- Fernseher
 Analog/Digital-Option 153
 Bedienelemente 151
 Vollbild 153
 Bedienelemente 153
- Flüssigkeiten
 Bremsflüssigkeit
 Kontrollieren 218
 Nachfüllen 219
 Füllmengen 223
 Kühlmittel
 Kontrollieren 216
 Nachfüllen 217
 Motoröl
 Altöl 198
 Kontrollieren 214
 Nachfüllen 215
 Spezifikation 216
 Schmiermittel 222
 Servolenkungsöl
 Kontrollieren 219
 Nachfüllen 220
 Technische Spezifikationen 222
 Waschflüssigkeit
 Kontrollieren 220
 Nachfüllen 221
- Fond-Multimediasystem (RSE)
 Bedienung 158
 Bildschirmstellungen 129
 Einstellungen 156
 Fernbedienung 157
 Kopfhörer 159
 Touchscreen-Bedienelemente 156
- G**
 Garagentoröffner 54
 Informationen und Hilfe 56
 Löschen aller Programmierungen 55
 Programmierung 55
 Einfahrtstor 56
 Einzelne Taste 56
 Geräte mit Rollcodes 56
 Vor dem Programmieren 54
 Geschwindigkeitsregelung
 Ändern der Geschwindigkeit 105
 Bedienung 104
 Einstellen der Fahrzeuggeschwindigkeit 104
 Warnleuchte 62
 Getriebe
 Automatik 88
 Bergabfahrkontrolle (HDC) 90
 Warnleuchte 62
 CommandShift™ 90
 Fahrbereichswelchelanzeigen 91
 Stationärer Bereichswelch 91
 Verteilergetriebe 91
- H**
 HomeLink® 54
 Informationen und Hilfe 56
 Löschen aller Programmierungen 55
 Programmierung 55
 Einfahrtstor 56
 Einzelne Taste 56
 Geräte mit Rollcodes 56
 Vor dem Programmieren 54
- I**
 Informationsdisplay
 Bordcomputer 63
 Anzeige umschalten 63
 Metrische/britische/gemischte Anzeige 64
 Reichweite 64
 Service-Intervall-Anzeige 64
 Tageskilometerstand 64
 Warnmeldungen 63

- K**
- Kamera, Rücksicht 103
 - Kinderrückhaltesysteme 30
 - Checkliste 31
 - Positionierung 32
 - Klimaanlage 66
 - Automatisch 66
 - Hinten 67
 - Luftqualitätssensor 67
 - Umluftbetrieb 66
 - Vorn 65
 - Klimaregellung 66
 - Automatisch 66
 - Hinten 67
 - Klimaanlagen-Zeitsteuerung 69
 - Einstellung 70
 - Luftqualitätssensor 67
 - Umluftbetrieb 66
 - Vorn 65
 - Windschutzscheiben-/
 - Heckscheibenheizung 67
 - Zusatzheizung 68
 - Konformitätserklärungen 258
 - Kopfhörer 159
 - Kraftstoff und Tanken 189
 - Benzinmotor 189
 - Modifiziertes Benzin 190
 - Oktanzahl 189
 - Dieselmotor 190
 - Dieselfußfilter (DPF) 197
 - Fehlbetankungssicherung 194
 - Schwefelgehalt 190
 - Ethanol 189
 - Kraftstoff-Einfüllstutzen 192
 - Kraftstoffreserve-Warnleuchte 61
 - Kraftstoffspezifikation 193
 - Kraftstoffsystem 198
 - Kraftstoffverbrauch 195
 - Fahrten außerorts 195
 - Fahrten innerorts 195
 - Kombiniert 195
 - Methanol 189
 - Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) 190
 - Niedriger Kraftstoffstand 191
 - Sicherheitsvorkehrungen 189
 - Tankinhalt 193
 - Tankklappe 192
 - Wasser im Kraftstoff 193
- L**
- Lenkrad 104
 - Bedienelemente 104
 - Geschwindigkeitsregelung 104
 - Einstellen der Geschwindigkeit 104
 - Telefon 167
 - Abwärts scrollen/suchen 167
 - Lautstärke erhöhen 167
 - Lautstärke verringern 167
 - Sprachsteuerung 167
 - Telefonverbindung herstellen 167
 - Telefonverbindung trennen 167
 - Ein- und Ausstiegsmodus 25
 - Einstellung 25
 - Lenkradschloss 85

- Leuchten
- Ausbau der Heckleuchten 207
 - Bedienelemente 41
 - Glühlampen
 - Austausch (Innenbeleuchtung) 209
 - Begrenzungsleuchten 206, 208
 - Blinkleuchten 207
 - Halogen 203
 - Halogen-Abblendlicht 204
 - Halogen-Fernlicht 205
 - Heckleuchten 208
 - Kennzeichen 208
 - Nebelscheinwerfer 206
 - Spezifikation 226
 - Statische Kurvenleuchten 205
 - Wechseln 201
 - Xenon 203, 204
 - Scheinwerfer
 - Aktives Kurvenlicht (AFS) 43
 - Auslandsreisen 44
 - Ausschaltverzögerung 42
 - Bedienelemente 41
 - Entfernen 202
 - Fernlicht 61
 - Fernlichtautomatik 42
 - Halogen 45
 - Kondenswasser 45
 - Nivellierung 45
 - Tageslichtscheinwerfer 42
 - Waschanlage 48
 - Xenon 44, 203
 - Warnleuchten 59
 - Airbag 40, 61
 - Aktives Kurvenlicht (AFS) 61
 - Anhänger-Blinkleuchten 62
 - Antiblockiersystem (ABS) 61
 - Batterieladung 60
 - Begrenzungsleuchten 61
 - Bergabfahrkontrolle (HDC) 62
 - Blinkleuchten 62
 - Bremsen 59, 60, 97
 - Dynamische
 - Stabilitätskontrolle (DSC) 60, 61, 93
 - Fernlicht 61
 - Fernlichtautomatik 61
 - Geschwindigkeitsregelung 62
 - Glühkerzen 60
 - Kritische Warnmeldung 59
 - Leuchtenprüfung 59
 - Motorfehlfunktion 60
 - Nebelleuchten 61
 - Niedriger Fahrbereich 62
 - Niedriger Kraftstofffüllstand 61
 - Niedriger Öldruck 59
 - Reifendrucküberwachungssystem
 - (TPMS) 62
 - Sicherheitsgurte 29, 60
 - Beltminder 60
- M**
- Motor
- Ausschalten 87
 - Einschalten 85
 - Benzinmotor 85
 - Dieselmotor 85
 - Nichtanspringen 86
 - Motorraum
 - Öffnen 198
 - Schließen 198
 - Sicherungskasten 239
 - Übersicht 199
 - Motorhaube
 - Öffnen 198
 - Schließen 198

N	
Navigation	170
Bedienung	171
Bildschirmmodi	174
Garantie	183
Geteilter Kartenbildschirm	173
Hauptmenü	172
Karte	177
Konformitätserklärungen	183
RDS-TMC	179
Anzeige	180
Symbole	180
Schaltfläche „Alle“	179
Schaltfläche „Liste“	179
Sonderziele (SoZ)	178
Auswahl schneller Sonderziele	176
Kategorien/Unterkategorien	179
Sprachanweisungen	162
Suchen	179
Speicherpunkte	177
Sprachführung	176
Standardeinstellungen	176
Standorte der Vertragspartner	179
Symbole für Verkehrseignisse	181
TMC	182
Ziel eingeben	175
Autobahn	178
Beginn der Zielführung	175
Koordinaten	177
Notfall	177
Ort	179
Postleitzahl	177
Suchgebiet	174
Vorheriges	178
Zielführung beenden	176
R	
Räder	
Radflucht	227
Schneeketten	237
Zubehör	227
Radio	
Bedienelemente	137
DAB-Radio	
Bedienelemente	139
Empfang	141
Ensembles	141
Radiodaten­system (RDS)	138
Reifen	
Drücke	234
Kontrollieren	235
Kontrollieren nach Reparatur	188
Schild	257
Flachstellen	236
Pflege	234
Reifenalterung	236
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)	100
Warnleuchte	62
Reifenpanne	236
Reparatursatz	184, 186
Reparaturverfahren	187
Sicherheit	184
Übersicht	185
Reservereifen	236
Schneeketten	237
Ventile	236
Winter	237
Zubehör	227
Reinigung	
Außenreinigung	211
Einparkhilfesensoren	103
Unterboden	211
Innenreinigung	211
Airbag-Abdeckungen	213
Leder	212
Sicherheitsgurte	213
Stoffpolsterung	211
Touchscreen	213

S

- Scheiben (Heizung) 67
- Scheibenwischer
 - Bedienung 47
 - Geschwindigkeitsabhängiger Scheibenwischerbetrieb 48
 - Regensensor 48
- Schiebedach zurücksetzen 210
- Sicherheit
 - Altöl 198
 - Kraftstoff und Tanken 189
 - Radwechsel 244
 - Reifenpflege 234
 - Reifenreparatursatz 184
 - Sicherheit der Fahrzeuginsassen 26
 - Richtige Sitzhaltung 15
 - Sicherheitsgurte 28
 - Telefon 165
 - Wartung 198
- Sicherheitsgurte
 - Prüfen 29
 - Reinigung 213
 - Sicherheit 28
 - Warnleuchte 29, 60
 - Beltminder 60
- Sicherungen
 - Einbaulage 238
 - Fahrgastraumsicherungskasten 241
 - Motorraumsicherungskasten 239
 - Wechseln 238
- Sitze
 - Hinten
 - Aufrichten
 - 5-Sitzer 18
 - 7-Sitzer 20
 - Kopfstützen 24
 - Sitze in der dritten Reihe 21, 22
 - Umklappen 17
 - 5-Sitzer 17
 - 7-Sitzer 19
 - Zugangsposition (für dritte Sitzreihe) 20
 - Kindersitze 30
 - Checkliste 31
 - Halterungsgurte 35
 - ISOFIX-Verankerungen 33
 - Positionierung 32
 - Vorn
 - Begrenzte Sitzverstellung 15
 - Elektrisch 14
 - Fahrpositionsspeicher 16
 - Kopfstützen 23
 - Manuell 13
 - Richtige Sitzhaltung 15
- Smart Key (Fernbedienung)
 - Batterie austauschen 9
 - Einfachverriegelung 10
 - Fahrpositionsspeicher 16
 - Sender 228
- Sperren
 - Alarm
 - Perimetrischer Alarm 10
 - Vollständiger Alarm 10
 - Doppelverriegelung 10
 - Einfachverriegelung 10
 - Komfortschließung 11
 - Schlüssellos 12
 - Türschlösser und Entriegelungshebel 11
 - Verriegelungsfehler 11
 - Wegfahren 8
- Sprachsteuerung 160
- SoZ-Navigation 162
- Sprachbedienungsanleitung 161
- Sprachwahlen 162
- Training 161

Stabilitätskontrolle

Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	
Ausschalten	93
Einschalten	93
Warnleuchten	60, 61, 93
Staufächer	71
Ablagefach vorn	71
Becherhalter	71
Handschuhfach	71
Rücksitz-Armlehne	71

T

Technische Spezifikationen

Abmessungen	225
Bremsflüssigkeit	219
Bremspedalweg	227
Einbaulage der Fernbedienungssender	228
Einbaulage der Schilder	257
Fahrwerksnummer	257
Felgen- und Reifengrößen	227
Füllmengen	223
Gewichte	224
Glühlampen	226
Kraftstoff	193
Tankinhalt	193
Verbrauch	195
Motor	222
Motoröl	216
Radflucht	227
Schmiermittel und Flüssigkeiten	222
VIN-Nummer	257
Zubehörfelgen und -reifen	227

Telefon

Anmelden	165, 166
Bluetooth®	164
Einstellungen	169
Gesprächslautstärke	168
Kompatibilität	165
Lenkrad-Bedienelemente	167
Letzte 10	169
Sicherheit	165
Symbole	167
Telefonbuch	168
Übersicht	163
Verbundenes Telefon wechseln	166
Wählvorgang	168

Touchscreen

Bedienelemente

CD	143
Fernseher	151
Fond-Multimediasystem (RSE)	156
Klimaregelung	70
Navigation	172
Telefon	163
Tragbare Mediengeräte	145
Video-Medien-Player	154
Bedienung	129
Bildschirmeinstellungen	129
Pflege	129
Reinigung	213
Setup	129
Sperrmodus	
Aktivieren	131
Deaktivieren	131
Startmenü	128
Symbole	129
Systemeinstellungen	130

Tragbare Mediengeräte

Anmelden	149, 150
Anschlüsse	145
Automatisches Wiederverbinden	150
Bedienelemente	147
Gerät wechseln	150
Geräte anschließen	146
Mehrere Geräte anschließen	149
Verlust der Verbindung	150
Wiedergabe	149
Traktionskontrolle	93

V

Video-Medien-Player	
Bedienelemente	154
DVDs laden	155
Gesperrte Wiedergabe	155

W

Wartung	
Tägliche Kontrollen	196
Wöchentliche Kontrollen	196
Waschanlagen	
Scheinwerfer	48
Verstopfte Waschdüsen	201
Windschutzscheibe (Heizung)	67

Z

Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS)	
Airbags	196
Abdeckungen reinigen	213
Auslösung	39
ISOFIX-Verankerungen	33
Kindersitze	30
Checkliste	31
Positionierung	32
Warnleuchte	
Airbag	40, 61
Sicherheitsgurte	29, 60
Beltminder	60