

WARN- UND KONTROLLEUCHTEN

ROTE Warnleuchten weisen auf vorrangige Warnmeldungen hin. Eine vorrangige Warnmeldung bedarf einer umgehenden Untersuchung. Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

ORANGENE und **GELBE** Warnleuchten weisen auf zweitrangige Warnmeldungen hin. Einige weisen auf den Betrieb eines Fahrzeugsystems hin, während andere den Fahrer anweisen, Maßnahmen zu ergreifen und so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

GRÜNE und **BLAUE** Leuchten in der Instrumententafel geben Auskunft über den Systemstatus. So leuchtet z. B. bei Betätigung der Blinkleuchten eine grüne Leuchte und bei Einschalten des Fernlichts eine blaue auf.

LEUCHTENPRÜFUNG

Beim Einschalten der Zündung erfolgt eine Warnleuchtenprüfung von 3 Sekunden (mit Ausnahme der Airbagwarnleuchte, die 6 Sekunden lang aufleuchtet). Erlischt eine Warnleuchte danach nicht, die Ursache vor Beginn der Fahrt untersuchen. Einige Warnleuchten werden von einer gleichzeitigen Meldung auf dem Informationsdisplay begleitet.

Hinweis: Nicht alle Warnleuchten sind Teil dieser Prüfung (z. B. Fernlicht und Blinkleuchten).

KRITISCHE WARNMELDUNGEN (ROT)



Leuchtet auf, wenn eine kritische Warnmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt wird.

ÖLDRUCK NIEDRIG (ROT)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Erlischt die Leuchte nicht, blinkt sie oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald das gefahrlos möglich ist, und den Motor sofort abstellen.

Den Ölstand prüfen und bei Bedarf Öl nachfüllen. Den Motor anlassen: Erlischt die Leuchte nicht, den Motor sofort ausstellen und vor dem Weiterfahren qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BREMSE (ROT)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen Bremsflüssigkeitsstand oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD).

Das Fahrzeug so bald wie möglich sicher zum Stehen bringen. Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und bei Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen. Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

FESTSTELLBREMSE (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Feststellbremse korrekt angezogen ist. Blinkt die Leuchte, wurde ein Fehler erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BATTERIELADUNG (ROT)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Erlischt die Warnleuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist das auf eine Fehlfunktion des Batterieladesystems hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

SICHERHEITSGURT (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt ist. Die Leuchte erlischt, wenn der/die entsprechende(n) Sicherheitsgurt(e) angelegt werden.

BELTMINDER (ROT)



Wird während der Fahrt entweder der Sicherheitsgurt des Fahrersitzes oder des besetzten Beifahrersitzes gelöst, leuchtet die Sicherheitsgurtnwarleuchte auf und es ertönt ein Signalton.

Hinweis: Die Geschwindigkeitsgrenzwerte und das Verhalten der visuellen und hörbaren Warnungen sind vom jeweiligen Markt abhängig.

MOTORFEHLFUNKTION (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Blinkt oder leuchtet die Leuchte zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt auf, liegt ein Fehler am Motor vor. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

GLÜHKERZEN (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird, um anzuzeigen, dass die Glühkerzen aktiv sind. Den Motor erst starten, nachdem die Leuchte erloschen ist.

BREMSE (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte nach dem Anlassen des Motors oder während der Fahrt auf, besteht Verdacht auf verschlissene Bremsbeläge oder auf einen Fehler im Bremsassistenten (EBA).

Das Fahrzeug kann immer noch vorsichtig gefahren werden, es muss jedoch bei erster Gelegenheit qualifizierte Hilfe hinzugezogen werden.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Blinkt die Leuchte während der Fahrt, ist die DSC aktiviert.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) AUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die DSC ausgeschaltet wird.

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Erlischt die Warnleuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist das auf eine Fehlfunktion des ABS hin. Vorsichtig fahren, starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AIRBAG (ORANGE)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, liegt ein Fehler im Airbagsystem vor. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

AKTIVES KURVENLICHT (ORANGE)



Leuchtet bei einem Systemfehler auf. Die Scheinwerfer sind noch immer betriebsbereit, jedoch ohne dass diese Funktion korrekt funktioniert. So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

NIEDRIGER KRAFTSTOFFFÜLLSTAND (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der verbleibende Kraftstoff einen Mindestwert von 12 Litern (3 Gallonen) erreicht hat, was einer Reichweite von ca. 80 km (50 Meilen) entspricht. Bei nächster Gelegenheit tanken.

FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet werden oder die Lichthupe betätigt wird.

FERNLICHTAUTOMATIK (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtautomatik aktiviert wird.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet werden.

NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden.

NEBELSCHLUSSLEUCHE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden.

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Blinker betätigt werden.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)



Leuchtet bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung auf.

REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM (GELB)



Leuchtet auf, wenn mindestens ein Reifen einen deutlich zu niedrigen Druck aufweist. Das Fahrzeug so bald wie möglich anhalten, den Reifendruck aller Reifen prüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

BERGABFAHRKONTROLLE (GRÜN)



Zeigt Dauerlicht, wenn das HDC-System aktiviert ist und die entsprechenden Betriebsbedingungen erfüllt sind, d. h., wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit niedriger ist als 50 km/h (30 mph).

Blinkt die Leuchte, wurde die HDC ausgewählt, aber die Betriebsbedingungen wurden nicht erfüllt (z. B. ist die Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch) oder die Wirkung der HDC wird langsam verringert.

NIEDRIGER FAHRBEREICH (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der niedrige Fahrbereich ausgewählt ist.

ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger defekt.