WARN- UND KONTROLLLEUCHTEN

Warnleuchten dürfen nicht ignoriert werden. So bald wie möglich geeignete Maßnahmen ergreifen. Anderenfalls können schwere Beschädigungen am Fahrzeug entstehen.

Einbaulage und Spezifikation von Warnleuchten können sich je nach Modell und Markt unterscheiden.

Nach dem Einschalten der Zündung leuchten die Warnleuchten auf. Es handelt sich hierbei um eine Prüfung der Glühlampen; dies ist kein Hinweis auf einen Fehler.

BATTERIELADUNG (ROT)

Leuchtet die Leuchte auch noch nach der Glühlampenprüfung oder während der Fahrt auf, wurde ein Fehler beim Batterieladesystem erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

ÖLDRUCK NIEDRIG (ROT)

Erlischt die Leuchte nach der Glühlampenprüfung nicht, blinkt sie oder leuchtet sie während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor abstellen. Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor der Motor angelassen wird.

Immer den Ölstand prüfen, wenn diese Leuchte aufleuchtet.

DIESELRUSSFILTER (DPF) (ROT)

Leuchtet auf, wenn der DPF voll ist. Falls diese Warnleuchte aufleuchtet, muss das Fahrzeug so bald wie möglich zu einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb gebracht werden.

SICHERHEITSGURT (ROT)

Leuchtet auf, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers während der Fahrt nicht angelegt ist. Gleichzeitig ertönt ein Signalton.

BREMSE (ROT)

Diese Warnleuchte bezieht sich auf drei Bremssysteme. Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

Parkbremse. Leuchtet auf, wenn die Parkbremse angezogen ist und der Zündschlüssel sich in der Stellung **II** befindet. Erlischt, wenn die Parkbremse ganz gelöst wird.

Bremsflüssigkeitsstand. Leuchtet bei zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand auf. Geschieht dies während der Fahrt, das Fahrzeug vorsichtig anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist.
Den Bremsflüssigkeitsstand überprüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Die Störung von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüfen lassen.

Elektronische Bremskraftverteilung (EBD).
Leuchtet auf, wenn eine Störung erkannt wird. Geschieht dies während der Fahrt, das Fahrzeug vorsichtig anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeitsstand überprüfen und gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Die Störung von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüfen lassen.

GLÜHKERZEN (GELB)

Leuchtet auf, wenn sich der Zündschlüssel in der Stellung **II** befindet. Warten, bis sie erlischt, bevor der Motor angelassen wird.

MOTORFEHLFUNKTION (GELB)

Leuchtet bei Vorliegen einer Motorstörung auf. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DIESELRUSSFILTER (DPF) (GELB)

Leuchtet auf, wenn der DPF fast voll ist. Falls diese Warnleuchte aufleuchtet, so bald wie möglich das DPF-Regenerierungsverfahren ausführen [siehe Seite **66, DIESELRUSSFILTER (DPF)**].

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (GELB)

Erlischt die Leuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, liegt eine Störung vor. Starkes Bremsen vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

TRAKTIONSKONTROLLE (GELB)

Leuchtet für sehr kurze Zeit auf, wenn die Traktionskontrolle in Betrieb ist. Konstantes Aufleuchten weist auf eine Störung hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

DIFFERENZIALSPERRE (GELB)

Leuchtet bei eingeschalteter Differenzialsperre auf. Leuchtet die Kontrollleuchte nach der Getriebeentsperrung weiterhin auf, kann eine Verspannung des Getriebes vorliegen. Durch Rückwärts- und anschließendes Vorwärtsfahren wird dieses Problem in der Regel gelöst. Leuchtet die Leuchte weiterhin auf, so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

NEBELSCHLUSSLEUCHTE (GELB)

Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet sind.

FERNLICHT (BLAU)

Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)

Die entsprechende Leuchte blinkt, wenn eine Blinkleuchte in Betrieb ist. Blinkt sie nicht oder sehr schnell, ist eine der Glühlampen defekt.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)

Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.

ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)

Blinkt, wenn ein Anhänger angehängt ist und die Blinkleuchten eingeschaltet sind. Blinkt sie nicht, ist eine Glühlampe des Anhängers defekt.

NIEDRIGER KRAFTSTOFFSTAND (GELB)

Befindet sich in der Kraftstoffanzeige und leuchtet auf, wenn nur noch ein Kraftstoffvorrat von 9 Litern (2 Gallonen) vorhanden ist. Bei nächster Gelegenheit tanken.