

WAARSCHUWINGSLAMPJES EN -SYMBOLLEN



U mag waarschuingslampjes nooit negeren. Neem zo snel mogelijk de juiste maatregelen. Als u dit nalaat, kan dit ernstige schade aan het voertuig tot gevolg hebben.

Afhankelijk van het model en de marktvoorschriften kunnen de locatie en specificatie van de waarschuingslampjes variëren.

Zodra u het contact inschakelt, gaan de waarschuingslampjes branden. Dit is een lampjescontrole en wijst niet op een storing.

ACCULAADSYSTEEM (ROOD)



Als het lampje na de lampjescontrole blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in het acculaadsysteem. Roep met spoed deskundige hulp in.

LAGE OLIEDRUK (ROOD)



Als het lampje na de lampjescontrole blijft branden, knippert of tijdens het rijden gaat branden, dient u het voertuig zo snel mogelijk tot stilstand te brengen zodra u dit veilig kunt doen en de motor onmiddellijk uit te schakelen. Roep deskundige hulp in voordat u de motor inschakelt.

Als dit lampje gaat branden, dient u altijd het oliepeil te controleren.

DIESELDEELTJESFILTER (DPF) (ROOD)



Dit lampje gaat branden wanneer het DPF vol is. Als dit waarschuingslampje brandt, moet u het voertuig zo snel mogelijk naar uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur brengen.

VEILIGHEIDSGORDELS (ROOD)



Dit lampje gaat branden als het voertuig rijdt en de bestuurder zijn/haar veiligheidsgordel niet heeft omgedaan. U hoort ook een geluidssignaal.

REMMEN (ROOD)



Dit waarschuingslampje wordt gedeeld door drie remsystemen. Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, roept u deskundige hulp in voordat u verder rijdt.

Handrem. Dit lampje gaat branden wanneer u de handrem aantrekt terwijl het contact in stand II staat. Het lampje gaat uit zodra u de handrem helemaal loszet.

Remvloeistofpeil. Dit lampje gaat branden wanneer het remvloeistofpeil te laag is. Als dit tijdens het rijden gebeurt, moet u het voertuig voorzichtig tot stilstand brengen zodra u dit veilig kunt doen. Controleer de remvloeistofcilinder en vul deze zo nodig bij. Laat het probleem door uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur controleren.

Elektronische remkrachtverdeling (EBD). Dit lampje gaat branden wanneer er een storing wordt gedetecteerd. Als dit tijdens het rijden gebeurt, moet u het voertuig voorzichtig tot stilstand brengen zodra u dit veilig kunt doen. Controleer de remvloeistofcilinder en vul deze zo nodig bij. Laat het probleem door uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur controleren.

GLOEIBOUGIES (ORANJE)



Dit lampje gaat branden zodra u het contact naar stand II draait. Wacht totdat het lampje is uitgegaan voordat u de motor start.

MOTORSTORING (ORANJE)



Als dit lampje brandt, duidt dit op een motorstoring. Vermijd hoge snelheden en roep met spoed deskundige hulp in.

DIESELDEELTJESFILTER (DPF) (ORANJE)



Dit lampje gaat branden wanneer het DPF bijna vol is. Als dit waarschuwing-lampje brandt, dient u de DPF-regeneratieprocedure zo snel mogelijk uit te voeren. Raadpleeg **66, DIESEL-DEELTJESFILTER (DPF)**.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS) (ORANJE)



Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing. Vermijd hard remmen en roep met spoed deskundige hulp in.

TRACTION CONTROL (ORANJE)



Dit lampje gaat kort branden wanneer de traction control in werking is. Als dit lampje continu brandt, duidt dit op een storing. Roep met spoed deskundige hulp in.

DIFFERENTIEELGRENDSEL (ORANJE)



Dit lampje gaat branden wanneer het differentieel wordt vergrendeld. Als het lampje blijft branden nadat de transmissie ontgrendeld is, kan de transmissie onder druk staan. U kunt dit probleem normaal gesproken verhelpen door naar achteren en daarna naar voren te rijden. Als het lampje blijft branden, roept u zo snel mogelijk deskundige hulp in.

ACHTERMISTLICHTEN (ORANJE)



Dit lampje gaat branden wanneer de achtermistlichten worden ingeschakeld.

GROOTLICHT (BLAUW)



Dit lampje gaat branden wanneer het grootlicht wordt ingeschakeld.

RICHTINGAANWIJZERS (GROEN)



Het betreffende lampje knippert wanneer een van de richtingaanwijzers wordt ingeschakeld. Als het niet of heel snel knippert, is een van de gloeilampjes kapot.

STADSLICHTEN (GROEN)



Dit lampje gaat branden wanneer de stadslichten worden ingeschakeld.

RICHTINGAANWIJZERS VAN DE AANHANGER (GROEN)



Dit lampje knippert als er een aanhanger is aangekoppeld en u de richtingaanwijzers gebruikt. Als het niet knippert, is een van de gloeilampjes van de aanhanger kapot.

LAAG BRANDSTOFPEIL (ORANJE)



Dit lampje bevindt zich in de brandstofpeilmeter en gaat branden wanneer er nog 9 liter (2 gallon) brandstof in de tank aanwezig is. Tank bij de eerstvolgende gelegenheid.