

RICETRASMETTITORE PORTA GARAGE



Non usare il ricetrasmittitore con meccanismi di apertura porta garage sprovvisti di un dispositivo d'arresto e di inversione del movimento, come richiesto dalle normative per la sicurezza.



Durante la programmazione del ricetrasmittitore per il meccanismo di apertura della porta del garage, assicurarsi che l'area sia sgombra. Questo impedirà potenziali lesioni o danni dovuti al movimento del cancello o della porta del garage durante la programmazione.



È possibile che si verifichino interferenze in questo dispositivo se azionato in prossimità di un trasmettitore con stazione mobile o fissa. È probabile che le interferenze compromettano il funzionamento del telecomando e del ricetrasmittitore montato nel veicolo.

Il ricetrasmittitore del meccanismo di apertura della porta del garage è situato nello specchietto retrovisore. È possibile programmare il ricetrasmittitore in modo da trasmettere le frequenze radio di tre trasmettitori diversi che possono essere utilizzati per azionare la porta del garage, il cancello di ingresso, l'illuminazione di casa, i sistemi antifurto o altri dispositivi con funzionamento a radiofrequenze.

Sebbene questa sezione descriva principalmente le procedure per il meccanismo di apertura della porta del garage, il suo contenuto è valido anche per le applicazioni precedentemente indicate.

In alcuni Paesi questa funzione è nota come HomeLink™ Universal Transceiver.

Per ulteriori informazioni, vedere **37**,
RICETRASMETTITORE PORTA GARAGE.

PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE



Se si deve programmare un dispositivo per il quale è necessario premere più volte il tasto del telecomando (ciclicamente), scollegare il dispositivo durante l'operazione ciclica per evitare possibili guasti al motorino.

Per ottenere risultati ottimali, inserire una batteria nuova nel telecomando del meccanismo di apertura porta garage (o in qualsiasi altro dispositivo) prima di effettuare la programmazione. Se il ricevitore del meccanismo di apertura porta garage (situato nel garage) è dotato di antenna, assicuratevi che questa penda dritta.

PROGRAMMAZIONE



E136718

Con il motore spento:

1. Assicurarsi che il sistema di accensione sia inserito.
2. Impugnare l'estremità del telecomando originale del meccanismo di apertura porta garage a una distanza compresa tra 50 e 150 mm circa (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore, tenendo la spia luminosa in vista.
3. Con entrambe le mani, tenere premuti simultaneamente il tasto desiderato del ricetrasmittitore sullo specchietto retrovisore, come illustrato sopra e il tasto del telecomando. Tenere entrambi i tasti premuti. La spia inizia a lampeggiare dapprima lentamente e poi rapidamente. Quando la spia inizia a lampeggiare rapidamente, rilasciare entrambi i tasti. Il lampeggiamento rapido della spia indica che la programmazione è stata eseguita correttamente.
4. Se dopo 60 secondi la spia non lampeggia rapidamente, rilasciare i tasti del ricetrasmittitore e del telecomando e ripetere la procedura a partire dal punto 2. Collocare il telecomando a una distanza e/o a un'angolazione diversa.

Meccanismo di apertura porta garage

5. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato e osservare la spia.
 - Se la spia rimane accesa continuamente, la programmazione è completa. Il meccanismo dovrebbe funzionare quando viene premuto il tasto di apertura della porta del garage per un periodo di circa 1 – 2 secondi e poi rilasciato.
 - Se la spia lampeggia rapidamente per due secondi e poi rimane sempre accesa, procedere con le istruzioni di programmazione seguenti per il dispositivo dotato di un sistema a codice variabile.

CANCELLAZIONE DI TUTTE LE PROGRAMMAZIONI

Quando si effettua la programmazione per la prima volta, assicurarsi che il motore sia spento:

1. Verificare che l'accensione sia inserita (ma il motore deve essere spento).
2. Tenere premuti i due tasti esterni sul ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore. Tenere premuti i tasti fino a che la spia luminosa inizia a lampeggiare (per circa 20 secondi), quindi rilasciare i tasti.

Tutte le memorie del meccanismo di apertura porta garage sono state cancellate.

Nota: non eseguire questa procedura quando si programmano tasti aggiuntivi del meccanismo di apertura porta garage.

PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI DOTATI DI SISTEMA A CODICE VARIABILE

Nota: questa procedura può essere eseguita in modo più semplice e rapido con l'ausilio di una seconda persona. Dopo la pressione del tasto, si dispone di solo 30 secondi per completare il punto 3.

1. Individuare il tasto o l'interruttore di apprendimento o Smart sul ricevitore del meccanismo di apertura della porta del garage (unità motorino) all'interno del garage.
 - Il nome del tasto/interruttore può variare a seconda del produttore.

2. Premere e rilasciare il tasto di apprendimento o Smart.
3. Ritornare al veicolo, tenere premuto con decisione il tasto del meccanismo di apertura della porta del garage programmato per due secondi e rilasciarlo.
4. Ripetere la sequenza di pressione e rilascio tre volte per completare il processo di programmazione.

Il meccanismo di apertura porta garage nello specchietto retrovisore deve ora attivare il dispositivo a codice variabile.

RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO DEL MECCANISMO DI APERTURA PORTA GARAGE

Per programmare un dispositivo su un tasto già programmato in precedenza:

1. Tenere premuto il tasto del meccanismo di apertura porta garage preprogrammato desiderato per un minimo di 20 e un massimo di 30 secondi, fino a quando la spia inizia a lampeggiare.
2. Senza rilasciare il tasto dello specchietto retrovisore, tenere il telecomando a una distanza compresa tra circa 50 e 150 mm (tra 2 e 6 pollici) dal ricetrasmittitore nello specchietto retrovisore, tenendo la spia luminosa in vista.
3. Eseguire il punto 3 di **Programmazione**.

PROGRAMMAZIONE CANCELLI DI INGRESSO

La tecnologia di alcuni cancelli d'ingresso richiede che si prema e si riprema il tasto del telecomando (ciclicamente) ogni due secondi nel corso della programmazione.

Continuare a tenere premuto il tasto desiderato dello specchietto retrovisore mentre si preme ciclicamente il tasto del telecomando, fino a quando la spia non lampeggia rapidamente.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA



Per ragioni di sicurezza, si raccomanda di riazzerare i tasti del ricetrasmittitore programmati quando si vende o si rottama la vettura.

Per ulteriori informazioni sulla gamma disponibile di prodotti e accessori compatibili, o per ottenere assistenza, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

In alternativa, contattare il numero verde del fornitore al numero **0 0800 0466 354 65**. È possibile utilizzare questo numero verde da qualsiasi paese europeo. Non è necessario alcun altro prefisso telefonico (se si chiama dalla Germania non occorre digitare il primo zero).

È possibile richiedere informazioni e assistenza anche via Internet. L'indirizzo del sito Web è: www.eurohomelink.com. L'indirizzo e-mail è il seguente: info@eurohomelink.com.

Nota: conservare il telecomando originario per riutilizzarlo in futuro e riprogrammarlo nel caso, ad esempio, si acquisti una nuova vettura.

Nota: il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare il diritto da parte dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.