

WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN



Warnmeldungen dürfen nicht ignoriert werden. Entsprechende Maßnahmen ergreifen und gegebenenfalls qualifizierten Rat einholen, bevor das Fahrzeug gefahren wird.

Ist mehr als eine Meldung aktiv, wird jede in der Reihenfolge der Priorität wechselweise zwei Sekunden lang angezeigt.

***Hinweis:** Die Meldungen des Fahrerinformationsdisplays und ihre Bedeutungen werden im Einzelnen gegebenenfalls innerhalb der entsprechenden Abschnitte erklärt.*

DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Reisen, bis er auf Null zurückgesetzt wird.

Die angezeigten Informationen dienen nur als Richtwerte, da sie durch die Verkehrs-, Straßen- und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden können.

Es stehen drei voneinander unabhängige Speicher zur Verfügung: A, B und Auto. Die Speicher A und B können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden, während der Speicher Auto nach jedem Aus- und Wiedereinschalten der Zündung zurückgesetzt wird, während sich das Fahrzeug bewegt.

Die Bordcomputer-Informationen werden auf der Instrumententafel angezeigt.



SL1778

Die Taste **BORDCOMPUTER** am Ende des linken Lenksäulenschalters wiederholt drücken, um die Daten in der folgenden Reihenfolge anzuzeigen:

- Datum und Kilometerzähler
- Tageskilometerstand
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- Aktueller Kraftstoffverbrauch
- Reichweite
- Leere Anzeige

Um die angezeigten Daten aus dem Bordcomputer zurückzusetzen, die Taste **BORDCOMPUTER** gedrückt halten.

TAGESKILOMETERSTAND

Die seit dem letzten Rücksetzen des Speichers zurückgelegte Strecke. Der maximale Tageskilometerstand beträgt 9.999,9 (Kilometer oder Meilen). Wird dieser Wert überschritten, setzt der Computer den Zähler automatisch auf Null zurück.

REICHWEITE

Dies zeigt die vorhergesagte Entfernung in Meilen oder Kilometern an, die das Fahrzeug noch mit dem verbleibenden Kraftstoff unter der Annahme zurücklegen können sollte, dass der Kraftstoffverbrauch konstant bleibt.

METRISCHE/BRITISCHE/GEMISCHTE ANZEIGE

Die Anzeige von metrischen, britischen oder gemischten Einheiten erfolgt über das Instrumententafel-Menü.

SERVICE-INTERVALL-ANZEIGE

Die Service-Intervall-Meldung wird nur dann angezeigt, wenn nur noch weniger als 3.200 km (2.000 Meilen) bis zur nächsten fälligen Inspektion verbleiben.

Fahrerinformationsdisplay

Ist die Zündung eingeschaltet und hat das Fahrzeug die Zählfunktion für die nächste Inspektion begonnen, erscheint die Meldung **INSPEKTION ERFORDERLICH XXXX km (XXXX MLS) / XX TAGEN** auf dem Fahrerinformationsdisplay.

Ist der Zählerstand für die nächste Inspektion erreicht, wird die Meldung **INSPEKTION ERFORDERLICH** auf dem Fahrerinformationsdisplay angezeigt.



Wird während des Inspektionszyklus des Fahrzeugs keine Service-Intervall-Anzeige angezeigt, ist sicherzustellen, dass das Fahrzeug gemäß den im Serviceheft angegebenen Intervallen gewartet wird.