

## WARNLEUCHTEN

**ROTE** Warnleuchten weisen auf vorrangige Warnmeldungen hin. Eine vorrangige Warnmeldung bedarf einer umgehenden Untersuchung.

Qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

**ORANGE** und **GELBE** Warnleuchten weisen auf zweitrangige Warnmeldungen hin. Einige weisen auf den Betrieb eines Fahrzeugsystems hin, während andere den Fahrer anweisen, Maßnahmen zu ergreifen und so bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

**GRÜNE** und **BLAUE** Leuchten in der Instrumententafel geben Auskunft über den Systemstatus. So leuchtet z. B. bei Betätigung der Blinkleuchten eine grüne Leuchte und bei Einschalten des Fernlichts eine blaue auf.

## LEUCHTENKONTROLLE

Nach Einschalten der Zündung werden drei Sekunden lang die Glühlampen der Warnleuchten überprüft (außer bei der Airbag-Warnleuchte, die sechs Sekunden lang leuchtet). Erlischt eine Warnleuchte danach nicht, die Ursache vor Beginn der Fahrt untersuchen.

Einige Warnleuchten werden von einer gleichzeitigen Meldung auf dem Fahrerinformationsdisplay begleitet.

**Hinweis:** Nicht alle Warnleuchten werden überprüft (z. B. Fernlichtscheinwerfer und Blinkleuchten).

## KRITISCHE WARNMELDUNGEN (ROT)



Leuchtet auf, wenn eine kritische Warnmeldung im Fahrerinformationsdisplay erscheint.

## ÖLDRUCK NIEDRIG (ROT)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Erlischt die Leuchte nicht, blinkt sie oder leuchtet sie

während der Fahrt auf, das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und den Motor sofort abstellen. Ölstand prüfen.

Vor dem Anlassen des Motors qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## BREMSE (ROT)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen

Bremssflüssigkeitsstand oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD). Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist.

Wird die Meldung **BREMSSFLÜSSIGKEIT ÜBERPRÜFEN** angezeigt, den

Bremssflüssigkeitsstand prüfen und bei Bedarf auffüllen.

Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

## PARKBREMSE (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Parkbremse angezogen wird. Leuchtet die Warnleuchte auf und wird die Meldung **Achtung! Parkbremse angezogen**

angezeigt, bewegt sich das Fahrzeug mit angezogener Parkbremse. Die Parkbremse lösen oder das Fahrzeug anhalten.

Blinkt die Warnleuchte, liegt eine Störung vor und die Parkbremse kann nicht angezogen werden. Unverzüglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## BATTERIELADUNG (ROT)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht, oder

leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des Batterieladesystems hin.

Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## SICHERHEITSGURT (ROT)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt wurde. Die

Leuchte erlischt nach 60 Sekunden oder wenn der /die entsprechende(n) Sicherheitsgurt(e) angelegt werden. Auf einigen Märkten ertönt ein Signalton, während die Leuchte aufleuchtet.

**Hinweis:** Auf bestimmten Märkten leuchtet die Leuchte so lange auf, bis die Personen auf den Vordersitzen die Sicherheitsgurte korrekt angelegt haben.

## MOTORFEHLFUNKTION (GELB)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Blinkt oder leuchtet die Leuchte zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt auf, liegt ein Fehler

am Motor vor.

Hohe Geschwindigkeiten vermeiden und umgehend qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn eine nicht-kritische Warn- oder Informationsmeldung auf dem Fahrerinformationsdisplay angezeigt wird.

## BREMSE (ORANGE)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Leuchtet die Lampe nach Anlassen des Motors oder während der Fahrt auf, besteht

Verdacht auf verschlissene Bremsbeläge oder einen Fehler im Bremsassistenten (EBA). Das Fahrzeug kann noch vorsichtig gefahren werden, starkes Bremsen sollte jedoch vermieden werden.

Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) (ORANGE)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Blinkt die Leuchte während der Fahrt, ist die DSC aktiviert.

Leuchtet die Leuchte während der Fahrt kontinuierlich auf, liegt ein Fehler im DSC-System vor. Das Fahrzeug kann weiterhin gefahren werden, doch wird das DSC-System beim Durchdrehen der Räder oder beim Rutschen nicht aktiviert.

So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) AUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die DSC ausgeschaltet ist.

Bei deaktivierter DSC greift auch die elektronische Traktionskontrolle nicht im normalen Umfang ein, so dass die Räder häufiger durchdrehen können.

## ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (ORANGE)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf,

weist dies auf eine Fehlfunktion des ABS hin. Vorsichtig fahren, starkes Bremsen vermeiden.

Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## AIRBAG (ORANGE)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft. Leuchtet die Leuchte während der Fahrt auf, liegt ein Fehler im Airbagsystem vor.

So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## AKTIVES KURVENLICHT (ORANGE)



Leuchtet bei einem Fehler auf. Die Scheinwerfer funktionieren weiterhin, doch arbeitet diese Funktion nicht mehr korrekt.

So bald wie möglich qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

## NEBELSCHLUSSLEUCHE (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden.

## GLÜHKERZEN (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird, um anzuzeigen, dass die Glühkerzen aktiv sind. Den Motor erst anlassen, nachdem die

Leuchte erloschen ist.

## AUSSENTEMPERATUR (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Außentemperatur so niedrig ist, dass die Straße vereist sein könnte.

## REIFENDRUCK- ÜBERWACHUNGSSYSTEM (GELB)



Leuchtet kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Falls die Leuchte nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, haben ein oder mehrere

Reifen deutlich zu geringen Fülldruck. Das Fahrzeug so bald wie möglich anhalten, den Reifendruck aller Reifen prüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

## BERGABFAHRKONTROLLE (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Bergabfahrkontrolle (bzw. HDC) ausgewählt ist und die Betriebsbedingungen für die HDC

erfüllt werden. Blinkt die Leuchte, wurde die HDC ausgewählt, aber die Betriebsbedingungen wurden nicht erfüllt (z. B. ist die Fahrgeschwindigkeit zu hoch) oder die Wirkung der HDC lässt langsam nach.

## GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)



Leuchtet bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung auf.

## BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet werden.

## NEBELSCHEINWERFER (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden.

## BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Blinker betätigt werden.

## ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet beim Einschalten der Zündung kurz auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger fehlerhaft.

## FERNLICHT-ASSISTENT (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Fernlicht-Assistent aktiviert ist.

## FERNLICHT (BLAU)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtscheinwerfer eingeschaltet werden oder die Lichthupe betätigt wird.

## ECO STOPP/START (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn das Stopp-Start-System aktiviert ist. Der Motor schaltet sich automatisch ab, wenn das Fahrzeug anhält, der Leerlauf eingelegt und die Kupplung vollständig gelöst wird.