

## **ELEKTRONISCHE TRAKTIONSKONTROLLE (ETC)**

Die ETC wird gemeinsam mit der dynamischen Stabilitätskontrolle (DSC) eingesetzt und dient zur Unterstützung des Fahrzeugs, wenn eines oder mehrere Räder die Traktion verloren haben.

Verliert ein Rad Traktion, betätigt die ETC die Bremse an diesem Rad, bis es wieder greift. Die gelbe DSC-Warnleuchte auf der Instrumententafel blinkt, um den Fahrer zu informieren, dass die ETC aktiviert wurde.