Перевозка груза


ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА



Ни в коем случае не перевозите пассажиров в багажном отделении. Все пассажиры и водитель должны сидеть в правильном положении и быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения автомобиля.



Всегда надежно закрепляйте перевозимые в автомобиле предметы.



Снятие полки багажного отделения:

- **1.** Отсоедините две ленты от шпилек двери багажного отделения.
- Потяните полку назад, чтобы отсоединить кронштейны крепления по краям полки от шпилек на панели облицовки багажного отделения.



Не размещайте предметы на полке багажника. В случае удара или неожиданного маневра незакрепленные предметы могут стать причиной тяжелой травмы или гибели

Установка полки багажника выполняется в обратной последовательности.

Хранение полки:



Не оставляйте в автомобиле полку багажного отделения незакрепленной.

- 1. Снятие полки багажного отделения.
- 2. Наклоните задние сиденья вперед.
- 3. Установите полку вертикально приблизительно в том месте, где обычно находятся спинки задних сидений, установленные в вертикальном положении. Верхняя часть полки должна быть направлена вперед, а кронштейны крепления находиться вверху.
- **4.** Установите кронштейны крепления на шпильки панели облицовки.
- **5.** Установите задние сиденья в вертикальное положение и зафиксируйте их.

ВЕРХНИЕ БАГАЖНЫЕ ДУГИ И ГРУЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ



Если верхние багажные дуги нагружены, возможно снижение устойчивости автомобиля, особенно на поворотах и при боковом ветре.



Поездки с загруженными верхними багажными дугами в условиях бездорожья не рекомендуются.


Устанавливайте только те верхние багажные дуги, которые предназначены для вашего автомобиля. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover.

Максимальная нагрузка на верхние багажные дуги, разрешенные для использования компанией Land Rover, во время движения составляет 75 кг (165 фунтов). При движении по бездорожью максимальная нагрузка ограничена до 50 кг (110 фунтов). Вес разрешенных для использования верхних багажных дуг не считается частью нагрузки.


Однако, если применяются верхние багажные дуги альтернативной конструкции, требуется включить массу такой конструкции в величину нагрузки.

Нагрузка на багажные дуги должна распределяться равномерно. После 50 км (30 миль) пути проверьте надежность крепления багажных дуг и груза.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА







SL2173

Перевозка груза



Все предметы, перевозимые в багажном отделении, необходимо надежно закрепить.

- 1. Багажные крючки.
 - Багажные крючки следует использовать только для закрепления легких предметов, например, сумок.
- 2. Проушины для закрепления грузов.
 - В задней части пола багажного отделения находятся четыре проушины, помогающие надежно закрепить крупный багаж. Если на автомобиле предусмотрены регулируемые проушины крепления, сначала поверните кнопку блокировки против часовой стрелки для их отпирания. Нажмите кнопку и сдвиньте в необходимое положение по направляющим. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение. Слегка сдвиньте проушину крепления до щелчка. Это означает, что она закреплена. Для блокировки поверните кнопку по часовой стрелке.

Примечание: Различные средства для крепления багажа можно приобрести у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover.