

9. Нажмите для выбора меню **Home menu** (**Главное меню**).
10. Нажмите для отключения экрана.
11. Нажмите для выбора меню **Extra features** (**Доп. функции**).
12. Нажмите для выбора ярлыков Главного меню. См. **118, НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- ❗ При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Несоблюдение этого правила может привести к разрядке аккумуляторной батареи и невозможности запуска двигателя.
- ❗ Следите за тем, чтобы не разлить жидкость и не забрызгать сенсорный экран.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

- ❗ Запрещается использовать абразивные вещества для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных средствах для очистки обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- В Главном меню выберите **Set-up** (**Настройки**).

Экран настроек поделен по категориям:

- Экран
- Система
- Голос
- Аудиосистема

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Volume pop-up (**Настройки громкости**): включение и отключение отображения настроек громкости.

Screensaver (**Экранная заставка**): изменение экранной заставки.

Screen animations (**Анимация экрана**): включение и отключение анимации при переходах между экранами.

***Примечание:** если анимация экрана включена, время отклика системы увеличится.*

Time out home (**Таймаут возврата в главное меню**): экраны выбора подменю можно настроить на возврат в **Home menu** (**Главное меню**) по истечении заданного промежутка времени.

Theme (**Тема**): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Button feedback (**Звук клавиш**): выберите для включения или выключения звукового сигнала при нажатии программных клавиш.

Clock adjust (**Настройка часов**): выбор 12- или 24-часового формата часов. Установите текущее время. Выберите **Date** (**Дата**), чтобы изменить дату или ее формат. Выберите **Set** (**Установить**), чтобы сохранить новые настройки.

***Примечание:** настройку часов можно также выполнить в окне времени на сенсорном экране.*

Home menu shortcuts (**Ярлыки главного меню**): возможность выбора до двух элементов из приведенного списка для отображения в виде "ярлыков" в главном меню **Home Menu**. Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **Clear** (**Сброс**).