

НАВИГАЦИЯ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Систему можно переключать между режимами навигации по дорогам и по бездорожью. Для этого дважды нажмите кнопку **NAV** на панели управления в любом состоянии системы и выберите **On road (Навигация на дорогах)** или **Off road (Навигация вне дорог)**, соответственно. Программная кнопка Navigation в главном меню сенсорного экрана отображается в виде **On road NAV (Навигация на дорогах)** или **Off road NAV (Навигация вне дорог)** в зависимости от текущего режима навигации.

Навигационные карты по бездорожью аналогичны картам по дорогам, но снабжены дополнительными функциями и информацией, такими как большой экран компаса, информация о курсе, высоте над уровнем моря, широте и долготе.

При переключении в режим навигации вне дорог во время ведения по дороге с помощью указаний системы выделенный текущий маршрут исчезнет с карты и ведение по маршруту будет приостановлено.

Пиктограммы пунктов маршрута и пункта назначения продолжают отображаться. Пункт назначения будет отображен в виде двойного кольца.

При выходе из режима навигации по бездорожью система повторно рассчитывает маршрут и возобновляет ведение по дороге с помощью указаний системы.

Примечание: в режиме навигации по бездорожью дорожные сообщения (TMC) не отображаются.

НОВЫЙ МАРШРУТ

Позволяет ввести маршрут следующими способами:

- Map (Карта);
- Previous (Предыдущий);
- Distance and Bearing (Расстояние и пеленг).
- Coordinates (Координаты);

Ввод пунктов назначения выполняется так же, как в режиме **On road nav (Навигация по дорогам)**.

ЗАГРУЗКА МАРШРУТА

Загрузка маршрута позволяет использовать ранее сохраненный маршрут для бездорожья. Если коснуться программной клавиши **Load Route (Загрузка маршрута)**, отобразится список сохраненных маршрутов. Коснитесь требуемого маршрута и выберите его. Во время загрузки маршрута текущее местоположение автомобиля сохраняется в качестве исходной точки, отображаемой на экране карты буквой **S**.

ВАРИАНТЫ МАРШРУТА

Обеспечивают доступ к следующим командам:

Edit Route (Изменить маршрут)

Управление этими элементами меню выполняется так же, как в меню навигации по дорогам.

Можно сохранить не более 20 маршрутов для бездорожья. После заполнения памяти программная клавиша **New Route (Новый маршрут)** становится недоступна.

Stop Guidance (Отключить навигационные указания)

Позволяет отменить выбранный маршрут. Нажмите программную кнопку **Cancel Route** для отмены указаний. Все пункты маршрута и символы будут удалены.