

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения (44).
2. Выключатель плафона основного освещения салона (44).
3. Кнопка закрывания потолочного люка (47).
4. Кнопка открывания потолочного люка (47).
5. Переключатель дальнего света/указателей поворота/маршрутного компьютера (41/63).
6. Лепестковый подрулевой переключатель передач (86).
7. Органы управления аудиосистемой (121).
8. Щиток приборов и информационная панель (56).
9. Органы управления информационным меню автомобиля (56).
10. Органы управления стеклоочистителем/омывателем (45).
11. Кнопка START/STOP (Запуск/Выключение двигателя) (83).
12. Аудиосистема и органы управления (121).
13. Сенсорный экран (117).
14. Выключатель обогревателя левого сиденья (16).
15. Выключатель открывания двери багажного отделения 12.
16. Кнопка аварийной световой сигнализации.
17. Выключатель системы помощи при парковке (100).
18. Выключатель обогревателя правого сиденья (16).
19. Органы управления микроклиматом (65).
20. Поворотный селектор коробки передач - 8-ступенчатая коробка передач (86).
21. Кнопка выключения системы динамической стабилизации (91).
22. Переключатель раздаточной коробки (89).
23. Выключатель системы управления движением под уклон (HDC) (115).
24. Управление пневматической подвеской (92).
25. Переключатель системы Terrain Response (112).
26. Электронный стояночный тормоз (96).
27. Рычаг селектора - 6-ступенчатая коробка передач (86).
28. Выключатель подогрева рулевого колеса (23).
29. Выключатели системы распознавания голосовых команд и телефона (148/155).
30. Выключатели звукового сигнала.
31. Выключатели круиз-контроля или адаптивного круиз-контроля (102/ 103).
32. Регулятор наружных зеркал (50).
33. Органы управления стеклоподъемниками (47).
34. Функция блокировки задних стеклоподъемников (47).
35. Выключатель заднего противотуманного фонаря (41).
36. Выключатель передних противотуманных фар (41).
37. Регулятор подсветки панели приборов (41).
38. Главный переключатель внешних осветительных приборов (41).



