

***Примечание:** если зеркала складывались при помощи переключателей, то при отпирании автомобиля они не раскладываются.*

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

При включении задней передачи происходит автоматическое изменение положения зеркал для улучшения обзора при движении задним ходом.

Точное положение наклона можно настроить, когда зеркала наклонены. При следующем включении передачи заднего хода будет выбрано вновь отрегулированное положение.

При выключении передачи заднего хода зеркала возвращаются в предыдущее положение.

***Примечание:** если скорость автомобиля при движении задним ходом превышает 7 км/ч (4 мили/ч), зеркала вернутся в нормальное предварительно заданное положение для улучшения обзора.*

Функцию автоматического наклона зеркал можно включать и выключать из меню **Vehicle Set-up (Настройки автомобиля)**.
См. 56, **ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**.