

## ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ

Нажмите и отпустите кнопку заперения на электронном ключе для однократного заперения автомобиля и включения охраны периметра. В подтверждение мигнут фонари аварийной сигнализации.

Функция однократного заперения позволяет заблокировать двери автомобиля от открывания снаружи. Двери можно отпереть и открыть изнутри автомобиля. В этом режиме включается только охрана периметра. См. **5, ОХРАНА ПЕРИМЕТРА**.

**Примечание:** такую настройку следует применять в таких случаях, как перевозка на пароме, или когда в автомобиле остаются животные, или когда надо оставить открытым окно и т.п.

## ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ



**Не выполняйте двойное заперение, когда в автомобиле находятся люди или животные. При возникновении аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить.**

В течение трех секунд дважды нажмите кнопку заперения на электронном ключе для двойного заперения автомобиля и полного включения тревожной сигнализации. В подтверждение дважды мигнут фонари аварийной сигнализации.

Двойное заперение позволяет обезопасить автомобиль и предотвращает открывание дверей изнутри и снаружи автомобиля. В случае двойного заперения двери невозможно отпереть или открыть из салона.

Это обеспечивает дополнительную безопасность автомобиля, если он остается без присмотра. Автомобиль невозможно отпереть или открыть изнутри, разбив стекло, чтобы получить доступ к кнопкам и ручкам дверных замков. Кроме того, при двойном заперении происходит включение тревожной сигнализации в полнофункциональном режиме. См. **5, ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**.

**Примечание:** в этом состоянии открытое окно или люк могут стать причиной срабатывания звуковой сигнализации из-за движения воздуха в салоне. Поэтому перед выполнением двойного заперения полностью закройте все окна и потолочный люк.

## ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

Система охраны периметра включается при однократном заперении автомобиля (см. **5, ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ**). После включения охранной системы сигнализация сработает в следующих случаях:

- открыт капот, дверь багажного отделения или одна из дверей;
- отсоединена аккумуляторная батарея автомобиля;
- зафиксирована попытка отсоединить сирену сигнализации.

## ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Полное включение тревожной сигнализации осуществляется при двойном заперении автомобиля (см. **5, ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ**). После включения охранной системы сигнализация сработает в следующих случаях:

- открыт капот, дверь багажного отделения или одна из дверей;
- в салоне автомобиля обнаруживается движение;